

# **Panasonic**

### 取扱説明書 基本ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-F8 シリーズ

本機の説明書には、各種『取扱説明書』や、パソコンの画面で見る**心**『操作マニュアル』などがあります。以下のように活用してください。

### はじめに 見る

#### 『取扱説明書 準備と設定ガイド』

●最初に「付属品の確認」で付属品 を確認してください。



付属品、Windows のセットアップ、別 売品、保証とアフ ターサービスなど

#### 次に見る

#### 『取扱説明書 基本ガイド』(本書)・

心「操作マニュアル」

画面上の をダブルクリックして表示-



基本操作、各種設定、メモリーの取り付け、再インストールなど

インターネット*、* 省電力など

### 困ったとき に見る

『取扱説明書 基本ガイド』(本書)の

「このパソコンにトラブルがあったときは」(→64ページ)

### 必要なとき に見る

『取扱説明書 Windows Vista® Business入門ガイド』 『取扱説明書 無線LAN接続ガイド』

(機種によっては付属していない場合があります。)




៌҈□『ハードディスクの取り扱いについて』

💟 『内蔵セキュリティチップ(TPM) ご利用の手引き 』

②『内蔵モデムコマンド一覧』



(表示方法 → 本書の23ページ)



#### 保証書別添付

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(11~15ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。
- ●製品の品番は、本体底面の品番表示または「仕様」でご確認ください。

# レッツノートでできること

### 楽しみを広げる!



- ワイヤレスでブロードバンド 無線LAN機能を搭載しています。\*\*<sup>1</sup>
- SD メモリーカードスロット装備 SDHC メモリーカードも使え、音楽や映像 などのデータを簡単に出し入れできます。
- \*\*\* IEEE802.11a(5.2GHz/5.3GHz帯無線 LAN/W52、W53)を使って屋外で通信を 行うことは、電波法で禁止されています。無 線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で 使用する場合は、あらかじめIEEE802.11a を無効に設定しておいてください( \*\*\* (乗作マニュアル) 「 (無線LAN)」 の 「 IEEE802.11aの有効/無効を切り替える 」)。

#### 便利に使う!




●複数のネットワークを切り替える

ネットセレクター2で、「家では無線LAN、会社では有線LAN」などの切り替えが簡単に行えます。

●周辺機器をワンタッチ接続

ミニポートリプリケーター(別売り)用の コネクターを装備。周辺機器の接続/取り外 しの手間が省けます。



#### パソコンを守る!



- 自分に合ったセキュリティ設定 セキュリティ設定ユーティリティで、パス ワードなどさまざまなセキュリティ対策を行 うことができます。(➡35ページ)
- ウイルスから守る

デスクトップにが表示されている機種ではマカフィー・インターネットセキュリティベーシックエディションをセットアップできます。

#### 快適に使う!



●使う目的に合わせてパソコンの設定を切り 替える

Windows標準の電源プランに加えて、「パナソニックの電源管理(標準)」「パナソニックの電源管理(プレゼンテーション)」「パナソニックの電源管理(モバイル)」「パナソニックの電源管理(省電力)」「パナソニックの電源管理(放熱優先)」の5つの電源プランが用意されています。

会議でプレゼンテーションをするときは、 Panasonic電源プラン拡張ユーティリティを使って電源プランを「パナソニックの電源管理(プレゼンテーション)」に設定。 スクリーンセーバーが起動することなく、画面をオンのままにするなど、プレゼンテーションに適した状態で使うことができます。

●画面の一部を拡大表示 ズームビューアーを使うと、見 づらい文字など画面の一部を拡 大表示することができます。



#### 詳しい説明は




#### 画面で見るで『操作マニュアル』を活用

各項目をクリックしてください。

· 無線LAN

! バッテリー

🕶 セキュリティ 🕒 周辺機器



# もくじ

TIMEST NEW COCKING		<b>いただくために、次の説明書を用意しています。</b>
『 <b>取扱説明書 準備と設定ガイド</b> 』 はじめに必ずお読みください。		もいになるとき(ご使用前の準備・設定や付属品の確認) 川売り商品、アフターサービスについて知りたいとき
『取扱説明書 基本ガイド』(本書)	<ul><li>困ったとき</li></ul>	や仕様などの情報を知りたいとき ・(画面で見るマニュアルが見られない場合)
画面で見るでいい。「操作マニュアル」と 「困ったときのQ&A」		能・操作・活用方法を知りたいとき Fィ機能について知りたいとき ₹
レッツノートでできること・		2 画面で見るマニュアルの見方・・・23
もくじ・・・・・・・・	• • • (	3 『操作マニュアル』『困ったときのQ&A』
画面で見るや『操作マニュアル』	]	を見る・・・・・・・・・ 23
画面で見る <b>災</b> 『困ったときのQ&	AZAJ · · ·	3 『ネットセレクター 2の使い方』を見る 8 (PDF形式)・・・・・・・・ 23
		『ハードディスクの取り扱いについて』
● 安全上のご注意		を見る(PDF形式) · · · · · · · 23
	_	┛ 『内蔵セキュリティチップ (TPM)
安全上のご注意・・・・・・	• • • 1	<b>1</b> ご利用の手引き』を見る (PDF形式)・・・・・・・ 23
		『内蔵モデムコマンド一覧』を見る
<b>●</b> はじめに		(PDF形式)·······23
		Windowsのヘルプを見る・・・・・ 23
使用上のお願い・・・・・	• • • 10	6 各部の名称と働き・・・・・・24
キーボードに水をこぼしたとき	10	6 状態表示ランプ・・・・・・・27
使用/保管に適した環境・・・・	• • • 1	<sup>7</sup> 画面の表示について・・・・・28
使用中に本機が熱いと感じたら		7 通知領域のアイコン・・・・・・ 28
内蔵ハードディスクのデータ保証		8 画面の明るさを調整する ・・・・・ 29
ハンドルについて・・・・・・		
持ち運ぶとき ・・・・・・・・ お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		A /= -7.7
気温が高い場所でお使いになる場	-	
電子メールなどのバックアップと		○ 電源を入れる/切る・・・・・・30
バッテリー状態表示ランプが点灯		電源を入れる ・・・・・・・・ 30
しないとき・・・・・・・		- 電源を切る・・・・・・・・・ 31
周辺機器の使用について ・・・ 文字がにじんだりぼやけたりする		U 席を外すなど、操作を中断する ・・・ 31
文子がにしんだらりはやけたります。		<sub>O</sub> ホイールパッドを使う・・・・・32
プロダクトリカバリー DVD-RO	Mは	ホイールパッドの感度を調節する・・・ 32
		1 ホイールパッドの有効/無効を
大切に保管してください ・・		I and the second
無線LANご使用時のセキュリテ	ィに	切り替える・・・・・・・ 33
無線LANで使用時のセキュリテ ついて ・・・・・・・・	ィに・・・2	・ 切り替える ・・・・・・・ 33 n ホイールパッドの取り扱い ・・・・ 33
無線LANご使用時のセキュリテ	ィに ・・・ 2 再生	が 切り替える ・・・・・・・・ 33 m ボイールパッドの取り扱い ・・・・ 33 m <b>Fn キーを使う ・・・・・・34</b>
無線LANで使用時のセキュリテ ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ィに ・・・ 2 再生 ・・・ 2	が 切り替える ・・・・・・・・ 33 ホイールパッドの取り扱い ・・・・ 34 Fn キーを使う ・・・・・・・ 34 セキュリティについて・・・・・ 35

設定する ・・・・・・・ 36


# もくじ

バッテリーについて・・・・・・40 駆動時間について・・・・・・ 40	●困ったとき
バッテリーパックの劣化を抑える ・・ 41 バッテリーのエコノミーモード(ECO)・ 41 スリープ状態/休止状態を使う・・ 42	このパソコンにトラブルが あったときは
スリープ状態と休止状態の違い ・・・ 42 スリープ状態/休止状態に移行するまでの 時間を変更/無効にする ・・・・ 42 スリープ状態/休止状態にする・・・・ 43	問題の解決方法 ・・・・・・・ 64 修理に関するお問い合わせ ・・・・ 65 起動/終了/スリープ状態/休止状態の
リジュームする (スリープ状態/ 休止状態からの復帰)・・・・・・ 44 使用上のお願い・・・・・・・ 44 <b>CD/DVDドライブ・・・・・・45</b> ドライブをお使いになる場所・・・・ 45 ドライブアクセス中の操作について ・ 45 ドライブの作動音・・・・・・・ 45 ディスクカバーを開いているとき・・ 45 CD/DVDドライブの電源をオフに したとき・・・・・・・・・ 45	Q&A         本機が起動しない/バッテリー状態表示         ランプ が点灯しない ・・・・・・ 66         SD/SDHC メモリーカードをセットした         まま Windows を起動すると、チェック         ディスク (CHKDSK) が始まる・・・ 66         電源は入るが Windows が正常に         起動しない ・・・・・・・・・・・・・ 67         「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された・・ 67         フロッピーディスクから起動できない
ディスクのセット/取り出し・・・・・ 46 DVDの再生について・・・・・・ 47 メモリー容量を増やす・・・・・ 48	・・・・・・・・・・・・・・68 Windowsの起動や動作が遅い・・・・68 スリープ状態/休止状態から
RAMモジュールの取り付け・・・・・ 48 使用可能メモリーを確認する ・・・・ 50 RAMモジュールの取り外し・・・・・ 50	リジューム(復帰) しない ・・・・・ 68 再起動すると、内蔵CD/DVDドライブの 電源がオフになる ・・・・・・・ 68
セットアップユーティリティを起動する/ をアする・・・・・・・・・51 カーザーパスワードで制限される項目	電源が切れない (Windowsが終了 しない) ・・・・・・・・・ 69 パスワード/メッセージのQ&A
セットアップユーティリティを操作する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	パスワードを入力しても再度入力を 求められる・・・・・・・・・・・・・・ 70 「パスワードを入力してください」が 表示された・・・・・・・・・ 70 パスワードの入力画面が表示されない ・・・・・・・・・・・・ 70 「 '標準デュアル チャネル PCI IDE コント ローラ'はコンピュータから安全に取り外 すことができます」などのメッセージが表 示された・・・・・・・・・ 70 管理者のユーザーアカウントの Windowsパスワードを忘れた ・・・・・・・・・・・ 71 Windowsが起動せず、数字または メッセージが表示された・・・・・ 71

バッテリーのQ&A	ハードディスクを復元する
カタログの記載よりもバッテリーの 駆動時間が短い ・・・・・・・ 72 バッテリー状態表示ランプ[]が赤色	ハードディスクをバックアップする · · 80 ハードディスクを復元する · · · · · · 80
に点灯している・・・・・・・ 72	再インストールする
バッテリー状態表示ランプ[]が点滅 している ・・・・・・・・・ 72	再インストールとは・・・・・・ 82
バッテリー状態表示ランプ[]が明滅	再インストールの前に ・・・・・・ 82 再インストールする ・・・・・・ 83
している ・・・・・・・・ 72	プロダクトリカバリー DVD-ROM を使う
「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」 画面が表示された ・・・・・・・ 72	86
ポインターと画面表示のQ&A	本機の廃棄・譲渡時にデータを
	消去する
ホイールパッド使用時ポインターが 動かない ・・・・・・・・・ 73	データ消去の前に ・・・・・・・ 88
ポインターが勝手に動く ・・・・・ 74	データをすべて消去する ・・・・・・ 88
マウス接続時ポインターが動かない ・・ 74	パソコンの廃棄・譲渡時におけるハード ディスク内のデータ消去について ・・ 90
マウス接続時ホイールパッドを無効に	
する・・・・・・・・・・・ 74	エラーコードが表示されたら
明るさが変わった(暗くなった/ 明るくなった) ・・・・・・・・ 74	
緑、赤、青のドットが残ったり、	アプリケーションソフトの
正しい色が表示されない ・・・・・ 74	問い合わせ先
画面が乱れる・・・・・・・・ 74	
一瞬真っ黒になる ・・・・・・・・ 75 何も表示されない ・・・・・・・ 75	
残像が表示される・・・・・・・ 75	フィルタリングについて
文字がにじんだりぼやけたりする ・・・ 75	青少年によるインターネット上の有害
サイドバーのガジェットなどが正しく	サイトへのアクセス防止について ・・ 93
表示されない ・・・・・・・ 76	<b>▲ </b>
Windows Aeroの有効/無効が	●仕様一覧
切り替わった ・・・・・・・ 76	仕様・・・・・・・・・・94
その他のQ&A	電源プラン一覧・・・・・・ 100
DVDの再生時に音声が出ない/	
正しい音声が出ない ・・・・・・ 76	ソフトウェア使用許諾書・・・・ 102
音量調整ができない/音量が大きくならない ・・・・・ 76	●校Ⅲのトキ
	● 修理のとき
ハードウェアを診断する	修理依頼表・・・・・・・ 103
PC-Diagnosticユーティリティで診断する ハードウェア ・・・・・・・・ 77	
操作のしかた・・・・・・・・・ 77	●さくいん
診断する・・・・・・・・ 78	
	さくいん・・・・・・・ 104
さらに詳しい情報は	
■ 画面で見る <b>♡</b> 『操作マニュアル』をご覧くださし	1。➡次ページ

#### 画面で見る心『操作マニュアル』

本機の機能詳細・操作・活用方法やセキュリティ機能について知りたいときにご覧ください。 デスクトップの をダブルクリックしてください。



#### TOPメニュー

本機の機能や活用方法を調べる 使用時のトラブルの解決方法を調べる 用語集・索引で探す 商標・表記について 電子マニュアルの使い方



インターネットに接続するには電話回線で接続するISDNで接続するISDNで接続する携帯電話/PHS/データ通信対応端末で接続するガロードバンドで接続する無線LANで接続する移動先や外出先(ホテルなど)で接続するWebページを見るお気に入りをバックアップ/復元する接続の設定を切り替える

Internet Explorerのヘルプを見る

#### ☑ 電子メール

内蔵モデムコマンド一覧

Windowsメールの設定をする メールを作成/送信する メールを受信する/読む 迷惑メール対策をする アドレス帳(Windowsアドレス帳)を使う メールをバックアップ/復元する アドレス帳をバックアップ/復元する Windowsメールのヘルプを見る



#### 無線LAN

『取扱説明書 無線LAN接続ガイド』について無線LANとは使用上のお願い無線LANの電源を入れる/切るIEEE802.11aの有効/無効を切り替える電波の状態を確認する接続の設定をする本機の暗号化の設定を変えるパソコン間でデータをやり取りする外出先で使う

#### ∞ セキュリティ

セキュリティについて

ステップ別セキュリティ対策

セキュリティセンター
Windows を最新の状態にする
Windows Defenderで個人情報
(プライバシー)を守る
ウイルスの感染を防ぐ
Windowsファイアウォールを使う
ユーザーアカウント/Windowsパスワード
を設定する
パソコン起動時のパスワードを設定する
ログオン時にユーザー名を表示しない
起動デバイスなどへのアクセスを制限する
データを暗号化する
データ実行防止機能(DEP機能)を使う

### 🗓 バッテリー

バッテリーを上手に使うには 駆動時間について バッテリーの状態を確認する バッテリーの残量を確認する バッテリー残量を正確に表示させる バッテリーパックの劣化を抑える バッテリーパックを交換する バッテリー残量が少なくなってから あわてないために



#### ◯ ホイールパッド

ホイールパッドについて スクロールする タップ機能を無効にする ホイールパッドの感度を調節する ホイールパッドユーティリティの設定を変 更する

### サーボード

Fnキーを使う Hotkev設定 テンキーモードで使う 【Fn】と【Ctrl】の機能を入れ換える

### 🖳 レッツノート活用

消費電力を節約するには 利用シーンに合った電源設定をする (電源プランの設定) スリープ状態/休止状態を使う 他のパソコンから本機をリジューム/起動 する パナソニックからの必要な情報を確認する 状態表示ランプ 画面の一部を拡大表示する セットアップユーティリティ パーティション(領域)を変更する

#### ||||| アプリケーションソフト

Windows関連ファイルについて

アプリケーションソフト一覧 アプリケーションソフトのお問い合わせ先 Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ Hotkey設定 Infineon TPM Professional Package MyDVD

NumLock お知らせ Panasonic電源プラン拡張ユーティリティ PC情報ビューアー PC情報ポップアップ Roxio Creator LJB USBキーボードヘルパー USBマウスヘルパー WinDVD Wireless Manager mobile edition オプティカルディスクドライブ文字変更 ユーティリティ ズームビューアー セキュリティ設定ユーティリティ ディスプレイヘルパー ネットセレクター2 バッテリー残量表示補正ユーティリティ ホイールパッドユーティリティ マカフィー・インターネットセキュリティ ベーシックエディション 緑のgooスティック 無線切り替えユーティリティ アプリケーションソフトをアンインストー ルする

#### ■ 周辺機器

USB機器を接続する PCカードを使う SD/SDHCメモリーカードを使う メモリー容量を増やす 外部マウスを使う フロッピーディスクを使う プリンターを使う プロジェクターを使う 外部ディスプレイを使う ミニポートリプリケーターを使う




#### ○ CD/DVD ドライブ

使用上のお願い ドライブの電源をオン/オフする 本機で使えるディスク ディスクのセット/取り出し DVD-Video を見る CD/DVDにデータを書き込む 音楽CDを作る DVD-Videoを作る スライドショーを作ってCD/DVDに書き込む DVD-RAMを使う ドライブ文字を変更する

#### 画面で見る心『困ったときのQ&A』

本機が正常に動作しないなどのトラブルが発生したときにご覧ください。 デスクトップの をダブルクリックしてください。



#### 起動/終了/スリープ状態/休止状態

「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された

Windowsの起動が遅い

Windows を起動すると、チェックディスク (CHKDSK)が始まる

スリープ状態/休止状態からリジューム (復帰)しない

スリープ状態/休止状態にできない スリープ状態/休止状態を無効にしたい 電源が切れない(Windowsが終了しない) フロッピーディスクから起動できない

#### パスワード/セキュリティ

管理者のユーザーアカウントの Windows パスワードを忘れた

スーパーバイザーパスワードを忘れた セキュリティセンターの警告機能が働かない パスワードの入力画面が表示されない パスワードを入力しても再度入力を求めら れる

ユーザーパスワードを忘れた

#### インターネット/無線LAN

FREESPOTで無線LANを使用する方法 がわからない

Webページが正しく見られない

Windows メールで HTML 形式のメールが 正常に表示されない

Windows メールで添付ファイルの表示/ 保存ができない

インターネットに接続できない

通信速度が遅い

電子メール、WWW、イントラネットなど が見えない

ネットワークに接続できない

ネットワークを利用するプログラムが動作 しない

ファイルやプリンターが共有できない 本機のMACアドレスがわからない 無線LANアクセスポイントが検出されない 無線LANアクセスポイントと通信ができ ない

無線LANアクセスポイントとの通信が切れる

無線LANのサポート情報を知りたい 無線LANの有効または無効の設定ができ ない

#### バッテリー

カタログの記載よりもバッテリーの駆動時間が短い

「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」 画面が表示された

バッテリー状態表示ランプが赤色に点灯している

バッテリー状態表示ランプが点滅している バッテリー状態表示ランプが明滅している バッテリーパックの耐久年数を延ばしたい

#### 液晶/画面表示

外部ディスプレイと内部LCDに同時に表示できない

外部ディスプレイに何も表示されない/ 正しく表示されない

一瞬真っ黒になる

明るさが変わった(暗くなった/明るく なった)

画面が乱れる

何も表示されない

明るさが数回変化する

表示先が切り替わらない

拡大表示したい

残像が表示される

ディスプレイドライバーの[ディスプレイ 設定]で[電源設定]が選択できない

緑、赤、青のドットが残ったり、正しい色 が表示されなかったりする

サイドバーのガジェットなどが正しく表示 されない

#### メッセージ/通知領域

「NumLockがオンになっています」が表示された

Windows が起動せず、数字またはメッセージが表示された

「Windows ファイアウォールでブロックされています」という画面が表示された

「更新プログラムを確認できません」が表示された

「コンピュータのセキュリティを確認して ください! が表示された

「スタートアッププログラムの一部が Windowsでブロックされています」が 表示された 通知領域のアイコンが隠れて見えない 日付と時刻が正しく表示されない

#### 文字入力/キー操作

Fnキーと組み合わせた操作ができない アルファベットが大文字でしか入力できない

アルファベットのキーを押しても数字が入 力される

欧文特殊文字(B、à、çなど)や記号が入 力できない

日本語が入力できない

#### CD/DVD ドライブ

CD/DVDドライブ状態表示ランプが点灯/ 点滅しない

CD/DVD ドライブの電源をオン/オフできない

ディスクが取り出せない

#### Windowsの操作/ハードウェア

Windows Aeroを解除/使用する

Windowsの動作が遅い

応答がない

接続していないのにマイクが「動作中」と表示される

ディスクのエラーチェックを行いたい

ハードディスクのデータの読み出しや書き 込みができない

ハードディスクの容量が少なく表示される パソコン本体が熱くなった

#### ポインター

ポインターが勝手に動く

ホイールパッド使用時、ポインターが動か ない

マウス接続時、ポインターが動かない マウス接続時、ホイールパッドを無効にし たい

#### 画面で見る心『困ったときのQ&A』

#### 画像/動画/サウンド

CD/DVDドライブの振動や作動音が大きい CPRMで録画したディスクが再生できない 音が出ない/正しい音が出ない

音が乱れる

音量調整ができない/音量が大きくならない 記動時の音が途切れる

市販のDVD レコーダーで録画したテレビ 番組が再生できない

写真などの画像の色が思うように再現され ない

ディスクの再生や書き込みができない ディスクをセットしても自動再生しない 動画が正しく再生されない

ハードディスクドライブのアクセス音など が大きい

#### アプリケーションソフト

PC-Diagnostic ユーティリティの起動方法を知りたい

アプリケーションソフトなどが正しく動作 しない

アプリケーションソフトの操作方法、トラブルについて質問したい

ホイールパッドユーティリティでスクロー ルができない

#### 周辺機器

PCカードが使えない

SD/SDHCメモリーカードを挿し込んでも、動作を選ぶ画面が表示されない

USB機器を接続しているときに、パソコンからノイズが聞こえる

周辺機器が動作しない

大容量のハードディスクに交換したい

ドライバーのインストール中にエラーが起 きる

フロッピーディスクの読み出しや書き込み ができない

フロッピーディスクを初期化したい

他のマウスドライバーをインストールする と正常に動作しない

割り込み要求 (IRQ)、I/Oポートアドレス など、アドレスマップがわからない

#### サポート情報を調べる

ドライバーのアップデートや新着のサポー ト情報を知りたい

#### 本機の使用状態を確認する

本機の使用状態を確認したい

#### プロダクトリカバリー DVD-ROM

プロダクトリカバリー DVD-ROMを作成 したい

プロダクトリカバリー DVD-ROMを紛失 してしまった

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容 | です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」 です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。









してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

バッテリーパックに関する注意

#### 火中に投入したり加熱 したりしない





発熱・発火・破裂の原因になり ます。

#### クギを刺したり、衝撃 を与えたり、分解・改造 ス(-)を金属などで をしたりしない







液漏れ・発熱・発火・破裂の原 因になります。

●強い衝撃が加わったら、すぐ に使用をやめてください。

# プラス(+)とマイナ 接触させない



O I IIIIIIIII O

発熱・発火・破裂の原因になり ます。

●ネックレス、ヘアピンなどと いっしょに持ち運んだり保管 したりしないでください。

#### 火のそばや炎天下など、 高温の場所で充電・使 用・放置をしない





液漏れ・発熱・発火・破裂の原 因になります。

#### 指定の方法で充電する



指定の方法で充電しないと、液 漏れ・発熱・発火・破裂の原因 になります。

#### 劣化したら新品と交換 する






劣化したバッテリーパックを使 用し続けると、発熱・発火・破 裂の原因になります。

バッテリーパックに関する注意

# 危険

#### 付属のバッテリーパック は、必ず本機で使用する





CF-F8シリーズ専用のバッテリーパックです。CF-F8シリーズ以外に使用すると、液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

#### 必ず、指定のバッテ リーパックを使用する





指定(付属および指定の別売り商品)以外のバッテリーパックを使用すると、発熱・発火・破裂の原因になります。

# **企警告**

#### 異常・故障時には直ち に使用をやめる

異常が起きたらすぐに 電源プラグとバッテ リーパックを抜く





- ●破損した
- ●内部に異物が入った
- ●煙が出ている
- 異臭がする
- ■異常に熱い

そのまま使用すると、火災・ 感電の原因になります。

●すぐに本機の電源を切って 電源プラグを抜き、その後 バッテリーパックを取り外 して、販売店に修理につい てご相談ください。

#### 電源コード・電源プラ グ・ACアダプターを破 損するようなことはし ない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、東ねたりしない





禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

ACアダプターのコードの取り 扱いについては 19ページをご 覧ください。

■コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。

#### 電源プラグのほこりな どは定期的にとる





プラグにほこりなどがたまる と、湿気などで絶縁不良とな り、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

### コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100V 以外で の使用はしない





たこ足配線などで定格を超える と、発熱による火災の原因にな ります。

#### ぬれた手で電源プラグ の抜き插しはしない





感電の原因になります。

#### 電源プラグは根元まで 確実に插し込む





挿し込みが不完全ですと、感電 や、発熱による火災の原因にな ります。

●傷んだプラグ、ゆるんだコ ンセントは使用しないでく ださい。

#### 改造しない また、分解しない



高電圧に注意 [本体に表示した事項]

本機を分解・改造しない

内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。 内部の端子や基板に触れたり、 異物を入れたりしないでくだ さい。

また、改造や分解は火災の原因 になります。

#### 本機の上に水などの液 体が入った容器や金属 物を置かない





水などの液体がこぼれたり、ク リップ、コインなどの異物が中 に入ったりすると、火災・感電 の原因になります。

●キーボードに水がかかった 場合は、本書の16ページに 従ってください。その他の 異物が内部に入った場合は、 すぐに電源を切って電源プ ラグを抜き、その後バッテ リーパックを抜いて、販売 店にご相談ください。

### SDメモリーカードは、 乳幼児の手の届くとこ ろに置かない



誤って飲み込むと、 身体に悪影響を及 ぼします。

●万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師にご 相談ください。

#### 雷が鳴り始めたら、本機やケーブル に触れない







感電の原因になります。

#### 長時間直接触れて使用しない



本機やACアダプターの温度の高い 部分に長時間、直接触れていると、 低温やけど\*1の原因になります。

※1 血流状態が悪い人(血管障害、 血液循環不良、糖尿病、強い圧 迫を受けている) や皮膚感覚が 弱い人(高齢者)などは、低温 やけどになりやすい傾向があり ます。



# 警告

#### 植込み型心臓ペース メーカーの装着部位か ら22cm以上離す



電波によりペース メーカーの作動に影 響を与える場合があ ります。

#### 航空機内では電源を切る\*\*2



運航の安全に支障を きたすおそれがあり ます。航空機内での 使用については、航 空会社の指示に従っ てください。

#### 自動ドア、火災報知器 などの自動制御機器の 近くで使用しない



本機からの電波が自動制御機器に影響を 及ぼすことがあり、 誤動作による事故の 原因になります。

#### 病院内や医用電気機器 のある場所では電源を 切る<sup>※2</sup>



手術室、集中治療室、CCU\*3などには持ち込まないでください。本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

満員電車の中など混雑した場所では、付近に 心臓ペースメーカーを 装着している方がいる 可能性があるので、電 源を切る\*2



電波によりペース メーカーの作動に影 響を与える場合があ ります。

- ※2 やむをえずこのような環境で パソコン本体を使用する場合 は、無線切り替えスイッチを 左(OFF側)にスライドして ください。ただし、航空機の 離着陸時など、無線の電源を 切ってもパソコンの使用が禁 止されている場合もあります ので、注意してください。
- ※3 CCUとは、冠状動脈疾患監 視病室の略称です。

# 

#### 不安定な場所に置かない



バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になる ことがあります。

# 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に置かない



火災・感電の原因に なることがあります。

禁止

# 本機の上に重いものを置かない



バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因になる ことがあります。

#### 電源プラグを接続した まま移動しない



電源コードが傷つき、 火災・感電の原因に なることがあります。

●電源コードが傷ついた場合 は、すぐに電源プラグを抜い て販売店にご相談ください。

#### 高温の場所に長時間放 置しない



火のそばや炎天下など極端に高温になる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、内部の部品が故障または劣化した

りすることがあります。このような状態のまま使用すると、ショートや絶縁不良などにより火災・感電につながることがあります。

#### 電源コードは、プラグ 部分を持って抜く



電源コードを引っ張る とコードが傷つき、火 災・感電の原因になる ことがあります。

#### ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

#### 1 時間ごとに 10 ~ 15 分間の休憩をとる



長時間続けて使用すると、目や手などの健康に影響を及ぼすことがあります。

#### LANコネクターに電話 回線や指定以外のネッ トワークを接続しない



LANコネクターに 以下のようなネット ワークや回線を接続 すると、火災・感電 の原因になることが あります。

- 1000BASE-T、100BASE-TX、 10BASE-T以外のネットワーク
- 電話回線 (IP電話、一般電話 回線、内線電話回線 (構内交換 機)、デジタル公衆電話など)

#### モデムは、一般電話回 線で使用する



会社、事務所などの 内線電話回線(構内公 換機)やデジタルとり 衆電話で対応していない 本機で地域を4で火の したりすると、なる とがあります。

※4 本機のモデムが対応している国や地域については、99ページをご覧ください。

#### CD/DVDドライブの内 部をのぞきこまない



内部のレーザー光源 を直視すると、視力 障害の原因になるこ とがあります。

●内部の点検・調整・修理は、 販売店にご相談ください。

#### ひび割れたり変形した りしたディスクは使用 しない



高速で回転するため、 飛び散ってけがの原 因になることがあり ます。

●円形でないディスクや、接着剤などで補修したディスクも同様に危険ですので、使用しないでください。

#### 通風孔をふさがない



内部に熱がこもり、 火災の原因になるこ とがあります。

# ACアダプターに強い衝撃を加えない



落とすなどして強い衝撃が加わったACアダプターをそのまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になることがあります。

● ACアダプターの修理は、販売店にご相談ください。

#### 必ず指定のACアダプ ターを使用する



指定(付属および指定の別売り商品)以外のACアダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

本装置はレーザー利用機器です。 ご注意 - ここに規定した以外の手順による制御や調整は、危険なレーザー放射の被ばくをもたらします。分解や修理は行わないでください。



## 使用上のお願い

#### キーボードに水をこぼしたとき

本機は、キーボード上に水をこぼしてもパソコン内部への水滴の浸入を極力抑えることができる「ウォータースルー構造」(水滴防止構造)をキーボード部に採用しています。

これは、キーボードにかかった水滴を底面の水 抜き穴から排水することにより、パソコン内部 に水滴がたまることを極力抑えるもので、内部 部品やハードディスクの故障/破損、データの 破壊/消失などの防止を保証するものではあり ません。


<u>キーボード部が「ウォータースルー構造」です。</u> その他の部分は、「ウォータースルー構造」で はありません。

- ●万一、水などの液体をキーボード上にこぼしてしまったときは、少量の場合でも必ず次の処置を行ってください。こぼしたまま放置すると、故障の原因になります。「ウォータースルー構造」は、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
  - すぐに電源を切り、ACアダプターを取り 外す。
  - ② キーボード上の水滴などを、乾いた柔らかい布でふく。




③ ゆっくりとパソコン本体を水平のまま持ち上げ、そのまま底面の水抜き穴から出た水を乾いた柔らかい布でふく。

途中で傾けると、液体がパソコン内部に 浸入して故障の原因になります。



④ パソコンを水平にしたまま、乾いた場所 に移動させる。

水が残っている机の上などに本機を置いていると、底面から水が浸入する可能性があります。



⑤ 底面のエマージェンシーホールにボールペンの先などを挿し込み、矢印の方向に動かして、ディスクカバーを開ける。本体を傾けず、水平のままディスクカバーを開けられるように、机の端などに



ずらして操作してください。

⑥ CD/DVD ドライブの内部に水が入っていないことを確認する。

水が入っている場合は、乾いた柔らかい 布でふき取ってください。

- ⑦ ふき取った後、バッテリーパックを取り 外す。
- ⑧ 必ず、修理に関するご相談窓口に点検を 依頼してください。

液体をこぼしたことによる修理は、保証期 間内でも有料となります。あらかじめご了 承ください。

#### 使用/保管に適した環境

●平らで落下のおそれがない場所

パソコンが落下すると、本体に衝撃が加わり 誤動作や故障の原因になります。

●使用時の温度:5℃~35℃

湿度:30%RH~80%RH

(結露なきこと)


保管時の温度: -20℃~60℃

湿度:30%RH~90%RH

(結露なきこと)

上記の範囲内であっても、低温、高温、高湿度など極端に偏った環境で長期間使い続けると、製品の劣化により製品寿命が短くなるおそれがあります。

- ●熱のこもらない環境
  - 保温性の高いところ(ゴムシートや布団の 上など)での使用は避け、スチール製の事 務机など放熱性が優れた場所でお使いくだ さい。
  - 放熱の妨げとなりますので、タオルやキーボードカバーなどで覆わずにお使いください。
  - 本体のディスプレイは、開いた状態でお使いください(ディスプレイを閉じた状態でも、発煙・発火・故障のおそれはありませんが、温度が上がらないように動作が遅くなる場合があります)。
- ■磁気を発生するものおよび磁気カードなどから離れた場所
  - 磁石、磁気ブレスレットを近づけないでください。
  - 本機は下図の丸印の位置に磁石および磁気 製品を使用しています。磁気カードや磁 石、磁気ブレスレットなどが触れた状態に しないでください。



長時間連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。

#### 使用中に本機が熱いと感じたら

CPUの動作などにより本機が熱くなることがありますが、故障ではありません。

- ●画面右下の通知領域のですをクリックし、 [パナソニックの電源管理(放熱優先)]を クリックしてください。
  - [パナソニックの電源管理(放熱優先)]に設定すると、次の設定などが変更されます。
    - ファン制御モードが[低速]から[高速] に変更。
      - 冷却ファンの回転が高速になり、本機の 温度を下げることができます。ただし、 バッテリーの駆動時間が短くなります。
    - スクリーンセーバーを表示しない設定に 変更。
  - ・CPUの使用率が高くない場合や、冷却ファンの回転音などが気になる場合は、必要に応じて次の手順でファン制御モードを[標準]または[低速]に設定してください。 画面右下の通知領域のですをクリックし、[ファン制御モード]をクリックして[標準]または[低速]をクリックする。
- ●次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を下 げることができます。
  - 無線LANをご利用にならない場合は、無 線LANの電源を切ってください。
  - スクリーンセーバーを表示中に本機が熱くなる場合は、スクリーンセーバーを [Windowsロゴ]に設定してください。3D 映像を利用するスクリーンセーバーなどの 場合、CPUの使用率が高くなってパソコン本体の温度が高くなることがあります。
  - メモリーを増設する場合は当社推奨の RAMモジュールをお使いください。推奨 以外のRAMモジュールを取り付けると、 発熱量が大きくなったり、正常に動作しな かったりする場合があります。

#### 内蔵ハードディスクのデータ保護

データ保護のために次のことをお守りください。

●パソコン本体の取り扱いには十分注意し、衝撃を与えない。



ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやWindowsおよびアプリケーションソフトが使えなくなることがあります。

● Windows やアプリケーションソフトの動作 中およびハードディスク状態表示ランプ⊜の 点灯中は、電源を切らない。



ハードディスクのトラ ブルを避けるため、 (スタート)メニューか ら電源を切ってくださ い。

●磁気を発生するもの(磁石、磁気ブレスレットなど)を近づけない。



ハードディスクに保存されていたデータが消失するおそれがあります。

● データの機密保護としてセキュリティ機能を 活用する。



→ い『操作マニュアル』 「 (セキュリティ)」

**心**『ハードディスクの取り扱いについて』もご 覧ください。(▶23ページ)


#### ハンドルについて

- 使用時はハンドルを引き出した状態で使用しないでください。
- ●ハンドルを収納するときは、ハンドルと本体 との間やハンドルの両端部で指をつめないよ うに気を付けてください。


#### 持ち運ぶとき


#### お守りください

- ●本機は、ハードディスクドライブなどへの衝撃が小さくなるように設計されていますが、 衝撃による故障は保証しかねます。本機は精密機器ですので、取り扱いには十分注意してください。
- ●電源を切る。
- ●外部装置やケーブル、本体から突き出たPC カード、SDメモリーカードなどをすべて取り外す。




- ●ディスプレイを閉じ、ディスプレイラッチ部分(→24ページ)がきちんとかみ合っていることを確認する。
- ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部を持って運ばない。 ハンドルを持って持ち運ぶときは、ディスプレイがしっかりと閉じていることを確認してください。






● ACアダプターにコードを巻きつけて持ち運 ぶ場合、次のように巻きつける。



逆方向または交差する方向にコードを巻きつけないでください。




- コードを巻きつけたまま使用しないでください。
- 電源コードを抜いてください。また、電源 コードは巻きつけないでください。
- ■落としたり机の角など硬いものにぶつけたり しない。
- ●航空機利用時は次のことを守る。
  - パソコンやディスクなどは、手荷物として 持つ。
  - 航空機内の使用は、航空会社の指示に従う。
- ●液晶部分が破損するおそれがあるため、バッテリーパックを取り外しているときは、ディスプレイを閉じた上から必要以上の力を加えない。また、この状態でかばんなどに入れて持ち運ぶときも、満員電車などで力がかからないように気を付ける。

#### お勧めします

- ●ACアダプターと、予備のバッテリーパック (別売り)を用意する。
- ●予備のバッテリーパック(別売り)は、コネクター保護のためビニール袋などに入れる。
- ●SDメモリーカード、USBメモリー、外付 けハードディスク(いずれも別売り)などに データのバックアップを取る。

#### お手入れ

- ●ディスプレイやホイールパッドのお手入れは、ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
- ●ディスプレイ以外の部分やホイールパッドに 汚れが付着した場合は、水または水で薄めた 台所用洗剤(中性)に浸した柔らかい布をかた く絞ってやさしく汚れをふき取ってください。 中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性 洗剤など)を使用すると、塗装がはげるな ど、塗装面に影響を与えることがあります。
- ●CD/DVDドライブのレンズのクリーニング には、カメラ用のレンズブロアーを使用して ください。スプレー式の強力なものは使わな いでください。



#### 重要

- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、塗装面に影響を与える場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗装面に影響を与える成分が含まれている場合があります。
- ●水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きかけたりしないでください。液が内部に入ると、誤動作や故障の原因になります。

#### 気温が高い場所でお使いになる 場合

- 気温が高い場所で連続してお使いの場合、パソコン内部の発熱を下げるモードに入るため、 一時的に動作が遅くなることがあります。
- ●気温が高い場所で連続してDVDへの書き込みを行った場合、書き込み時間が長くなることがありますので、DVDへの書き込みの間隔をあけてお使いください。

#### 電子メールなどのバックアップ と復元

ハードディスクに保存している電子メールやアドレス帳、お気に入りなどの必要なデータは、定期的にバックアップを取ることをお勧めします。

詳しくは**空**『操作マニュアル』「 **(\*)** (インターネット)」または「 **(電子メール)**」をご覧ください。

ネットセレクター 2のエクスポート機能を使うと、ネットワークの設定を保存することができます。

→ ♥ 『ネットセレクター2の使い方』



故障や不本意なデータ更新/消失などのトラブル発生時の被害を最小限に抑えるためには、定期的なデータのバックアップが有効です。(「ハードディスクを復元する」→80ページ)

#### バッテリー状態表示ランプが点 灯しないとき

ACアダプターとバッテリーパックを正しく接続していてもバッテリー状態表示ランプが点灯しないときは、ACアダプターの保護機能が働いている場合があります。

電源コードを抜き、1分以上待ってから再度接続してください。

それでもランプが点灯しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。

#### 周辺機器の使用について

パソコン本体、周辺機器、ケーブルなどの故障 を防ぐため、次の点に注意してください。

- ●仕様に適合した周辺機器を使用する。
- ●コネクターの形状、向きに注意して、正しく 接続する。
- ●接続しにくい場合は無理に挿し込まず、もう 一度コネクターの形状、向きなどを確認する。
- ●固定用のネジがある場合は、ネジを締める。
- ◆ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、 ケーブルを強く引っ張ったりしない。

また、本書および**い** 「操作マニュアル」と合わせて、使用する周辺機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

#### 文字がにじんだりぼやけたりす る場合

WXGA+(解像度が1440×900ドット) モデルをお使いの場合、画面の解像度をLCDのドット数よりも小さくすると(1024×768ドットなど)、LCDのドット数に合うように画面が引き伸ばされて表示されます。このため、文字がにじんだようになりますが、故障ではありません。

文字をにじませず、大きく表示させたいときは、解像度を変更せず(1440×900ドットのまま)、次の方法をお試しください。

- ●デスクトップ上で右クリックし、[個人設定]-[フォントサイズ (DPI) の調整]をクリックして[大きなスケール (120 DPI)]をクリックする。
- ●Internet Explorer、WordやExcelなどの アプリケーションソフトのフォントサイズを 拡大表示する場合:各アプリケーションソフ トの表示拡大機能を使う。
- ●画面の一部を拡大表示する場合: ズームビューアーを使う。
  - → ♥ 「操作マニュアル」「 (レッツノート活用)」の「画面の一部を拡大表示する」

#### プロダクトリカバリー DVD-ROM は大切に保管してください



ハードディスクから再インストールを実行できない場合などに必要です。

#### 無線 LAN ご使用時のセキュリ ティについて

工場出荷時、無線LANのセキュリティに関する設定は行われていません。

無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

→ い『操作マニュアル』「 (無線LAN)」

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコンと無線LANアクセスポイント(別売り)との間で情報のやり取りを行います。このため、電波の届く範囲であればネットワーク接続が可能であるという利点があります。

その反面、ある範囲であれば障害物(壁など)を越えて電波が届くため、セキュリティに関する設定を行っていないと、次のような問題が発生する可能性があります。

- ●通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、次の ような通信内容を盗み見る可能性があります。
  - ID やパスワード
  - クレジットカード番号などの個人情報
  - メール内容
- ●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のパ ソコンやネットワークへアクセスし、次のよ うなことを行う可能性があります。

- 個人情報や機密情報を取り出す (情報漏えい)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な 情報を流す(なりすまし)

- 傍受した通信内容を書き換えて発信する ( 改ざん )
- コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)

本機の無線LAN機能や無線LANアクセスポイントには、これらの問題に対応するためのセキュリティに関する設定が用意されています。本機では、使用する無線LANアクセスポイントにあわせて設定をする必要があるため、お買い上げ時にはセキュリティに関する設定は行われていません。無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

無線LANのセキュリティに関する設定を行って使用することで、問題が発生する可能性は少なくなりますが、無線LANの仕様上、特殊な方法で通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする場合があります。ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解したうえで、お客さま自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行うことをお勧めします。お客さまご自身で対処できない場合は、お客様ご相談センターにご相談ください。

#### CPRMで録画されたメディア の再生について

CPRMとは、録画制限のかかっているデジタル放送をDVDレコーダーでDVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RWに録画する際に用いられる著作権管理技術のことです。

本機で再生するには、WinDVDにCPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを組み込む必要があります(インターネットへ接続できる環境が必要です)。

→ い『操作マニュアル』「( CD/DVD ドライブ) | の「DVD-Video を見る |

# 表記について

Enter

キーボードのEnterキーを押 すこと。

Fn +F5 キーボードの「FD」を押しなが ら、F5を押すこと。

Fn と Ctrl (左側) の機能 を入れ換えてお使いの場合 (**→**54ページ) は、Fnと Ctrlを置き換えてご覧くだ さい。

グラム1

画面上のૄ (スタート)をク - 「すべてのプローリックした後、「すべてのプロー グラム]をクリックすること。

参照先

#### 田

#### 画面で見るマニュアルのこと。

●本書では、コンピューターの管理者の権限で ログオンした場合の手順や画面表示で説明し ています。

標準ユーザーのアカウントで実行できない機 能があったり、説明と異なる画面が表示され たりした場合は、コンピューターの管理者の 権限でログオンして操作してください。

- ●本書では、Windows Aeroを設定していな い場合の画面表示で説明しています。
- ●本書では、「Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 | を「Windows | また は「Windows Vista」と表記します。
- ●本書では、内蔵の「スーパーマルチドライ ブ | を「CD/DVDドライブ | と表記します。
- ●本書では、次のアプリケーションソフトを省 略して表記します。
  - 「WinDVD™ 8 (OEM版) | を「WinDVD |

●別売りの商品について

本書で使用している商品品番は変更になるこ とがあります。最新のカタログまたはご相談 窓口で確認してください。

●再インストールについて

再インストールとは、ハードディスクを フォーマットして、Windowsをインストー ルし直すことです。

再インストールを実行するとハードディスク の内容は消去され、工場出荷時の状態に戻り ます。

お客さまが作成したデータは、他のメディア や外付けのハードディスクへ必ずバックアッ プを取っておいてください。(「ハードディ スクを復元する | →80ページ)

再インストールの方法や確認事項については 「再インストールする」(→82ページ) をご 覧ください。

## 画面で見るマニュアルの見方

次のマニュアルは本機に保存されています。Windowsのセットアップ(→『取扱説明書 準備と設定ガイド』)が終わった後に見ることができます。

### 『操作マニュアル』『困ったとき のQ&A』を見る

- - ●デスクトップの (バッテリー等の上手な使い方)をダブルクリックすると、②「操作マニュアル」の「(バッテリー)」が表示されます。
  - ●デスクトップの (セキュリティについて)をダブルクリックすると、 (型) 「操作マニュアル」の「 (セキュリティ)」が表示されます。 機種によってはデスクトップに (セキュリティについて)がない場合があります。

#### 『ネットセレクター 2の使い方』 を見る (PDF形式)

ネットセレクター2の使い方を説明しています。

(スタート)-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[ネットセレクター2]-[ネットセレクター2について]をクリックする。

#### 『ハードディスクの取り扱いに ついて』を見る(PDF形式)

ハードディスクの取り扱いについて説明してい ます。

#### 『内蔵セキュリティチップ (TPM) ご利用の手引き』を見る (PDF形式)

内蔵セキュリティチップ (TPM) のインストール方法などを説明しています。

- デスクトップの 
   をダブルク 
   リックする。
- **③** 説明をよく読み、[内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き]をフリックする。

#### 『内蔵モデムコマンド一覧』を 見る(PDF形式)

モデムの設定で使用するコマンドの一覧です。

【フタート)-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュアル]-[内蔵モデムコマンドー覧]をクリックする。

#### Windowsのヘルプを見る


## XE

Adobe Readerのアップデートを促すメッセージが表示された場合は、画面に従ってアップデートしてください。

Adobe Readerの最新版については次のWebページをご覧ください。


http://www.adobe.com/jp/

# 各部の名称と働き



	名 称	働き/参照先
Α	スピーカー	<ul><li>音量調整 : Fn + F5 (下げる) / Fn + F6 (上げる)</li><li>スピーカーのオン/オフ: Fn + F4</li></ul>
В	ファンクションキー	Fn と組み合わせて押すと、各キーに割り当てられている機能が働きます。 →34ページ
С	キーボード	
D	状態表示ランプ ECO[[SDA] [] [1] (目)	<b>⇒</b> 27ページ
Е	電源スイッチ/電源状態表示ランプ	約 1 秒間スライドさせると電源が入り、電源状態表示ランプが点灯します。 (電源状態表示ランプ ➡27ページ/電源スイッチ ➡30ページ)
F	無線切り替えスイッチ WIRELESS	無線LANの電源のオン(右側) /オフ(左側) を切り替えます。 → ♥ 『操作マニュアル』「
G	ディスプレイラッチ	ディスプレイを閉じるときは、ラッチがきちんとかみ合う(ロックされる)まで上からしっかりと押してください。設定によっては、ディスプレイを閉じるとスリープ状態や休止状態に入ります。操作を再開するときはディスプレイを開けてください。 →44ページ
Н	ハンドル	本機を持ち運ぶときはハンドルを引き出して持ちます。パソコンを操作すると きは収納してください。
ı	ドライブ電源/ オープンスイッチ OFF/ON ▲	<ul> <li>右にスライドするとCD/DVDドライブのディスクカバーが開きます(パソコンの電源が入っているときのみ)。</li> <li>左にスライドするごとにドライブの電源オン/オフが切り替わります(Windows 起動中のみ)。</li> <li>スイッチの中央にCD/DVDドライブ状態表示ランプがあります。(→27ページ)</li> </ul>
J	ディスプレイ (内部LCD)	明るさ調整: Fn + F1 (下げる) / Fn + F2 (上げる) →29ページ


	名 称	働き/参照先
K	セキュリティロック	ケンジントン社製のセキュリティ用ケーブルを接続することができます。 接続のしかたはケーブルに付属の説明書をご覧ください。 セキュリティロックおよびセキュリティケーブルは盗難を予防するもので、 万一発生した盗難事故による被害については責任を負いかねます。
L	モデムコネクター [	モジュラーケーブルを接続します。 → ��『操作マニュアル』「 ⑥ (インターネット)」の「電話回線で接続する」
М	LANコネクター 量	LANケーブルを接続します。ミニポートリプリケーターを接続している場合は、LANコネクターは使用できません。ミニポートリプリケーターのLANコネクターを使用してください。 → ♥ 「操作マニュアル」「 (インターネット)」の「ブロードバンドで接続する」
N	外部ディスプレイ コネクター	外部ディスプレイのケーブルを接続します。ミニポートリプリケーターを接続している場合、ミニポートリプリケーターのコネクターも同時に使用できますが、表示できるディスプレイは内部LCDを含めて最大2つです。 → ♥️『操作マニュアル』「♣️ (周辺機器)」の「外部ディスプレイを使う」
0	USBポート •<	USBケーブルを接続します。 → ♥ 【操作マニュアル】「 【 (周辺機器) ] の 「USB機器を接続する ]
Р	CD/DVD ドライブ	→45ページ、♥『操作マニュアル』「(CD/DVD ドライブ)」




Α	ラッチ	バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。取り外すときは、内側にスライドしてロックを解除します。
В	バッニリーバック	→40ページ バッテリーパックの取り付け/取り外しの方法は、下記をご覧ください。
С	拡張メモリースロット	RAMモジュールを取り付けます。 ➡48ページ
D	エマージェンシー ホール	ディスクカバーが開かないときや、電源を入れないでディスクを取り出したい ときに使います。 <b>→</b> 47ページ

#### ●バッテリーパックの取り付け方法 バッテリーパックを矢印の方向にスライドして 取り付ける。


バッテリーパックの左右 のくぼみとパソコン本体 の突起が合うように挿入 してください。突起とは ぼみが合わない場合は、いったん取り外し、バッ テリーパックの先端が浮 かないように上から軽く 押しながらスライドして ください。



●バッテリーパックの取り外し方法 左右のラッチをロック解除 ● の方向に スライドした状態で、本体と平行にバッ テリーパックを押し出す。




# 各部の名称と働き



	名 称	働き/参照先
Α	電源端子 (DC IN 16V	ACアダプターを接続します。
В	ミニポートリプリ ケーターコネクター EXT.	別売りのミニポートリプリケーター(品番:CF-VEBUO8U)を接続します。
С	通風孔	内部の熱を逃がします。
D	マイク入力端子	コンデンサー型ステレオマイクロホンを使用できます。 モノラルマイクロホンや、コンデンサー型以外のマイクロホンを使用すると、 音の入力ができなかったり、故障の原因になったりする場合があります。
Е	オーディオ出力端子()	市販のオーディオ用ヘッドホン、アンプ付きスピーカーなどを接続します。接 続すると、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。
F	SDメモリー カードスロット	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカード専用です。 → 心『操作マニュアル』「し (周辺機器)」の「SD/SDHCメモリーカードを 使う」
G	無線LAN用アンテナ (内蔵)	無線LAN通信用のアンテナが内蔵されています。 <b>→ い</b> 『操作マニュアル』「 (無線 LAN ) ]
Н	ホイールパッド	➡『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」 ➡ 32ページ
I	PCカードスロット	→ <b>心</b> 『操作マニュアル』「 <b>心</b> (周辺機器)」の 「PCカードを使う 」

# 状態表示ランプ



名 称		状態 / 参照先
電源状態表示ランプ	<u></u>	<ul> <li>・消灯:電源オフまたは休止状態</li> <li>・点灯:電源オン</li> <li>・点滅:スリープ状態</li> <li>工場出荷時の設定では、内部LCDの明るさに合わせて電源状態表示ランプの明るさも変わります。セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[LED輝度]で常に暗く設定することもできます。</li> <li>スリープ状態または休止状態から復帰するには、電源スイッチをスライドしてください。</li> </ul>
エコノミーモード (ECO)ランプ	ECO	バッテリーのエコノミーモード(ECO) の有効/無効を表します。 ● 消灯:無効 ● 点灯:有効 ● 点滅:有効(残量80%まで放電中)
バッテリー状態表示 ランプ	Ō	<ul> <li>・ 消灯:バッテリーパック未装着または充電していない状態</li> <li>・ オレンジ色点灯/明滅:充電中</li> <li>・ 緑色点灯:充電完了</li> <li>・ 赤色点灯:残量約9%以下</li> <li>・ 赤色点滅、オレンジ色点滅:「バッテリーのQ&amp;A」の「バッテリー状態表示ランプロが点滅している」(➡72ページ)をご覧ください。</li> </ul>
SDメモリーカード 状態表示ランプ	SD	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードへのアクセス時に点灯します。
Caps Lock ランプ (キャップスロック)	A	<ul><li>⑤híff を押しながら Caps Lock を押すと点灯または消灯し、入力できるアルファベットの種類を表します。</li><li>・ 点灯: 大文字</li><li>・ 消灯: 小文字</li></ul>
NumLock ランプ (ナムロック / テンキーモード)	Ī	Numilを押すと点灯し、下図のようにキーボードの一部がテンキーとして機能します。ランプ点灯時にキーを押すと、キーボード上の数字または演算記号が入力できます。 解除するには、もう一度Numilを押します(ランプ消灯)。
ScrLkランプ (スクロールロック)	∏	Fn を押しながらNumb (ScrLk)を押すと点灯または消灯します。使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。
ハードディスク状態 表示ランプ		ハードディスクへのアクセス時に点灯します。
CD/DVD ドライブ 状態表示ランプ		<ul> <li>消灯:ドライブの電源がオフまたはディスクカバーが開いている状態</li> <li>点灯:ドライブの電源がオンで、アクセスしていない状態</li> <li>点滅:ドライブの電源がオンで、アクセスしている状態またはディスクカバーが開く準備中ドライブの電源のオン/オフを切り替えるには、</li> <li>DVDドライブ)」の「ドライブの電源をオン/オフする」をご覧ください。</li> </ul>

# 画面の表示について

#### 電源を入れ、Windowsにログオンしたとき、最初に表示される画面を「デスクトップ」と呼びます。

表示例	名 称	働き
る など	デスクトップの アイコン	ダブルクリックすると、アプリケーションソフトが起動した り、ウィンドウが開いたりします。
<b>②</b>	スタート ボタン(画面左下)	クリックすると、メニューが表示されます。使いたいアプリ ケーションソフトなどをメニューから選択し、クリックします。
クリック < チョス(v) <b>な</b> > ※ 景 U 回 3 で 場 チョス(v)	通知領域 (画面右下)	並んでいるアイコンにはそれぞれ役割があり、機能設定や状態 確認などを行います。本書で説明しているアイコンが表示され ていない場合は、 をクリックして表示させてください。(本 書で説明しているアイコンは、各種機能の設定や接続している 機器など、環境によって、種類や順序が実際の表示と異なる場 合があります。)

#### サイドバーを開始するには

Windowsサイドバーは、工場出荷時には表示されません。開始するには以下の操作を行ってください。

(スタート) -「すべてのプログラム]-「アクセサリ]-「Windows サイドバー」をクリックする。

#### パソコン起動時、常にサイドバーを開始するには

- ① 通知領域内のサイドバーアイコンを右クリックする。
- ② [プロパティ]をクリックする。
- ③「Windows 起動時にサイドバーを開始します」をクリックし、 チェックマークを付ける。




#### 通知領域のアイコン

	アイコン		名称と役割
	1881		Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile (画面設定に使用)
ex.	または	C'	無線機能 (無線LANの確認やIEEE802.11aの有効/無効の切り替えに使用) <b>・ い</b> [操作マニュアル] [ (無線LAN)]
			ポインティングデバイス(ホイールパッドの各種設定に使用)
0	または	68	ホイールパッドユーティリティ(ホイールパッドユーティリティの状態確認や設定に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「 (ホイールパッド)」
((·))	または	6	音量(音量の設定) → Windowsの「ヘルプとサポート」
9	または		ネットワーク接続 (有線 LAN や無線 LAN の接続設定に使用 ) → ♥ 『操作マニュアル』「 (インターネット)」 または 「 (無線 LAN )」
	Ċi		Panasonic電源プラン拡張ユーティリティ(電源プランの切り替えや各種省電力の設定に使用) → ②『操作マニュアル』「◎ (レッツノート活用)」の「利用シーンに合った電源設定をする(電源プランの設定)」
Ô	または		「バッテリ メーター」(ACアダプターを接続すると <b>別</b> が表示。「バッテリ メーター」の表示や電源オプションの調整に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「 (バッテリー)」の「駆動時間について」
9	9	×	PC情報ポップアップ (Web更新情報やバッテリーに関する情報などを表示) お使いの機種によって機能が異なります。詳しくは、下記♥️『操作マニュアル』 をご覧ください。 → ♥️『操作マニュアル』「┃️ (レッツノート活用)」の「パナソニックからの必要 な情報を確認する」

	7 /->		25 LAndul
	アイコン		名称と役割
	2		ネットセレクター 2 (接続したネットワークに合わせて設定を切り替えるために使用。Windowsのセットアップ後、再起動すると表示されます。) → ♥️『操作マニュアル』「 ⑥ (インターネット)」の「接続の設定を切り替える」
•	または	8	Windows セキュリティセンター(セキュリティに関する設定状態の確認や設定に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「 ◆ *** (セキュリティ)」の「セキュリティセンター」
Fn	または	Fn	Hotkey設定(Hotkey設定画面で[Fnキーの状態を画面に表示する]にチェックマークを付けている場合のみ表示。Fnキーのロック状態の確認に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「● (キーボード)」の「Hotkey設定」
	AB		ズームビューアー(ズームビューアーを起動している場合のみ表示。 拡大表示ウィンドウの表示やズームビューアーの各種設定に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「 (レッツノート活用)」の「画面の一部を拡大表示する」
1	または	:1	USBキーボードヘルパー(USBキーボードヘルパーをセットアップしている場合のみ表示。USBキーボードを接続すると、テンキーモードに切り替わります。) → ♥ 『操作マニュアル』「 個」(周辺機器)」の「USB機器を接続する」
0	または	$\mathbb{Q}$	USBマウスヘルパー(USBマウスヘルパーをセットアップしている場合のみ表示。USBマウスを接続すると、ホイールパッドを無効にします。) → ♥ 『操作マニュアル』「 【毎(周辺機器)」の「外部マウスを使う」
			ディスプレイヘルパー(ディスプレイヘルパーをセットアップしている場合のみ表示。外部ディスプレイ接続時、拡張デスクトップモードでのウィンドウ操作に使用) → ♥ 『操作マニュアル』「     (周辺機器) ] の「外部ディスプレイを使う ]

#### 画面の明るさを調整する

明るくすると、バッテリーの駆動時間は短くなります。



を押して調整してください。 押すごとに明るさが変わります。

#### ACアダプターを抜くと暗くなる

工場出荷時、ACアダプターを接続していない状態では画面を暗くするように設定されています。

画面を暗くすると消費電力を節約 できるので、バッテリーでの使用 に適しています。



ACアダプターを抜くと…





ACアダプターを抜くと暗くなるのは、ACアダプターを接続しているときと接続していないときの明るさを、パソコンが別々に覚えているためです。また、明るさの調整は電源プランでも設定できます。(電源プランごとに設定可能)

「「一」キーで明るさを調整すると、電源プランで設定した明るさも連動して変更されます。 詳しくは**役**『困ったときのQ&A』「液晶/画面表示」「明るさが変わった(暗くなった/明るくなった)」の「電源プランで設定する」をご覧ください。

## 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる

初めて電源を入れるときの操作は『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧ください。

# 電源スイッチ⊕を約 1 秒間スライドする。

- ●電源状態表示ランプ心が点灯したら手を離します。
- ●電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。



#### 電源スイッチ/電源状態表示ランプ ()

- ●起動中(ポインターが√のから通常のものなに戻り、ハードディスク状態表示ランプ目が消えるまで)は、次のことをしないでください。
  - ACアダプターを抜き挿しする。
  - 電源スイッチを操作する。
  - キーボード、ホイールパッド(外部マウス)に触れる。
  - ディスプレイを閉じる。
  - ドライブ電源/オープンスイッチを操作する。

### **2** Windowsにログオンする。





●パスワードを設定している場合は、パスワードの入力画面になります。



パスワードを入力して→をクリックしてください。正しいパスワードを入力するまで操作できません。

文字入力の設定がキャップスロックやナムロック(→27ページ) になっていない ことを確認してください。

#### 電源を入れた後、すぐに下の画面が 表示されたら…



本機のセキュリティのため、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードが設定されています。パスワードを入力しEmerを押してください。正しく入力すると起動します。

3回間違えるかパスワードを入力せずに約1分 経過すると、電源が切れます。

#### 画面の表示が消えたら…


お買い上げ時は省電力設定がされているため、 操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定 時間続くと、省電力機能が働き画面の表示が消 えます。

ホイールパッド、キーボードを操作すると元の 状態に戻ります。

動作に影響のないキー(CtrlやShift)など)を押してください。

また、本機を操作しないと、スリープ状態に入ります。電源スイッチをスライドすると元の状態に戻ります。

**→**44ページ



#### 電源を切る

- が要なデータを保存して、各種アプリケーションソフトを終了する。
- **2** 電源を切る。 ホイールパッドを使って電源を切る
  - ① 🚱 (スタート)をクリックする。
  - ② **№**-[シャットダウン]をクリックする。 電源が切れます。



起動し直したい場合(再起動)は[再起動]をクリックします。

#### キーボードを使って電源を切る

- ① **@**を押し、**□**を3回押して[シャット ダウン]を選ぶ。
- ② Enter を押す。

[Alt]+[F4]を押して、終了画面を表示させることもできます。

**電源状態表示ランプが完全に消灯してからディスプレイを閉じる。** ディスプレイラッチがきちんとかみ合う (ロックされる) まで上からしっかりと押してください。

#### 重要

- ●電源が切れるまでは、次のことをしないでください。
  - ACアダプターを抜き挿しする。
  - 電源スイッチを操作する。
  - キーボード、ホイールパッド(外部マウス) に触れる。
  - ディスプレイを閉じる。
  - ドライブ電源/オープンスイッチを操作する。
- ●電源を切った後、再び電源を入れるまで 10 秒以上あけてください。

#### ●長時間で使用にならないときは

- 節電のため、パソコン本体の電源を切り、 ACアダプターを電源コンセントから抜い てください(電源コンセントに接続したままにしておくと、ACアダプター単体で最大0.15Wの電力を消費しています)。
- パソコン本体の電源が切れている状態でもパソコン本体は電力を消費します。長時間で使用にならなかった場合は、次回お使いになる前にバッテリーを充電するか、ACアダプターを接続してください。

バッテリー残量保持期間は次のとおりです。

スリープ状態	約3日 (LAN Wake Up機能有効 時:約2日)
	スリープ状態でバッテリー 残量がなくなると保持され ていたデータは失われます。
休止状態	約 1.5か月 (LAN Wake Up機能有効 時:約3日)
電源オフ	約1.5か月 (Power On by LAN機能 有効時:約3日)

LAN Wake Up機能有効時でも、LAN ケーブルを接続していない場合は少し長く なります。

LAN Wake Up機能および Power On by LAN 機能については、 で 「操作マニュアル」「 (レッツノート活用)」の「他のパソコンから本機をリジューム/ 起動する」をご覧ください。

#### 席を外すなど、操作を中断する

「スリーブ状態」または「休止状態」の機能を使うと、次回電源を入れたとき、操作していたアプリケーションソフトやファイルが表示され、すぐに操作を再開することができます(→42ページ)。


- Fn + F7 を押すと、スリープ状態になります。
- [Fn] + [F10] を押すと、休止状態になります。
- ■電源スイッチをスライドすると元の状態に戻ります。

## ホイールパッドを使う

マウスと同じようにポインターを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。

使い方については、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」をご覧ください。 お使いのネットワーク環境によっては、ホイールパッドユーティリティの起動に 1 分以上かかる場合があります。

操作面(ホイールパッド)



#### ホイールパッドの感度を調節 する

「PalmCheck™(パームチェック)」と「タッチ感度」の2つの感度を調節することで、ホイールパッドを使いやすく設定することができます。

- 2 [デバイス設定]をクリックする。
- [デバイス]内のデバイス名(例: Synaptics TouchPad)をクリックして、[設定]をクリックする。



4 [感度] をダブルクリックして、 [PalmCheck (パームチェック)] または [タッチ感度] をクリック する。

#### ●PalmCheck (パームチェック)

キーボード操作時、ホイールパッドを操作するつもりがないのに手のひらがホイールパッドに触れてポインターが動いてしまう場合に調節します。



- スライドバーを[最大]側へドラッグ すると、意図していないときにポイン ターが動いてしまうことを防ぐことが できます。
- スライドバーを[最小]側へドラッグ すると、手のひらがホイールパッドに 軽く触れても、ポインターが動くよう になります。

#### ●タッチ感度

指がホイールパッドに軽く触れただけでポインターが動いてしまう場合、またはホイールパッド上で指を動かしてもポインターがなかなか動かない場合に調節します。



- スライドバーを[重く]側へドラッグ すると、ホイールパッドに強く触れな いとポインターが動かなくなります。
- スライドバーを[軽く]側へドラッグすると、ホイールパッドに軽く触れただけでポインターが動くようになります。
- 5 調節した後、[OK] をクリックする。
- 6 「マウスのプロパティ」画面で、 [OK] をクリックする。

#### ホイールパッドの有効/無効を 切り替える

USBマウスの抜き挿しに連動してホイール パッドの有効/無効を切り替えることができま す。この機能を使うには、「USBマウスヘル パー」のセットアップが必要です。

- (スタート) をクリックし、[検索の開始] に [c:¥util¥umouhelp] と入力して
   にでする。
- [umouhelp] フォルダー内の [setup] を右クリックし、[管理者 として実行] をクリックする。

setupという名前のファイルが2つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルを右クリックしてください。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

標準ユーザーでログオンしている場合は、 管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して[OK]をクリックし ます。

- ☑ 「USBマウスヘルパー」画面で[はい]をクリックする。
- ↓ 「USBマウスヘルパーをご使用に なる前に」の内容をよく読んで、 ▼をクリックする。
- 🗲 [次へ]をクリックする。
- [6] [インストール]をクリックする。
- **▽** [はい、今すぐコンピュータを再起動します]をクリックし、[完了]をクリックする。

パソコンが再起動します。

詳しくは、**心**『操作マニュアル』「**心** (周辺機器) | の「外部マウスを使う | もご覧ください。

#### ホイールパッドの取り扱い

ホイールパッドは、指で操作するように設計されています。

- ●操作面に物を置いたり、つめなど先のとがったもの、硬いもの、鉛筆やボールペンのような跡の残るもので強く押さえたりしないでください。
- ●油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。
- ●ホイールパッドに汚れが付着した場合、ガーゼなどの乾いた柔らかい布か、水で薄めた台所用洗剤(中性)を浸してかたく絞った柔らかい布で汚れを取り除いてください。
- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコール、中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど塗装面に影響を与えることがあります。使用しないでください。

### XE

ダブルクリックの速さやボタンを押したときの動作は、


(スタート)-[コントロールパネル]-[マウス]をクリックし、「マウスのプロパティー画面で変更できます。

# Fnキーを使う

### **い**『操作マニュアル』「**い**(キーボード)」の「Fnキーを使う」では、さらに詳しく説明しています。

Fn を押しながら、文字や記号が枠で囲まれているキーを押すと、次の表のような機能が働きます。

●Fnとcul(左側)の機能を入れ換えで てお使いの場合(→54ページ):Fnの代わりにcul(左側)を押してください。



+-	機能	画面表示
Fn + F1 Fn + F2	内部LCDの明るさを調整します。 [Fn]+[F1](下げる)/[Fn]+[F2](上げる)	
Fn + F3	外部ディスプレイ接続時、表示先を内部 LCD/同時表示/外部ディスプレイに切り替えます。画面表示が完全に切り替わるまで、他のキーは押さないでください。ミニポートリプリケーター(別売り)に外部ディスプレイを接続した場合の切り替え方法は、ミニポートリプリケーターの取扱説明書をご覧ください。	_
Fn + F4	スピーカーとオーディオ出力端子からの音声出力のオン/ オフを切り替えます。 音声出力をオフにすると、ビープ音も鳴らなくなります。	*1 オン *1 オフ (ミュート)
Fn + F5 Fn + F6	スピーカーとオーディオ出力端子からの音量を調整します。 <b>Fn</b> + <b>F5</b> (下げる) / <b>Fn</b> + <b>F6</b> (上げる)	*1
Fn + F7	現在のパソコンの状態がメモリーに保存されてスリープ 状態に入ります。	_
Fn + F9	バッテリーの残量を表示します。	バッテリーパック装着時 (%表示は一例です。) バッテリーパック未装着時 ド バッテリーのエコノミー モード(ECO)が有効の 場合は、「ECO」と表示 されます。
Fn + F10	現在のパソコンの状態をハードディスクに保存して休止 状態に入ります。	_
Fn + F11	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なり ます。(SysRq)	_
Fn + F12	画面全体をクリップボードにコピーします。(PrtSc) [Fn] + [Alt] + [F12]を押すと、選択されているウィンド ウのみコピーできます。	_
Fn + NumLk	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なり ます。(ScrLk)	_
Fn + ₩	最初のページに移動またはポインターを行の先頭に移動(Home)	_
Fn + →	最後のページに移動またはポインターを行の最後に移動(End)	_
Fn + 1	前のページに移動(PgUp)	_
Fn + I	次のページに移動(PgDn)	_
※1 WinDVDのウィンドウが選択されている提合 Enキーを使って音声出力のオンパオフや音量		

※1 WinDVDのウィンドウが選択されている場合、Fnキーを使って音声出力のオン/オフや音量調整を行っても画面表示(スピーカーのアイコン表示)は変わりません(→76ページ)。

## セキュリティについて

#### 🕎 『操作マニュアル』 「🚙 ( セキュリティ)」 では、さらに詳しく説明しています。


#### ●セキュリティ機能を使うときのお願い

- お客さまが設定されたパスワードなどのセキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンターなどで解除することはできません。パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。
- •「パソコンが起動しない」や「インターネットにアクセスしたら、ウイルスに感染してしまった」など、思わぬトラブルや故障に備えて、大切なデータはバックアップを取り、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。
- 情報漏えいやウイルス感染などによる損害について、弊社では一切責任を負いかねます。

#### ステップ別セキュリティ対策

ここでは、ご利用の環境や用途に合わせて、お客さまに行っていただきたいセキュリティ対策を「基本編」「応用編」「強化編」のステップに分けて紹介します。ステップが進むほど安全性は高くなります。

- 「基本編」「応用編」「強化編」それぞれのセキュリティ対策から、必要なものを組み合わせて設定してください。
- 「強化編」にあるデータの暗号化だけでは、安全性は高くなりません。必ず「基本編」「応用編」の セキュリティ機能と組み合わせて使ってください。
- 会社のネットワーク管理者から設定の指示などがある場合は、その指示に従ってください。本書に記載している内容がすべての環境に適しているわけではありません。



#### セキュリティについて

#### セキュリティ設定ユーティリティで設定する

本機には、各種セキュリティ機能の一元管理や設定が簡単に行えるセキュリティ設定ユーティリティが用意されています。起動時のパスワードやハードディスク保護など、セキュリティ上重要な項目の解除はセキュリティ設定ユーティリティからは行えません。それらを解除する場合は、セットアップユーティリティで行ってください。(◆51ページ)

一部の設定項目については、保存しておくことができます。これにより、パソコンの使用状況に応じてセキュリティの設定を一括して切り替えたり、元の設定に戻すことができます。別のパソコンのセキュリティ設定ユーティリティで保存した設定を本機に読み込み、パソコンのセキュリティ設定の内容を合わせることもできます。

# X E

- セキュリティ設定ユーティリティ使用中は、Windows上で同様の設定/変更は行わないでください。
- Windowsのパスワード/標準ユーザーの作成について Windowsのセキュリティを安全性の高い設定にしていたり、他のセキュリティソフトを使ってい たりすると、作成するパスワードやユーザーアカウントに特定の条件(文字数や複雑さなど)が必要になる場合があります。
- パスワードの入力は、大文字/小文字の違いに注意してください。

  Caps Lock がロックされていたり、

  Caps Lock がロックされていたり、

  Caps Lock がロックされていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- Windowsのパスワードとして、漢字などの全角文字は入力できません。
- 一部のユーザーアカウントは、Windowsのシステム設定によって、表示されない場合があります。
- パソコンまたはご使用のアカウントがドメインに参加している場合、セキュリティ設定ユーティリティはご使用いただけません。

### 

Windowsの動作上重要な項目を設定/変更する場合は、管理者のユーザーアカウントでログオンして、操作してください。標準ユーザーでログオンしたり、必要な設定がされていなかった場合、設定できない項目はグレー表示になり、設定や変更ができません。

# XE

セキュリティ設定ユーティリティが表示されない場合は、次の手順でインストールしてください。

- ① **②** (スタート) をクリックし、[検索の開始]に[c:\til\\\ secutil\\\ と入力して[mer]を押す。
- ②「secutil」フォルダー内の[setup]を右ク リックし、[管理者として実行]をクリッ クする。

setupという名前のファイルが2つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルを右クリックしてください。


③「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックする。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[OK]をクリックします。

以降は画面の指示に従ってください。

- ②「ご利用確認」画面の内容をよくお読みのうえ、[はい]をクリックする。 [いいえ]をクリックした場合、セキュリティ設定ユーティリティはお使いいただけません。
- **3** 設定するセキュリティを[基本]、 [応用]、[強化]から選択する。



4 設定する項目をクリックする。



[Windows ファイアウォール] をクリックした場合は、次の画面が表示されます。



以降は画面の指示に従ってください。

**5** 設定が終わったら、[終了]をク リックする。

### セキュリティについて


### セキュリティの設定内容を保存する

現在設定されている内容を保存します。

🚺 [プロファイル保存]をクリックする。



保存する項目をクリックして チェックマークを付け、[保存]を クリックする。



標準ユーザーの作成、Windows パスワード、起動時のパスワード は、設定および変更した場合に 選択できます。

保存できない項目はグレーで表示されます。

(3) 保存するフォルダーを選択し、[保存]をクリックする。



各機能を設定するときにスーパーバイザーパスワードが必要となる項目を保存する場合は、次の画面が表示されます。




- 項目を入力し、[確定]をクリックすると スーパーバイザーパスワードがプロファ イルに保存されるため、読み込み時にパ スワードの入力が不要になります。
- [省略する]をクリックするとパスワード などはプロファイルに保存されません。 読み込み時にパスワードの入力が必要に なります。

### セキュリティの設定内容を読み込む

設定内容を読み込み、セキュリティの設定を反 映します。

**1** [プロファイル読込み]をクリックする。



### |2||読み込むファイルを選択して、「開 く1をクリックする。



「ユーザーアカウント制御 | 画面が表示さ れた場合は、「続行]をクリックしてくだ さい。

- 設定が読み込まれます。 保存時に、権限情報入力画面で「省略す る]をクリックした設定を読み込んだ場 合は、スーパーバイザーパスワードの入 力画面が表示されます。
- 画面に実行結果が表示されます。このテ キストデータは、「ドキュメント」フォ ルダーの中のssulog.txt というファイ ル名で保存されます。

# 重要

- ●以下の機能を解除する設定は、セキュリティ の問題上保存できません。
  - Windows ファイアウォール
  - データ実行防止機能
  - ハードディスク保護
- 設定済みの起動時のパスワード(スーパーバ イザーパスワードまたはユーザーパスワー ド)は、読み込み時に変更することはできま せん。
- ●以下の機能は、セキュリティ設定ユーティリ ティで設定するときにスーパーバイザーパス ワードの入力が必要です。
  - データ実行防止機能
  - ハードディスク保護
- ●以下の機能は、セキュリティ設定ユーティリ ティで設定するときに管理者のユーザーアカ ウントが必要です。
  - Windows ファイアウォール
  - 自動更新
  - 標準ユーザーの作成
  - ・ログオン方法
- ●暗号化ファイルシステムで暗号化したフォル ダーを複数作成した場合、最後に作成した フォルダーの情報のみ保存されます。


●読み込みの結果は、「ドキュメント」フォル ダーにssulog.txtというファイル名で保存 されます。

# メモ

- ▶セキュリティ設定ユーティリティを起動せず に設定を読み込むこともできます。正常に読 み込みと設定が行われた場合は実行結果が表 示されません。
  - 保存した設定のファイルをエクスプロー ラーなどでダブルクリックする。
  - セキュリティ設定ユーティリティを起動す るときに引数で指定する(ネットワーク管 理者向け)。 ワイルドカードは使用できません。
- [離席時の動作]で設定されるスクリーンセー

バーについて

c:\frac{\text{windows} および c:\footnote{indows} c:\footnote{indows} footnote{indows} インストールされているスクリーンセーバー を一覧で表示します。一覧に表示された識別 名またはファイル名を選択してください。



# バッテリーについて

**Ψ**『操作マニュアル』「 (バッテリー)」では、さらに詳しく説明しています。

### 駆動時間について

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境に よって大きく変わります。

本機では、他のメーカーとの比較のために共通の 測定法として社団法人電子情報技術産業協会の 「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」(以 降、JEITA測定法と表記)を採用しています。

# 重要

本書やカタログなどに記載のJEITA測定法に基づいて測定された数値は、画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で測定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプリケーションソフトをたくさん起動していたりすると、JEITA測定法の駆動時間より短くなります。

#### バッテリー駆動時間の測定方法

JEITA測定法に基づいて測定された数値は、次の2つの方法でバッテリーが動作する時間を測定し、その平均を取った値です。

●負荷をかけた状態での測定方法(測定法a) 内部LCDの輝度(明るさ)を20cd/m²に 設定し、指定の動画ファイル(MPEG1形 式)をハードディスクから読み出しながら再 生し続ける。

20cd/m<sup>2</sup>の設定方法

- ① (スタート)-[コントロールパネル]-「バッテリ設定の変更]をクリックする。
- ② お使いの電源プランの[プラン設定の変更]をクリックする。
- ③ [詳細な電源設定の変更]をクリックし、 [ディスプレイ]をダブルクリックする。
- ④ [ディスプレイの明るさ]をダブルクリックし、各項目を20%に設定して[OK]をクリックする。
- ●負荷をかけない状態での測定方法(測定法b) 内部LCDの輝度を最も暗い状態に設定し、 デスクトップ画面を表示したまま放置する。 輝度を最も暗い状態に設定する方法
  - ① (スタート)-[コントロールパネル]-[バッテリ設定の変更]をクリックする。
  - ② お使いの電源プランの[プラン設定の変更]をクリックする。

- ③ [詳細な電源設定の変更]をクリックし、 「ディスプレイ]をダブルクリックする。
- ④ [ディスプレイの明るさ]をダブルクリックし、各項目を0%に設定して[OK]をクリックする。

詳細な測定方法については、JEITAのWebページ(http://it.jeita.or.jp/mobile/) をご覧ください。

### 駆動時間を長くするには

次のようなことを行うことで、バッテリーの駆動時間を長くすることができます。

- ●画面右下の通知領域の をクリックし、 [パナソニックの電源管理(省電力)]をクリックする。
  - 電源プランが変更されます。パフォーマンス を抑えて電力を節約します。
- **Fn** + **F1** で内部 LCD の明るさを暗くする。
- ドライブ電源オープンスイッチでCD/DVD ドライブの電源を切る。
- ●スリープ状態/休止状態を活用する。 パソコンからしばらくの間離れるときは、 Fn + F7 でスリープ状態、またはFn + F10 で休止状態にしてください。
- しばらく使わないときはディスプレイの電源 を自動的に切るように設定する。
- ●通信しないときは無線切り替えスイッチで無線の電源を切る。
- ●使わない周辺機器(USB機器、PCカード、 外部マウスなど)は取り外す。
- ●CPUに大きな負荷がかかるアプリケーションソフトを使用しない。
- ●3D グラフィックスを利用したスクリーン セーバーを使っている場合は、他のスクリー ンセーバー(例:[Windows ロゴ]、[ブラ ンク])に変更する。
- ●バッテリーのエコノミーモード(ECO) を 無効にする。
- ●新しいバッテリーパックを満充電にして使う。

### バッテリーパックの劣化を抑える

バッテリーパックは消耗品です。バッテリーパックの耐久年数は、使い方や使用環境によって大きく変わります。バッテリーパックの劣化を抑え、耐久年数を少しでも長くするためには、次の点を守ってください。

- バッテリーのエコノミーモード(ECO)を有効にする。
- 周囲の温度が 10℃~30℃の場所で充電する。
- ●バッテリーの充電は1日1回以内。
- ●本機の電源を切った状態で充電する。

### バッテリーのエコノミーモード (ECO)

バッテリーのエコノミーモード(ECO)を有効にすると、バッテリーの充電を満充電の80%までで停止します。100%(満充電)にしないことでバッテリーパックへの負担を軽減して劣化を防ぎ、バッテリーパックの耐久年数を長くします。工場出荷時は、バッテリーのエコノミーモード(ECO)は無効に設定されています。使い方に合わせてバッテリーのエコノミーモード(ECO)を切り替え、バッテリーを上手にお使いください。

### ACアダプターを接続して使うこと が多いとき

● バッテリーのエコノミーモード(ECO) 有効



- 満充電の80%までで充電を停止するため、バッテリーパックの劣化が抑えられます。
- 長時間のバッテリー駆動が必要でない場合にお勧めします。

#### 持ち運ぶことが多いとき

●バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効



- 100%まで充電できます。
- バッテリーの駆動時間を優先するときに お勧めします。

#### バッテリーのエコノミーモード (ECO)の切り替え

画面右下の通知領域の をクリックし、[バッテリーのエコノミーモード(ECO)]をクリックし、[有効]または[無効]をクリックしてください。

# スリープ状態/休止状態を使う

しばらく席を外すなど、一定時間操作しないときは、スリープ状態や休止状態を使って消費電力を抑えることができます。

アプリケーションソフトを終了することなく電源を切るため、電源を入れると、電源を切る前に使用していた状態(アプリケーションソフトやファイル)が画面に表示されます(これを「リジューム」といいます)。このため、すぐに操作を始めることができます。

### スリープ状態と休止状態の違い

機能	状態の保存先	リジューム までの時間
スリープ状態	メモリー	短い
休止状態	ハードディスク	やや長い

機能	ACアダプターの接続または バッテリーパックの取り付け
スリープ 状態	必要: スリープ状態のときに電力の 供給がなくなると、保持され ていたデータは失われます。
休止状態	不要: データ保持のために電力は必要ありません。しかし、AC アダプターを接続またはバッテリーパックを取り付けているとき、本体は電力を消費します。

## 重要

電源が切れている状態でも電力を消費します。 バッテリー残量保持期間については、31ペー ジをご覧ください。

# スリープ状態/休止状態に移行するまでの時間を変更/無効にする

工場出荷時は、操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定時間続くと、スリープ状態/休止状態に移行します。移行するまでの時間は変更することができます。また、ディスプレイの電源が切れるまでの時間変更もできます。



スリープ状態に移行する時間を変更する場合は 手順1から、休止状態に移行する時間を変更する場合は手順1の後、手順5から行います。

- 通知領域の□または□をクリック し、[その他の電源オプション]を クリックする。
- **2** [コンピュータがスリープ状態になる時間を変更]をクリックする。



[ディスプレイの電源を切る]または[コンピュータをスリープ状態にする]までの時間を設定する。



- スリープ状態に移行しないようにするには[コンピュータをスリープ状態にする]を[なし]に設定します。
- ディスプレイの電源が切れないようにするには、[ディスプレイの電源を切る]を [なし]に設定します。
- 4 [変更の保存]をクリックする。

スリープ状態への移行時間を変更すると、休止状態に移行する時間が変更になる場合があります。 次の手順で休止状態に移行する時間を確認してく ださい。

# 5 [コンピュータがスリープ状態になる時間を変更]をクリックする。



- [詳細な電源設定の変更]をクリックする。
- **フ** [スリープ] をダブルクリックする。 ここで休止状態へ移行する時間を確認/変 更する電源プランを選択することもでき ます。
- [次の時間が経過後休止状態にする]をダブルクリックする。
- **9** 項目をクリックし、休止状態へ移行するまでの時間を確認/変更する。
  - ・工場出荷時の設定(1080分)よりも長い時間に設定することをお勧めします。 短く設定すると、スリープ状態から休止 状態へ移行する頻度が高くなります。移 行時はハードディスクにデータを書き込むため、持ち運んでいる場合などは振動 が加わることもあり、故障の原因になる 場合があります。短く設定した場合は、 本機を持ち運ばないようにしてください。
  - 休止状態に移行しないようにするには、 移行するまでの時間を[なし]に設定し ます。
- (D) [OK] をクリックする。




スリープ状態/休止状態に移行するまでの時間 は、電源プランごとに設定できます。

### スリープ状態/休止状態にする

スリープ状態/休止状態にするには、4つの方法があります。


休止状態になるまで1分~2分程度かかる場合があります。画面には何も表示されませんが、 そのままお待ちください。

### **回キーを使う**



### Windowsの終了画面を使う

#### 電源スイッチをスライドする



電源スイッチを4秒以上スライドしたままにすると、ピッという音の後、スリープ状態/休止状態に移行せず電源が切れます(強制終了)。この場合、保存していないデータは失われます。
「FT」+「F4」を押してスピーカーをオフにしている場合、ビープ音は鳴りません。また、「FT」+「F5」を押してスピーカーのボリュームを小さくしている場合、ビープ音も小さくなります。

### スリープ状態/休止状態を使う

#### ●設定を変更する

設定を変更することで、スリープ状態ではなく、休止状態やシャットダウン、何もしない設定にすることもできます。

「何もしない」に設定した場合は、スリープ状態/休止状態には移行しません。

- [電源ボタンを押したときの動作] の設定を変更し、[変更の保存]を クリックする。

#### ディスプレイを閉じる

ディスプレイを閉じると、設定に従ってスリープ状態/休止状態に入ります(工場出荷時はスリープ状態に移行します)。

きちんとディスプレイを閉じていなかったり、ディスプレイを閉じた後すぐにディスプレイを開けたりすると、スリープ状態/休止状態に入らないことがあります。

#### ●設定を変更する

設定を変更することで、スリープ状態ではなく、休止状態やシャットダウン、何もしない設定にすることもできます。

「何もしない」に設定した場合は、スリープ状態/休止状態に入りません。


- [カバーを閉じたときの動作]の設定を変更し、[変更の保存]をクリックする。

### リジュームする (スリープ状態/ 休止状態からの復帰)

リジュームするには、2つの方法があります。

工場出荷時の設定では、スリープ状態/休止状態からのリジューム時に、ログオンしているユーザーアカウントのWindowsパスワードの入力が必要です。

#### 電源スイッチをスライドする



電源スイッチ/電源状態表示ランプの

### ディスプレイを開ける

次の場合は、ディスプレイを開けるとリジュームします。

- [カバーを閉じたときの動作]を[スリープ状態]や[休止状態]に設定し、ディスプレイを閉じた場合
- スリープ状態/休止状態に入ってからディスプレイを閉じた場合

リジュームしない場合は、電源スイッチをスライドしてください。

# XE

●工場出荷時は、USBキーボードのキーを押したり外付けマウスをクリックしたりすると、スリープ状態からリジュームするように設定されています。

変更方法は、②『操作マニュアル』「』(レッツノート活用)」の「スリープ状態/休止状態を使う」の「リジュームする(スリープ状態/休止状態からの復帰)」をご覧ください。

●リジューム後、Windowsの画面が完全に復帰して初期化などが完了するまで(画面が復帰して約15秒間/ネットワークに接続している場合は約60秒間)、Windowsの終了や再起動を行ったり、スリープ状態/休止状態機能を使用したりしないでください。

### 使用上のお願い

スリープ状態/休止状態、リジュームについては、〇〇『操作マニュアル』「』(レッツノート活用)」の「スリープ状態/休止状態を使う」の「使用上のお願い」をよくお読みになってから、ご使用ください。

# CD/DVD ドライブ

CD/DVDドライブの取り扱い、本機で使えるディスクの種類、DVDを見る方法やディスクにデータを書き込む方法などについては、 操『操作マニュアル』「 (CD/DVDドライブ)」をご覧ください。

### ドライブをお使いになる場所

油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。

レンズの寿命が短くなることがあります。

### ドライブアクセス中の操作について



ディスクカバーを開けたり、 パソコンを持ち上げたり、持 ち運んだりしないでください。

ディスクの損傷、読み出しや 書き込みの失敗、故障の原因 になります。



パソコンに衝撃を与えたり、 ハンドルを出し入れしたりし ないでください。

データの読み書きに失敗することがあります。



ケーブルやカードなどを抜き 挿ししないでください。

データの読み書きに失敗することがあります。



ディスクにアクセスするアプリケーションソフトを起動した後は、そのアプリケーションソフトを終了するまでディスクカバーを開けないでください。



ディスクカバーを強く押さないでください。



ドライブ電源/オープンスイッチを操作しないでください。

書き込みや書き換え作業が長時間に及ぶ場合は、ACアダプターを接続しておいてください。作業中にバッテリー切れが起こると書き込みに失敗する場合があります。

## ドライブの作動音

次のような場合、CD/DVDドライブからモーター音がします。

- CD/DVD ドライブの電源を入れた直後 (ジー やキューンという音)
- セットアップユーティリティで[光学ドライブ 電源]を[オン]に設定している状態で、本体の 電源を入れた直後(ジーやキューンという音)
- CD/DVD再生中(一定間隔で鳴るゴロゴロという小さな音)

これらは、CD/DVDドライブのモーターが作動している音で、故障ではありません。

### ディスクカバーを開いているとき

- ●ディスプレイを閉じない。必ずディスクカバーが閉じていることを確認 してからディスプレイを閉じてください。液 晶部分が傷つくことがあります。
- ●ドライブのすき間部分にクリップなどの異物を入れない。故障の原因になります。
- ●ディスクカバーを無理に開けない(60°~70° に開きます)。



手などが触れてそれ以上開いてしまった場合は、ストッパーが元に戻るまで、ゆっくりと手前に戻してください。

●ディスクカバーを開けたままで放置したり、 レンズの部分に手を触れたりしない。 ゴミやほこりがレンズに付着し、データを読 み取れなくなる場合があります。

### CD/DVD ドライブの電源をオフにしたとき


ドライブ電源/オープンスイッチを左にスライドして CD/DVD ドライブの電源をオフにしたとき、「 ・標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ はコンピュータから安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されることがありますが、CD/DVD ドライブは内蔵のため取り外すことはできません。

### ディスクのセット/取り出し

Windowsが起動している状態で、 ドライブ電源/オープンスイッチを 右にスライドする。


セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[光学ドライブ]が[無効]に設定されていると、ドライブ電源/オープンスイッチは使えません。

ピッという音が鳴った後、ディスクカ バーが開くまで時間がかかります。しばらくお待ちください(Fm+F4を押すなどしてスピーカーをオフにしている場合、音は鳴りません。Fm+F5を押してスピーカーのボリュームを小さくしている場合、音も小さくなります)。



? ディスクカバーを持ち上げる。

ディスクカバーが60°~70°に開きます。それ以上無理に開けないでください。ディスクカバーの上に手を載せていたり、ディスプレイが閉じていたりしてディスクカバーが開かないと、ディスクが入った状態でも正しくアクセスできなくなります。その場合は、一度ディスクカバーを開け閉めするか、パソコンを再起動してから再度アクセスしてください。



- **3** ディスクをセットする/取り出す。 再生/記録面や、レンズ部分に触れないで ください。
  - ●ディスクをセットするとき
    - ① **タイトル面を上にして、ディスクをキーボードの下にすべり込ませる**。 変形したディスクは使用しないでください。



② ディスクの中心部をカチッと音がするまでしっかりと押してセットする。 ディスクは確実にセットしてください。確実にセットしないでディスクカバーを閉じると、ディスクが傷つくことがあります。



●ディスクを取り出すとき センターホルダーに指を添え、ディスクの端を浮かせながら取り出します。



4 ディスクカバーを閉じる。

ディスクカバーの中央付近(CLOSEの位置)を押してロックされたことを確認してください。

カバーの端を押してもロックされません。 必ずカバーの中央(CLOSEの位置)を押 してください。



# 重要

- ●ディスクをセットした後、メディアが認識されるまでは、エクスプローラーなどでCD/ DVDドライブのアイコンをクリックしないでください。
- ●セットしたディスクによっては、ファイルへのアクセス中に自動実行が開始されることがあります。

また、ディスクから動画を再生したとき、滑らかに再生できないことがあります。あらかじめご了承ください。

● お買い上げ後および再インストール後に初めて CD/DVD ドライブの電源を入れると、CD/DVD ドライブを新しいデバイスとして認識します。認識の処理が完了するまでの間(約30秒)は、ドライブ電源/オープンスイッチでドライブの電源をオフにしないでください。




#### CD/DVD ドライブモーターの省電力モードに ついて

約30秒間CD/DVDドライブにアクセスがないと、省電力のために自動的にドライブモーターの電源が切れます。CD/DVDドライブにアクセスがあるとドライブモーターの電源が入ります。電源が入った後、ディスクからデータが実際に読めるようになるまで、約30秒かかる場合があります。

### ディスクカバーが開かないとき

ドライブ電源/オープンスイッチやアプリケーションソフトの操作を行ってもディスクカバーが開かないときや、パソコンの電源を入れないでディスクを取り出したいときは、クリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェンシーホールに挿し込み、矢印の方向に動かしてください。



### DVDの再生について

DVD を再生する場合は、WinDVD をお使いください。

CD/DVDドライブにディスクをセットして自動再生の画面が表示された場合は、[●DVDムービーの再生-InterVideo WinDVD使用]をクリックしてください。



## 重要

自動再生の画面で[▶ DVD ムービーの再生-Windows Media Player使用]をクリックすると、Windows Media Playerで再生が始まりますが、Windows Vista Businessに搭載のWindows Media Playerでは一部の音声コーデックが利用できないため、映像は再生されても、音声がまったく出なかったり、正しい音声が出なかったりします。

### Windows Media Playerで再生 してしまった場合

Windows Media Playerを終了し、デスクトップの (InterVideo WinDVD) をダブルクリックして再生してください。また、次回ディスクをセットしたときにWinDVDで自動再生される設定に次の手順で変更してください。

- ① **③** (スタート) [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド]-[CDまたは他のメディアの自動再生]をクリックする。
- ② [DVDムービー]の項目の→をクリック し、[DVDムービーの再生-InterVideo WinDVD使用]をクリックして[保存]をク リックする。



# メモリー容量を増やす

本機には拡張メモリースロットが1つ用意されています。RAMモジュールを増設または交換して、 搭載されているメモリー容量を増やすことにより、Windowsやアプリケーションソフトの処理速度 を上げることができます(お使いの使用条件により効果は異なります)。

## 重要

#### 次のことにご注意ください。

● RAMモジュールは CF-BAK 1024Uまたは CF-BAB2048Uなどの推奨品をお使いください。

推奨品については、弊社の最新のカタログやWebページでご確認いただけます。推奨以外のRAMモジュールを取り付けると、正常に動作しなかったり、故障の原因になったりする場合があります。

また、場合によっては発熱によりカバーが変形する場合があります。

- 使用可能なRAMモジュールの仕様については、「仕様 | (→94ページ)をご覧ください。
- ●推奨以外のRAMモジュールを使用した場合 や誤った方法で取り付けまたは取り外した場 合の故障や損害について、弊社では責任を負 うことはできません。

RAMモジュールの種類や取り付け方法をご確認のうえ、正しい方法で装着してください。

- ●RAMモジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった静電気により破壊される場合があります。 取り付け/取り外しのときは、本体内部の部品や端子などに触れないでください。
- ●RAMモジュールの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、ACアダプターやバッテリーパックを取り外してから行ってください。
- ネジの溝をつぶさないよう、ネジの大きさに 合ったドライバーをお使いください。


### RAMモジュールの取り付け

- **7** RAMモジュール(別売り)を用意する。
- ② パソコンの電源を切り、ACアダプターを取り外す。

スリープ状態/休止状態のときに、取り付け/取り外しを行わないでください。


- 3 本体を裏返す。
- 4 左右のラッチをロック解除 → の方向にスライドした状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。

ラッチがロックされた状態で、無理に バッテリーパックを取り外さないでくだ さい。バッテリーパックが破損するおそ れがあります。




# **5** ネジを取り外し、カバーを引き抜いて外す。


拡張メモリースロットのカバーの位置は、 手順4をご覧ください。




る スロットの凸部とRAMモジュールの切り欠き部の向きを合わせて持ち、スロットと平行にRAMモジュールを軽く合わせる。




② 金属の端子が見えなくなるまで、 スロットと平行にしっかりと挿し 込む。






- ●挿し込みにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向きを確認してください。
- しっかりと挿し込まずに次の手順を行うと、スロットが破損する場合があります。
- **8** 左右のフックでロックされるまで 倒す。



倒しにくい場合は、無理に力を加えず、 再度モジュールの向きや挿し込み具合を 確認してください。


カバーを取り付け、ネジで固定する。



### メモリー容量を増やす

10 バッテリーパックの左右にあるく ぼみとパソコン本体の突起が合う ように、矢印の方向に平行にスラ イドして取り付ける。

バッテリーパックの向きに注意してください。



くぼみと突起が合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

11 バッテリーパックがしっかりと固 定されていることを確認する。

左右のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。左右のラッチが正しくロックされていることを確認してください。ロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。

12 ACアダプターを取り付ける。

# X E)

●RAMモジュールの挿し方を間違えたり、推 奨以外のRAMモジュールを取り付けたりす ると、パソコンの電源を入れたときに「増設 RAMモジュールエラーです」というエラー メッセージが表示される場合があります。そ の場合は、パソコンの電源を切り、RAMモ ジュールが推奨品であることを確認して、正 しく取り付け直してください。


### 使用可能メモリーを確認する

増設した後の使用可能メモリーのサイズは、セットアップユーティリティの「情報」メニュー(➡54ページ)の[使用可能メモリー]で確認できます。工場出荷時のメモリーサイズは「仕様」(➡94ページ)のメインメモリーをご覧ください。


### RAMモジュールの取り外し

「RAMモジュールの取り付け」の手順2~5の後、次の手順で取り外してください。

RAMモジュールが斜めに持ち上がります。



ゆっくりとスロットから取り外す。



る カバーとバッテリーパック、AC アダプターを取り付ける。(→49 ページ「RAMモジュールの取り付け」の手順9~12)

セットアップユーティリティは、本機の動作環境(パスワードや起動ドライブなど)を設定するためのユーティリティです。以下の6メニューがあります。 「情報 |、「メイン |、「詳細 |、「起動 |、「セキュリティ |、「終了 |

セットアップユーティリティを 起動する/終了する

#### 起動する

- 本機の電源を入れる。または、 Windowsを終了して再起動する。
- 本機の起動後すぐ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に または
   電を押す。



パスワードを設定している場合は、下の画面が表示されるので、ユーザーパスワードまたはスーパーバイザーパスワードを入力し、
押す。



# ₩ X E

- F2 または 「回」を押すタイミングが遅いと セットアップユーティリティは起動しません。 Windows を終了して再起動してください。
- ●セットアップユーティリティの画面を内部 LCDと外部ディスプレイの両方に表示する ことはできません。
  - Fn+F3を押して表示先を切り替えると、外部ディスプレイまたは内部LCDのどちらかに表示されます。
- ●パスワードを設定していても[起動時のパスワード]が[無効]になっている場合、パソコン起動時にパスワードの入力は不要です。セットアップユーティリティを起動したときは、パスワードの入力が必要です。

#### 終了する

- □ □または
   □ を押して、「終了」
   メニューを表示する。
- ② [設定を保存して再起動]または [設定を保存しないで再起動]を選 んでで押す。
- [はい]を選んで
  を押す。

### ユーザーパスワードで制限される項目

「起動する」(→51ページ)の手順3で入力したパスワードの種類によって、表示/設定できる項目が異なります。

本機を複数の人で使う場合は、スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を設定します。パソコンに詳しくない人などには、ユーザーパスワードだけを教えておきます。これにより、設定を変更されるのを防ぐことができます。

#### ●スーパーバイザーパスワードを入力した場合

セットアップユーティリティのすべての項目が設定できます。


#### ●ユーザーパスワードを入力した場合

次のような制限があります(可能:○、不可能:×)。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す[F9]は使えません。

メニュー	参照	変更
「詳細」メニュー	0	×
「起動」メニュー	0	×
「セキュリティ」メニュー:[Setup Utility 表示]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[起動時のパスワード]	0	×
「セキュリティ」 メニュー:[スーパーバイザーパスワード設定]	×	×
「セキュリティ」 メニュー:[ハードディスク保護]	×	×
「セキュリティ」 メニュー:[ユーザーパスワード保護]	0	×
「セキュリティ」 メニュー:[ユーザーパスワード設定]	0	○*1
「セキュリティ」 メニュー:[内蔵セキュリティ(TPM)]	X **2	X **2
「セキュリティ」 メニュー:[AMT 設定]	X*2	X *2
「終了」メニュー:[デフォルト設定]	×	×
「終了」メニュー:[デバイスを指定して起動]	×	×

- ※1 [ユーザーパスワード保護]が[保護しない]に設定されている場合のみ、ユーザーパスワードの変更が可能。ただし、ユーザーパスワードを削除することはできません。
- ※2 サブメニューの[設定サブメニュー保護]が[保護しない]に設定されている場合は、参照/変更が可能([設定サブメニュー保護]を除く)。

### セットアップユーティリティを 操作する



- A. 回回を押してカーソルを移動させ、メ ニューを選ぶことができます。
- B. 選択できる項目が複数ある場合は<br/>
  して項目を選ぶことができます。<br/>
  選択された項目は色が変わります。
- C. 反転表示されている項目は症状
  できます。
- D. サブメニューが表示されているときは**回**回を押して項目を選ぶことができます。

### 設定に使うキー

回回:「情報」「メイン」「詳細」「起動」「セキュリティ」「終了」の各メニューを 選択。

①① : カーソルを上下に移動(項目を選ぶ

ときに使用)。

[F5] : 各項目の前候補を選択(設定値の変

更時に使用)。

[F6] : 各項目の次候補を選択(設定値の変

更時に使用)。

■ : 一般のヘルプを表示([OK]を選ぶと

ヘルプの画面を閉じる)。

F9 : 各項目の設定値を工場出荷時の値

(パスワード、システム時間、システ

ム日付を除く)に戻す。

[F10] : 設定を保存して再起動。

Esc : サブメニューの終了、または「終了 |

メニューを表示。

# 「情報」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
言語(Language)	セットアップユーティリティの言語を選択します。	English Japanese
製品情報 機種品番 製造番号 システム情報 プロセッサータイプ プロセッサースピード メモリーサイズ 使用可能メモリー ハードディス BIOS 間のS 電源コントローラー アクセスレベル	情報の表示・確認用です。項目を選択したり変更し	<b>たりすることはできません。</b>

# 「メイン」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
システム日付	Tab でカーソルを年、月、日に移動できます。キーボードから直接入力するか、F5 F6 で数値の修正ができます。	[xxxx/xx/xx(x)]
システム時間	24時間制です。「Tab」でカーソルを時、分、秒に移動できます。キーボードから直接入力するか、「F5」「F6」で数値の修正ができます。	[xx:xx:xx]

#### メイン設定

メニュー	働き	選択項目
フラットパッド	ホイールパッドを使う(有効)/使わない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
Fn/左Ctrlキー	内部キーボードの『Fm』と『Ctril(左側)の機能を入れ換えず工場出荷時のまま使う(標準)/入れ換えて使う(入れ換え)を設定します。 Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティでも設定することができます。 入れ換えた場合、『Fm』(「Ctrl」と印刷されている左側のキー)と『Ctrl』 (右側)のキーを押しながらもう1つのキーを押す操作はできません。 キー表面の印刷やキーそのものを入れ換えることはできません。	標準入れ換え

メニュー	働き	選択項目
ディスプレイ	Windowsが起動するまでの表示先を設定します。外部ディスプレイを接続していないときは、[外部ディスプレイ]を選んでいても、すべての情報が内部LCDに表示されます。Windows起動後は、デスクトップの何もないところを右クリックして[グラフィック プロパティ]で設定した内容が有効になります。	

メニュー	働き	選択項目
光学ドライブ電源	起動時に、CD/DVDドライブの電源を入れる(オン)/入れない(オフ)を設定します。  ● [オン]に設定した場合、次回起動時に、内蔵CD/DVDドライブから起動(ブート)できるようになります。 内蔵CD/DVDドライブから起動するときは、[オン]に設定してください。ただし、「詳細」メニューの[光学ドライブ]が[無効]に設定されているときは、この項目は設定できません。  ● [オフ]の場合、Windowsが起動するまでディスクカバーを開くことができません。  ● オン/オフに関係なく、Windowsが起動するまでは、ドライブ電源/オープンスイッチでドライブの電源をオン/オフすることはできません。	<u>オフ</u> オン
充電中バッテ リー状態表示	バッテリーパックの充電中にバッテリー状態表示ランプを点灯する/明滅 するを設定します。	点灯 明滅
LED輝度	電源状態表示ランプの明るさを設定します。[連動]では、内部LCDの明るさに合わせてランプの明るさが変わります。[減光]では常に暗くなります。	連動 減光

# 「詳細」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

### CPU設定

メニュー	働き	選択項目
データ実行防止機能	データ実行防止機能(プログラムのメモリー(バッファー)を悪用した不正プログラムの実行を阻止する機能)を使う(有効)/使わない(無効)を設定します。 通常は[有効]に設定しておいてください。	無効有効
Core Multi- Processing	Core Multi-Processing(複数のプロセッサーコアによる処理の分散)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 工場出荷時のWindows Vista使用時は[有効]のままお使いください。[無効]に設定した場合の動作はサポートしていません。	無効 有効
Intel(R) Virtualization Technology	Intel(R) Virtualization Technology の[有効]/[無効]を設定します。[有効]に設定すると、Intel(R) Virtualization Technologyに対応した仮想化ソフトウェアを使用する場合に、CPUの負荷を軽減することができます。通常は[無効]のままお使いください。	無効有効
Intel(R) Trusted Execution Technology	Intel(R) Trusted Execution Technologyを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効

### 周辺機器設定

メニュー	働き	選択項目
光学ドライブ	内蔵CD/DVDドライブを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
LAN	内蔵LANの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
Power On by LAN機能	LAN経由で本機の電源を入れるPower On by LAN機能を使用しない(禁止)/使用する(許可)を設定します。 LAN経由で電源を入れた場合、起動時のパスワード入力画面は表示されなくなります。	禁止許可
無線LAN	内蔵無線LANの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効
モデム	内蔵モデムの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効

メニュー	働き	選択項目
PCカード スロット	PCカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
SDスロット	SDメモリーカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効

メニュー	働き	選択項目
USBポート	本機およびミニポートリプリケーター(別売り)のUSBポートを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
レガシー USB	Windowsが起動する前に、USBキーボードおよびUSBフロッピーディスクドライブを本機に認識させる機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。[USBポート]が[有効]に設定されている場合のみ、効果があります。 [無効]に設定した場合でも、USBキーボードを使ってセットアップユーティリティを操作することができます。	無効有効

### 「起動」メニュー

オペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位を設定します。 優先順位を変更する場合、まず設定したい優先順位を選択し、次に対象のデバイスを選択します。 例:ハードディスクから起動する場合

- ① **回**回で[起動オプション#1]を選択し、**Enter**を押す。
- ② **回**回で[ハードディスク]を選択し、**Enter**を押す。

同じ操作で[起動オプション #2]から[起動オプション #6]にデバイスを設定することができます。[起動オプション #1]に設定されているデバイスが認識できない場合は、[起動オプション #2]に設定されているデバイスから起動します。

# XE

- ●内蔵CD/DVDドライブから起動する場合、次の設定になっていることを確認してください。
  - 「詳細」メニューの [光学ドライブ]が [有効]
  - 「メイン | メニューの [光学ドライブ電源]が [オン]
  - 「起動」メニューの [起動オプション #1] が [CD/DVD ドライブ]
- ●USBポートに接続している機器から起動する場合、次の設定になっていることを確認してください。
  - 「詳細」メニューの [USB ポート] が [有効]
  - 「詳細」メニューの[レガシー USB]が[有効]
- 起動できる別売りのフロッピーディスクドライブについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧ください。
- ●CD/DVDドライブから起動するときなど、一度だけ通常と異なる優先順位で起動する場合は、「終了」メニューの[デバイスを指定して起動]の下に表示されているデバイスを選んで[Enter]を押してください。
- ●本機では内蔵以外のCD/DVDドライブからの起動はサポートしていません。

# 「セキュリティ」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

### 起動時の表示設定

メニュー	働き	選択項目
Setup Utility 表示	起動後すぐに表示される「Panasonic」起動画面の下に[Press F2 for Setup/F12 for LAN] というメッセージを表示させる(有効)/表示させない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
起動時のパス ワード	パソコンの起動時にスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力を必要とする(有効)/必要としない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>

メニュー	働き	選択項目
スーパーバイ ザーパスワー ド設定	セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定します。また、本機を起動されたくない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した後、[起動時のパスワード]を[有効]に設定してください。	サブメニュー 表示
ハードディスク 保護	ハードディスクを別のパソコンに取り付けた際に、ハードディスクのデータが読み書きできないように保護する(有効)/保護しない(無効)を設定します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。	無効 有効
ユーザーパス ワード保護	ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、 ユーザーパスワードの変更を許可する(保護しない)/許可しない(保護する)を設定します。	<u>保護しない</u> 保護する
ユーザーパス ワード設定	本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。	サブメニュー 表示

メニュー	働き	選択項目
内蔵セキュリ ティ(TPM)	内蔵セキュリティチップ(TPM)の設定に関するサブメニューを表示します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 ・設定サブメニュー保護 ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、[内蔵セキュリティ(TPM)]を表示する(保護しない)/表示しない(保護する)を設定します。 ・TPMの状態 内蔵セキュリティチップ(TPM)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 ・待機中のTPM操作 [所有者情報の初期化]を選択すると、内蔵セキュリティチップ(TPM)内に保持された所有者情報を初期化し、内蔵セキュリティチップ(TPM)により保護されたデータを復元または利用できないようにします。本機を廃棄・譲渡する際に使用してください。 ・現在のTPMの状態 現在のTPMの設定が表示されます。項目を選択したり変更したりすることはできません。  [Esc]を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。	サブメニュー表示

メニュー	働き	選択項目
AMT設定	インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーに関するサブメニューを表示します。インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーは、ハードウェアおよびソフトウェアの情報を不揮発性メモリーに格納します。このため、ネットワーク上のパソコンの電源がオフの状態でも、リモートでそのパソコンを検出することができます。インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用するには、設定が必要です。設定の際は、ネットワーク管理者またはシステム管理者に必ず確認してください。また、別途インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー対応の市販のアプリケーションソフトも必要になります。ネットワーク管理者およびシステム管理者がいない場合は、インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用しないことをお勧めします。詳しくは、 これでパイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。・設定サブメニュー保護ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、「AMT設定]を表示する(保護しない)/表示しない(保護する)を設定します。 ・Intel(R) AMTインテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーを使用しない場合は、「有効」に設定しないでください。「有効」に設定すると、第三者がリモートでパソコンを検出し、データなどにアクセスする可能性があります。・Intel(R) ME Setup起動で一十回を押したときにIntel(R) Management Engineのセットアップを起動する(有効)/起動しない(無効)を設定します。 ・CIRA 要求起動クライアントからリモート管理接続を行うCIRA 機能を使用する(有効)/で用しない(無効)を設定します。 ・CIRA 要求起動クライアントからリモート管理接続を行うCIRA 機能を使用する(有効)/で用しない(無効)を設定します。 ・AMT CIRA タイムアウトマネジメントサーバーへの接続を確立するときに、タイムアウトになるまでの時間を秒単位(1~255)で設定します。「CIRA要求起動]が「有効」の場合のみ設定できます。	サブメニュー表示

### セットアップユーティリティでパスワードを設定する

セットアップユーティリティでパスワードを設定すると、セットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力が必要になります。また、[起動時のパスワード]を[有効]に設定しておくと、電源を入れた直後にパスワード入力が必要になるため、第三者の不正な利用を防ぐことができます。設定する前に、必ず♀□『操作マニュアル』「 ← (セキュリティ)」の「パソコン起動時のパスワードを設定する」をご覧ください。

- 🚺 パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- ② パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に には □回を押してセットアップユーティリティを起動する。
- [3] □□で[セキュリティ]を選ぶ。

スーパーバイザーパスワードを設定する場合:

回回で[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、Enterを押す。

ユーザーパスワードを設定する場合:

①①で「ユーザーパスワード設定」を選び、Enterlを押す。

- ●ユーザーパスワードを設定するには、まずスーパーバイザーパスワードを設定する必要があります。
- - ●入力したパスワードは画面には表示されません。
  - ●パスワードに使える文字は、半角の英数字とスペースで最大32文字です。
    - 大文字、小文字の区別はありません。
    - 数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。
    - Shift や Ctrl などのキーと組み合わせて入力することはできません。
- **5** [新しいパスワードを確認してください]の[ ]の中に手順4で入力したパスワードを再度入力し、を押す。
- **6** Fioを押し、[はい]を選んでEmeを押す。

## 重要

パスワードは忘れないようにしてください。

●お客さまが設定されたパスワードなど、セキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンターなどで解除することはできません。

パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。

●スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合

有償での修理が必要になります。修理窓口へお問い合わせください。お持ち込みいただき、数日間お預かりさせていただくことになります。セットアップユーティリティの設定は工場出荷時の状態に戻ります。また、ハードディスク保護を有効に設定している場合、修理でも無効にできませんので、パスワードは絶対に忘れないようにご注意ください。

#### ●ユーザーパスワードを忘れてしまった場合

セットアップユーティリティを起動してパスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力すると、ユーザーパスワードを設定し直すことができます。 スーパーバイザーパスワードを知らない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した人にご相談ください。

#### ●本機の修理を依頼される場合

スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を無効にしておいてください。

### ハードディスク保護を設定する

セットアップユーティリティのパスワードを設定しておくと、パスワードを知らない第三者がパソコンを使うことはできなくなりますが、パソコンを分解し、内蔵のハードディスクを取り外して他のパソコンに取り付けると、ハードディスク内に保存されている情報が読まれてしまうおそれがあります。

ハードディスク保護は、データの完全な保護を保証するものではありません。あらかじめご了承く ださい。

- セットアップユーティリティを起動する。(→60ページ手順1と2)
  パスワードの入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。
   スーパーバイザーパスワードを設定していない場合は、次の手順2で設定してください。
- 2 □□で[セキュリティ]を選ぶ。

スーパーバイザーパスワードを設定する場合:

- ① **回回で**[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、**Enter**を押す。
- ② [新しいパスワードを入力してください]の[ ]の中に新しいパスワードを入力し、 [mter]を押す。
- ③ [新しいパスワードを確認してください]の[ ]の中に手順②で入力したパスワードを 再度入力し、[inter]を押す。
- □□で[ハードディスク保護]を選び、□■を押す。
- 4 ①①で[有効]を選び、⑩⑩を押す。
- **5** 確認の画面でEmerを押す。
- **6** ஹを押し、[はい]を選んでを押す。

起動時に「ハードディスク保護により、アクセスが禁止されています」と表示された場合は、セット アップユーティリティを起動し、設定内容をハードディスク保護を設定したときと同じ内容に設定 し直してください。

# 「終了」メニュー

メニュー	働き
設定を保存して再起動	設定内容を保存して再起動します。
設定を保存しないで再起動	設定内容を保存しないで再起動します。

### 保存オプション

メニュー	働き
設定を保存する	設定内容を保存します。
設定を戻す	変更前の設定に戻します。

メニュー	働き
デフォルト設定	セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻します。

メニュー	働き
	OSを起動させるデバイスを指定します。次回起動時のみ選択したデバイスから起動します。 グレー表示になって選べない場合は、FIOを押してセットアップユーティリティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。

メニュー	働き
コンピュータの修復	システムの診断や回復を実行する「システム回復オプション」を起動します。「システム回復オプション」から再インストールを行うこともできます。お買い上げ後に初めて電源を入れたとき(Windowsを一度も起動していないとき)およびハードディスクデータ消去ユーティリティを実行したときは表示されません。 グレー表示になって選べない場合は、「FIO」を押してセットアップユーティリティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。
診断ユーティリティ	PC-Diagnosticユーティリティを起動し、ハードウェアの診断を行います。(➡77ページ) グレー表示になって選べない場合は、FIOを押してセットアップユーティリティを終了し、再度セットアップユーティリティを起動してください。

# パーティションを変更する

### パーティションとは

ハードディスク上に作成した領域(区画) のことです。

1つのハードディスクに複数のパーティションを作成することで、1つのハードディスクを複数のディスクのように扱うことができます。 工場出荷時、本機のパーティションは1つです(修復用領域以外)。

- **②** [管理]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[OK]をクリックします。
- **3** [ディスクの管理]をクリックする。



4 Windows が使用しているパーティション(工場出荷時はCドライブ)を右クリックし、[ボリュームの圧縮]をクリックする。

下記は表示例です。パーティションのサイズなどはモデルによって異なります。



5 [圧縮する領域のサイズ]を入力し、 [圧縮]をクリックする。

> ハードディスクの一部の領域を圧縮する ことで、その中に複数のパーティション を作成することができます。

画面に表示されているサイズよりも大き なサイズには指定できません。



6 [未割り当て]領域を右クリックし、 [新しいシンプルボリューム]をク リックする。

[未割り当て]領域は手順5で圧縮した領域です。



「新しいシンプルボリュームウィザードの開始」画面が表示されたら[次へ]をクリックする。

次の設定を行ってください。

- ②と③の設定を表示以外に変更する場合は専門的な知識が必要です。通常は表示されたままで[次へ]をクリックしてください。
- ① ボリュームサイズの指定 作成するパーティションのサイズを指 定します。未割り当て領域をすべて使 用する場合は、表示されたサイズのま ま[次へ]をクリックしてください。 表示されたサイズより少ない数値を入 力した場合、残りのサイズは「未割り 当て | 領域として残ります。
- ② ドライブ文字またはパスの割り当て
- ③ パーティションのフォーマット
- 8 [完了]をクリックする。 新しいパーティションのフォーマットが始まります。(手順7の③で「このボリュームを次の設定でフォーマットする」を選択した場合) 画面にフォーマットの進行が表示されますので、終了するまでお待ちください。
- ●パーティションを追加するには 「未割り当て」領域が残っている場合は手順 6から、Windowsの領域にまだ余裕がある 場合は手順4からの操作を行うことで、新し いパーティションを追加できます。
- ●パーティションを削除するには 手順4の画面で削除するパーティションを右 クリックし、[ボリュームの削除]をクリック してください。

# このパソコンにトラブルがあったときは

### 問題の解決方法

### こんなとき

### 確認する/ここで調べる



画面に黒い点や、色の付い ている点がある





画面が暗い

「Fn]+「F2]を押す (➡29ページ)



#### 仕様がわからない

- ・ 使える RAM モジュールは?
- 付属のアプリケーションは?

「仕様」(→94ページ)



駆動時間が短い

使用環境によって異なります(→40ページ)



電源が入らない/ 電源は入るがWindows画 面が出ない

本書の「困ったとき」(→66、67ページ)



Windowsの操作がわから ない 『取扱説明書 Windows Vista® Business 入門ガイド』

付属していない場合があります。




# Windows 画面は出ているが、操作できない

- ・キーボード
- ・ホイールパッド
- ・インターネット
- 無線LAN など



周辺機器が動かない/おか しい 画面で見る心『困ったときのQ&A』 (→8ページ)



ご購入時に導入済みの アプリケーションソフ トの場合



アプリケーションソフトが 動かない/おかしい


その他のソフトの場合

### さらに調べるとき/修復するとき

### 解決しないとき

## 修理に関するお問い合わせ

- 1 修理依頼表に記入する。(➡ 103ページ)
- 2 付属の『取扱説明書 準備と設定 ガイド』で修理に関する詳しい 情報を確認し、修理窓口へ連絡 する。



「再インストール する」 (**→**82ページ)

### 弊社のWebページの 「よくある質問(FAQ)」

http://askpc.panasonic.co.ip



### 商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電 話 ジー 0120-873029 FAX (06)6905-5079

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

(2009年1月1日現在)

周辺機器のWeb ページや説明書

周辺機器の 相談センターへ


アプリケーションソフトの Webページや説明書 「アプリケーションソフト の問い合わせ先」 (⇒92ページ)

アプリケーション ソフトの相談セン ターへ

# 起動/終了/スリープ状態/休止状態のQ&A

本機が起動しない、動かないなどのトラブルが発生した場合は、66 ~ 92ページで解決方法を確認してください。

解決方法が見当たらない場合は、デスクトップの \*\*\*\*\*\*\* をダブルクリックして企『困ったときのQ&A』も確認してください。



質問	対 策
	ACアダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが正しく取り付けられているか確認してください。 ➡『取扱説明書 準備と設定ガイド』
	バッテリーパックがしっかりと固定されていることを確認してください。
本機が起動しない/ バッテリー状態表示 ランプ☆が点灯しない	RAMモジュールを増設または交換した場合、RAMモジュールを取り外して再度電源を入れてください。 RAMモジュールを外すと電源が入る場合は、RAMモジュールの問題が考えられます。 ●本機の電源を切り、推奨のRAMモジュールであることを確認し、正しく取り付け直してください。 ●RAMモジュールの仕様を確認してください。 RAMモジュールについては、「メモリー容量を増やす」(→48ページ)または「仕様」(→94ページ)をご覧ください。
	しばらくしてから再度電源を入れてください。 CPUの温度が上がっている可能性があります。CPUの温度が上がっていると、CPUの過熱を防止するための機能が自動的に働き、本体が起動しないようになっています。それでも起動しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。
	電源コードを抜き、1分以上待ってから再度接続してください。 ACアダプターとバッテリーパックを正しく接続していてもバッテリー状態表示ランプが点灯しないときは、ACアダプターの保護機能が働いている場合があります。電源コードを接続し直してもランプが点灯しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。
SD/SDHCメモリー カードをセットしたま ま Windows を起動 すると、チェックディ スク(CHKDSK) が 始まる	チェックディスクが終了するまでそのままお待ちください。 SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードへの書き込み中に、 カードを取り出した可能性があります。  → ②『操作マニュアル』「『』(周辺機器)」の「SD/SDHCメモリーカードを使う」

質問	対策
電源は入るが Windows が正常に 起動しない	電源状態表示ランプ心が点灯している場合  ハードディスク状態表示ランプが点灯していないなど、ハードディスクにアクセスしていないことをで確認のうえ、電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切ってください。その後、再度電源を入れてください。 お買い上げ後初めて電源を入れた場合  Windowsのセットアップ画面が表示されず、「コンピュータが予期せず再起動されたか、予期しないエラーが発生しました」というようなメッセージが表示される場合があります。これは、Windowsのセットアップが始まるまでにパソコンの電源が強制的に切れた場合(ACアダプターを抜いたり、ACアダプターを接続せずにセットアップしてバッテリー残量がなくなったりした場合)に表示されるメッセージで、再インストールを行うまでWindowsが使えなくなります。この場合は、再インストールをしてください。  休止状態からのリジューム時にWindowsが起動しなくなった場合 Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを使って「システム回復オプション」を起動し、「スタートアップ修復]を実行してください(→81ページ)。それでもWindowsが起動しない場合は、Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを使って再インストールしてください。 セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。 セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。 (→53ページ) USBメモリーなど、周辺機器を取り外してください。 第2、第2では、第2の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 次の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 (・1本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が消えたとき(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後)に「国」を押し続ける。 ② 「詳細ブートオブション」が表示されたら指を離す。 ③ 国国で[セーフモード]を選ぶ。
「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示さ れた	④ <u>Emerical Emerical Emeric</u>

# 起動/終了/スリープ状態/休止状態のQ&A

FF 00	±1 ~~
質問	対策
	当社製外部FDD(品番: CF-VFDUO3U) を接続しているか確認してください。 他のフロッピーディスクドライブからは起動できません。
	パソコンの電源を切り、外部FDDを接続し直してください。
	起動用ディスクが正しくセットされているか確認してください。
フロッピーディスク から起動できない	セットアップユーティリティを起動し、次の設定になっていることを確認してください。         •「詳細」メニューの[USBポート]が[有効]         •「詳細」メニューの[レガシー USB]が[有効]         •「起動」メニューで[起動オプション#1]が[USBフロッピー]次回起動時のみ、フロッピーディスクから起動する場合は、「終了」メニューで[デバイスを指定して起動]の下に表示されているフロッピーディスクドライブのデバイス名(例:[MATSHITAFDD XXXXXX])を選び、[mem]を押してください。
	メモリー容量を増やしてください。
M/:	お買い上げ後にインストールした常駐アプリケーションソフトがある場合は、そのアプリケーションソフトの常駐を解除してください。
Windowsの起動や 動作が遅い	ディスクデフラグツールを実行してください。
	なお、Windowsの動作は使用するアプリケーションソフトに依存することもあり、すべての動作が改善されるわけではありません。あらかじめご了承ください。
スリープ状態/休止 状態からリジューム (復帰) しない	<ul> <li>次のような場合は、電源スイッチをスライドして電源を入れてください。</li> <li>なお、保存していないデータは失われます。</li> <li>スリープ状態のとき、ACアダプターおよびバッテリーパックを取り外した。</li> <li>周辺機器の取り付け/取り外しを行った。</li> <li>電源スイッチを4秒以上スライドして強制終了した。</li> </ul>
	ACアダプターを接続し、リジュームしてください。 バッテリーの残量が少ない、または完全に放電している可能性があります。
再起動すると、内蔵 CD/DVDドライブ の電源がオフになる	[光学ドライブ電源]を[オン]に変更してください。 セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[光学ドライブ電源] が[オフ]に設定されています。ドライブの電源を常にオンの状態で起動 したい場合は、[光学ドライブ電源]を[オン]に変更してください。 ただし、[オン]に設定すると、本体の電源を入れた直後にドライブの作 動音が鳴ります。

質問	対策
電源が切れない (Windowsが終了 しない)	周辺機器を取り外してからWindowsを終了してください。 周辺機器を取り外すと終了できた場合は、周辺機器のメーカーにお問い 合わせください。
	で購入後にインストールしたアプリケーションソフトを削除してください。 アプリケーションソフトをインストールした後で電源が切れなくなった 場合は、❸ (スタート)-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]をクリックし、ご購入後にインストールしたアプリケーションソフトを削除してください。 削除すると終了できた場合は、アプリケーションソフトの問題が考えられます。ソフトのメーカーにお問い合わせください。
	次の手順で、ディスクのエラーチェックを行ってください。
	① 外部ディスプレイを含むすべての周辺機器を取り外す。
	② 🚱 (スタート)-[コンピュータ]をクリックし、[ローカルディスク (C:)]を右クリックして、[プロパティ]をクリックする。
	③ [ツール]をクリックして、[チェックする]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をク リックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管 理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[OK] をクリックします。
	④ [チェックディスクのオプション]で[ファイルシステムエラーを自動的に修復する]と[不良セクタをスキャンし、回復する]にチェックマークを付け、[開始]をクリックする。
	⑤「次回コンピュータ起動時にハードディスクのエラーを検査しますか?」というメッセージが表示された場合は、[ディスク検査のスケジュール]をクリックする。
	⑥ Windowsを再起動する。
	チェックディスクにかかる時間は、ドライブの容量やファイルの内容、 [チェックディスクのオプション]の設定により異なります。 チェックディスクを行っても解決できない場合は、再インストールを行い、ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。 (➡82ページ)

# パスワード/メッセージのQ&A

質問	
パスワードを入力し ても再度入力を求め られる	①ランプが点灯している場合は、
	⑤ランプが点灯している場合は、⑤ffiflを押しながらCaps Lock)を押して キャップスロックを解除してから入力してください。
「パスワードを入力してください」が 表示された	スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。 スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は有償での修理が必要となります。ご相談窓口にご相談ください。 ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、セットアップユーティリティを起動して、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力してください。 ユーザーパスワードを設定し直すことができます。
	スリープ状態/休止状態からリジュームしたときはセットアップユーティリティで設定したパスワード入力は要求されません。 スリープ状態/休止状態からのリジューム時にパスワードの入力画面を表示させるには、次の手順で設定してください(工場出荷時は、Windowsパスワードが設定されていれば表示される設定になっています)。  ① ② (スタート)-[コントロールパネル]をクリックする。すでにWindowsパスワードが作成されている場合は、手順⑦に進
パスワードの入力画 面が表示されない	んでください。 ② [ユーザーアカウント]をクリックする。 ③ [Windows パスワードの変更]をクリックする。 ④ [アカウントのパスワードの作成]をクリックする。 ⑤ パスワードを設定し、[パスワードの作成]をクリックする。 ⑥ ⑤ (スタート)-[コントロールパネル]をクリックする。 ⑦ [バッテリ設定の変更]をクリックする。 ③ [スリープ解除時のパスワード保護]をクリックする。 ⑨ [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して[OK]をクリックします。
「 '標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ'はコンピュータから安全に取り外すことができます」などのメッセージが表示された	⑩ [パスワードを必要とする]をクリックし、[変更の保存]をクリックする。  これは、CD/DVDドライブの電源がオフになったことをお知らせするメッセージです。 ドライブ電源/オープンスイッチでCD/DVDドライブの電源をオフにしたときなどに表示される場合がありますが、CD/DVDドライブは内蔵のため取り外すことはできません。

質問	対策
管理者のユーザー アカウントの Windowsパスワー ドを忘れた	他の管理者のユーザーアカウントでログオンし、忘れてしまったパス ワードを削除してください。
	<ul> <li>① ② (スタート)-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウントの追加または削除]をクリックする。         「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。</li> <li>② パスワードを忘れてしまった管理者のユーザーアカウントをクリックする。</li> <li>③ [パスワードの削除]をクリックする。</li> <li>④ [パスワードの削除]をクリックする。         パスワードが削除されます。</li> <li>他に管理者のユーザーアカウントを作成していない場合は、再インストールして、ハードディスクを工場出荷時の状態に戻す必要があります。ただし、再インストールをすると、作成したデータやインストールしたアプリケーションソフト、メールの履歴などはすべて消去されます。</li> </ul>
	パスワードリセットディスクを作成していた場合、パスワード入力失敗後に表示される[パスワードのリセット]をクリックし、表示されるメッセージに従って、パスワードを再設定することができます。 パスワードリセットディスクで解除できるのは、各ユーザーアカウントのWindows パスワードのみです。セットアップユーティリティのパスワードを解除することはできません。セットアップユーティリティのパスワードは忘れないように注意してください。 パスワードリセットディスクを作成するには、次の手順をご覧ください。 ① ② (スタート)-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]をクリックする。 ② [Windows パスワードの変更]をクリックする。 ③ [パスワードリセットディスクの作成]をクリックする。 以降、画面の指示に従ってパスワードリセットディスクを作成し、大切に保管してください。
Windows が起動せ ず、数字またはメッ セージが表示された	システムの起動エラーです。「エラーコードが表示されたら」(⇒91 ページ) の内容に従って操作してください。
	「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された場合は、67ページをご覧ください。

質問	対 策
カタログの記載より もバッテリーの駆動 時間が短い	バッテリーの駆動時間は、バッテリーのエコノミーモード(ECO)の有効/無効や、使用環境、設定されている電源プランによって異なります(例えば、画面を明るくして使っているときなどは短くなります)。 →40ページ カタログや本書の「仕様」(→94ページ)などに記載されているバッテリーの駆動時間は、「JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」に基づき測定された数値です。
バッテリー状態表示 ランプ   が赤色に点 灯している	バッテリーの残量が少なくなっています(残量約9%以下)。 ACアダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わったら、そのままお使いください。ACアダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、Windowsを終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。
	<b>赤色に点滅している場合</b> すぐにデータを保存し電源を切った後、バッテリーパックとACアダプターを本体から取り外し、取り付け直してください。 それでも赤色に点滅する場合は、バッテリーパックまたは充電回路の故障が考えられます。ご相談窓口にご相談ください。
バッテリー状態表示 ランプ <sup>□</sup> が点滅して いる	オレンジ色に点滅している場合 次のどちらかの状態が考えられます。 ●バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そのままお使いください。 ●アプリケーションソフトや周辺機器(USB機器など)が多くの電力を消費し電力不足になっているため、充電できない状態です。起動しているアプリケーションソフトを終了し、周辺機器を取り外します。電力不足が解消されれば自動的に充電が始まります。
バッテリー状態表示 ランプ∐が明滅して いる	<b>バッテリーの充電中です。</b> セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[充電中バッテリー 状態表示]を[明滅]に設定すると、点灯状態が明るくなったり少し暗く なったり(明滅)します。
「バッテリー残量表示 補正ユーティリティ」 画面が表示された	バッテリー残量表示補正を実行した後、「Windowsを終了します」という画面で[いいえ]をクリックした可能性があります。[いいえ]をクリックするとWindowsの終了処理が中止され、次回起動時に再びバッテリー残量表示補正が始まります。  ● Windowsを起動するには、電源スイッチをスライドして電源を切り、もう一度電源を入れてください。

## ポインターと画面表示のQ&A

質問	対策		
	セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド] が[有効]に設定されているか確認してください。		
ホイールパッド使用 時ポインターが動か ない	*・ボードを操作し、外部マウスのドライバーを削除してください。 インストールされていると、ホイールパッドが使えないことがあります。 ① 管理者のユーザーアカウントでログオンする。 ② 図を押しながら回を押す。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、日を押して 「続行]を選択し、回動を押す。 ( 江町を押し、回を数回押して「マウスとそのほかのポインティングデバイス」を選び、日を押す。 ⑤ [Synaptics PS/2]以外の名前が表示されている場合、外部マウスのドライバーがインストールされているので、「「エーザーアカウスのドライバーを選び、「「中間の順に押し削除する。 ⑥ 再起動確認の画面で[はい]を選び、回動を押す。 再起動確認の画面が表示されない場合は、「動を押し、日を3回押した後、「「で「再起動」を選んで回動を押してください。 キーボードで操作できない場合は、電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切った後、電源を入れてください。 フ 図を押しながら回を押す。 「こ:YutilYdriversYmouseYsetup.exe」と入力して回動を押す。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、日を押して「続行」を選択し、回動を押す。 以降、画面の指示に従ってSynapticsのドライバーをインストールしてください。		
	USBマウスへルパーをセットアップしている場合、USBマウス接続時はホイールパッドでポインターは操作できません。 ・ホイールパッドをお使いになる場合は、USBマウスを取り外してください。 ・マウス接続用のPS/2ポートを内蔵したUSBキーボードを接続した場合、USBキーボードにマウスを接続していなくても、ホイールパッドは無効になります。 ・USBマウスヘルパーをセットアップした状態で、③ (スタート) - [コントロールパネル]-[マウス]-[デバイス設定]の設定を変更すると、USBマウスヘルパーをアンインストールした後、ホイールパッドが使えなくなる場合があります。その場合は、次の手順で設定を変更してください。 ① USBマウスを接続する。 ② ④ (スタート) -[コントロールパネル]をクリックする。 ③ [マウス]をクリックする。 ④ [デバイス設定]をクリックする。 ⑤ [有効]をクリックし、[OK]をクリックする。		

#### 皙 門 対 策 外部マウスのドライバーがインストールされていないことを確認してく ださい。 「ホイールパッド使用時ポインターが動かない」の2つ目の項目の手順①~ ポインターが勝手に ⑥をご覧ください。 →73ページ 動く ホイールパッドに触れたときの感度を調節してください。 「ホイールパッドを使う | をご覧ください。 →32ページ マウスが正しく接続されているか確認してください。 接続したマウスのドライバーをインストールしてください。 外部マウスのドライバーをインストールすると、ホイールパッドが使え ないことがあります。 詳しくは、心『操作マニュアル』「心(周辺機器)」の「外部マウスを使 マウス接続時ポイン う | をご覧ください。 ターが動かない セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド] を[無効]に設定してください。 お使いのマウスのメーカーにお問い合わせください。 不具合などが修正された最新のドライバーがマウスのメーカーから配布 されている場合があります。 USBマウスヘルパーをセットアップしてください。 「ホイールパッドの有効/無効を切り替える」をご覧ください。 →33ページ マウス接続時ホイール USBマウスヘルパーをセットアップしない場合は、セットアップユー パッドを無効にする ティリティの [メイン | メニューで [フラットパッド]を [無効]にしてく ださい。 [Fn]キーを使うことで、明るさを変更できます。 明るさが変わった **Fn**+**F1**: 画面が暗くなります。 (暗くなった/明るく **Fn**+**F2**: 画面が明るくなります。 なった) **→**29ページ これは、故障ではありません。 カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画 緑、赤、青のドット が残ったり、正しい 素欠けや常時点灯(緑、赤、青色)するものがあります。有効画素が 色が表示されない 99.998%以上、画素欠けなどが0.002%以下の場合は、故障ではあり ません。あらかじめご了承ください。 本機を再起動してください。 解像度/色数を変更したり、本機の動作中に外部ディスプレイの取り付 け/取り外しを行ったりすると、画面が乱れることがあります。 内部LCDのリフレッシュレートが40ヘルツになっている可能性があり ます。次の方法でリフレッシュレートを変更してください。 ① デスクトップで右クリックし、「グラフィック プロパティ ]をクリッ クする。 画面が乱れる ② 「ディスプレイデバイス]をクリックし、「動作モード]で[Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン]をクリックする。 [Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン] が表示されていない 場合は、外部ディスプレイを接続してください。 ③ [ディスプレイ設定]をクリックする。 ④ [ノートブック]をクリックし、[リフレッシュレート]が[40ヘル ツ1になっている場合は、「60ヘルツ1に変更し、「OK1をクリック する。

ポインターと画面表示のQ&A

質問	対 策
	ログオンやログオフ、ユーザーの簡易切り替えを使用したとき、画面が 一瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。そのままお 使いください。
一瞬真っ黒になる	ユーザーアカウント制御を設定している場合、 (シールド) が表示されている操作を行うと「ユーザーアカウント制御」画面が表示され、この画面以外の部分が暗くなります。 管理者のユーザーアカウントでログオンしている場合は、[続行]をクリックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力し、[OK]をクリックしてください。
	対に設定しているときに、次のような操作を行うと画面が一瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。そのままお使いください。 ・ Fn + F1 / Fn + F2 で画面の明るさを調整する。 ・ AC アダプターを抜き挿しする。 動画再生ソフトやグラフィックのベンチマークソフトなどをお使いで、エラー画面が表示されたりソフトが正しく動作しなくなったりした場合は、Panasonic電源プラン拡張ユーティリティの[画面の省電力機能]を無効に設定してください。  → ②『操作マニュアル』「■ (レッツノート活用)」の「利用シーンに合った電源設定をする(電源プランの設定)」
	電源状態表示ランプ心が点灯している場合は、ディスプレイの電源が切れています。  「Ctrll や「Smill など動作に影響のないキーを押してください。選択に使うキー(「Enterl」、「ここ」(スペースキー)、「Escl」、「図、「図や数字キーなど)は使わないでください。 ディスプレイの電源が切れないようにするには、「スリープ状態/休止状態に移行するまでの時間を変更/無効にする」(→42ページ)をご覧になり、「ディスプレイの電源を切る]を[なし]に設定してください。  画面の表示先が外部ディスプレイに設定されている可能性があります。
何も表示されない	Fn + F3 を押して表示先を切り替えてください。 Fn + F3 を続けて 押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わったことを確認してから押してください。
	<b>画面が暗くなっている可能性があります。</b> <u>Fn</u> + <u>F2</u> を押して画面を明るくしてください。(▶29ページ)
	電源状態表示ランプ心が点滅または消灯している場合は、スリープ状態または休止状態になっています。 電源スイッチをスライドしてください。
残像が表示される	別の画面を表示してください。 同じ画面を長時間表示させていると残像になることがあります。
文字がにじんだりぼ やけたりする	「使用上のお願い」の「文字がにじんだりぼやけたりする場合」をご覧ください。(➡20ページ)

#### 質問 対 策 サイドバーの サイドバーを表示する設定にしていてもガジェットなどが正しく表示さ ガジェットなどが正 れない場合は、Windowsをログオフし、ログオンし直してください。 しく表示されない 電源プランを切り替えたときにWindows Aeroの有効/無効が切り替 わった場合は、次の手順でPanasonic電源プラン拡張の詳細設定を確認 してください。 Windows Aeroの ① 画面右下の通知領域の をクリックする。 有効/無効が切り替 ② [拡張設定編集]をクリックする。 わった ③ 設定を確認する電源プランをクリックする。 ④ [Windows Aero] をダブルクリックし、設定を確認する。 ⑤ 必要に応じて[Windows Aero]の設定を変更し、[OK]をクリックする。

ポインターと画面表示のQ&A

困ったとき

## その他のQ&A

質 問	対 策	
DVDの再生時に音声が出ない/正しい音声が出ない  DVDを再生する場合は、WinDVDをお使いください。 ディスクをセットして自動再生の画面が表示された場合は、[●DV ムービーの再生-InterVideo WinDVD使用]を選択してください。 (→47ページ)		
音量調整ができない/ 音量が大きくならない	WinDVDのウィンドウが選択されていると、Fnキーを使って音声出力のオン/オフや音量調整を行っても画面表示( や など) は変わりません。また、 「一十「一回」を押してWinDVDでの音量を最大にしてもOSで設定されている音量以上にはなりません。 WinDVDでの音量を大きくするには、次のいずれかの方法でOSで設定されている音量を大きくしてください。  ・ WinDVDのウィンドウが選択されていない状態にしてから(デスクトップ上をクリックするなど)、 「一一十「一回」を押す。 ・ 画面右下の通知領域の「いをクリックし、スライドバーを上方向(音量が大きい方) ヘドラッグする。	

## ハードウェアを診断する

本機に搭載されているハードウェアが正しく動作しない場合は、PC-Diagnostic ユーティリティを使って、正常に動作しているかを診断することができます。

ハードウェアに異常が見つかったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。詳しくは、「保証とアフターサービス」(→『取扱説明書 準備と設定ガイド』)をご覧ください。

## PC-Diagnostic ユーティリティで診断するハードウェア

診断するハードウェア	PC-Diagnosticユーティリティの表示
CPU	CPU/System
メモリー	RAM xxxx MB
ハードディスク	HDD xxx GB
内蔵 CD/DVD ドライブ	DVD-ROM
ビデオコントローラー	Video
サウンド	Sound
モデム	Modem
LAN	LAN
無線LAN	Wireless LAN
USB	USB
PCカードコントローラー	PC Card
SDカードコントローラー	SD
内部キーボード	Keyboard
ホイールパッド	Touch Pad

- Video 診断中に画面が乱れたり、Sound 診断中にスピーカーから音が出ることがありますが、これらは異常ではありません。Sound 診断中は、大きなビープ音が鳴りますので、ヘッドホンを装着しないでください。(Windowsでミュートに設定している場合、音は鳴りません。)
- ●ソフトウェアは診断できません。

## 操作のしかた

ホイールパッドで操作することをお勧めします。ホイールパッドで操作しないときは、代わりに内部キーボードで操作することもできます。

操作	ホイールパッドの操作	内部キーボードの操作
アイコンを選ぶ	ポインターをアイコンの上に 合わせる	(スペースキー) を押してから回回回回を押す (画面右上の[close]は選べません。)
アイコンをクリックする	タップまたはクリックする (右クリックは使えません。)	アイコン上で[(スペースキー)を押す
PC-Diagnostic ユーティリ ティを終了してパソコンを再 起動する	画面右上の[close]をクリック する	Ctrl]+[Alt]+[Del]を押す


ホイールパッドが正しく動作しない場合は、「Ctrll + 「Dell を押してパソコンを再起動するか、電源スイッチをスライドして電源を切った後に、再度 PC-Diagnostic ユーティリティを起動してください。

### 診断する

セットアップユーティリティを工場出荷時の状態にして実行します。セットアップユーティリティなどで使用できないように設定されている場合は、ハードウェアのアイコンがグレー表示になります。

- 🚺 周辺機器を取り外す。
- **2 ACアダプターを接続する**。 診断中は、ACアダプターの抜き挿しや周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。
- パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 4 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に配または回を押してセットアップユーティリティを起動する。
  - お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、変更した設定をメモしておくことをお勧めします。
  - ●以降の手順でパスワードの入力画面が表示された場合は、スーパーバイザーパスワードを入力し、 「同じを押してください。
- **5 19 を押す。** 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**Enter**を押してください。
- ⑤ □と□を使って「メイン」メニューに移動して[光学ドライブ電源]を[オン]に設定する。
- ☑と□を使って「終了」メニューに移動する。
- **3** 回と回を使って[設定を保存して再起動]を選び回回を押す。 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、回回を押してください。
- 9 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に配または 画を押してセットアップユーティリティを起動する。
- 10 □と□を使って「終了」 メニューに移動する。
- 11 回と回を使って[診断ユーティリティ]を選び回回を押す。 PC-Diagnosticユーティリティが起動し、自動的にすべてのハードウェアの診断が始まります。(画面は英語です。)

アイコンの左側(A) に青色と黄色が交互に表示され始めるまでは、ホイールパッドまたは内部キーボードが使えません。



#### 診断中にクリックして行える操作

・診断を最初から始めるとき

診断を中止するとき(診断を途中から再開することはできません)

- ヘルプを表示するとき (画面をクリックするか \_\_\_\_\_\_() ペースキー)を押すと元の診断画面に戻ります)

- ハードウェアのアイコンの左側(A) の表示色で診断状況が確認できます。
  - 水色:診断していない状態
  - 青色と黄色が交互に表示:診断中。診断内容によって表示の間隔は異なります。 RAM診断中は、表示が長時間止まることがありますが、そのままお待ちください。
  - 緑色:正常と診断
  - 赤色: 異常と診断
- ●気温が高い場所でお使いの場合、表示される診断時間よりも長くかかる場合があります。

## XE)

- ●次の手順で、特定のハードウェアのみを診断することができます。
  - ① □をクリックして診断を中止する。
  - ② <u>診断しない</u>ハードウェアのアイコンをクリックしてグレー表示(B) にする。

ハードディスク、キーボード、ホイールパッドの場合は、 クリックすると拡張診断(アイコンの下(C)に「FULL」と 表示)になり、再度クリックするとグレー表示になります。


- ③ ▶をクリックして診断を始める。
- ●拡張診断ができるハードウェアは、ハードディスク、キーボード、ホイールパッドです。通常のご使用時は、キーボードとホイールパッドの拡張診断を行う必要はありません(これらの拡張診断は、ご相談窓口にお問い合わせいただいたときに診断を行っていただく場合があります)。ハードディスクの拡張診断は、標準診断に比べて詳しい診断を行うため、診断時間が長くなります。
- PC-Diagnostic ユーティリティは、次の手順でも起動することができます。
  - 1 手順6の後、F回を押す。確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、Enterのを押してください。セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
  - ② パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に<u>Curn</u>+<u>F7</u>を押し 続ける。

## 12 すべてのハードウェアが診断されたら、診断結果を確認する。

赤色になり「Check Result TEST FAILED」が表示されたら、 パソコンのハードウェアが故障していると考えられます。赤色で 表示されているハードウェアを確認して、ご相談窓口にご相談く ださい。

緑色になり「Check Result TEST PASSED」が表示されたら、 パソコンのハードウェアは正常です。そのままお使いください。 それでも正しく動作しない場合は、再インストールしてくださ い。(→82ページ)






RAMモジュールを増設した状態でメモリー診断をして「Check Result TEST FAILED」が表示された場合:

増設されたRAMモジュールを取り外して診断を行ってください。それでも「Check Result TEST FAILED」が表示された場合、内蔵のRAMモジュールが故障していると考えられます。

13 診断が終了したら、画面右上の [close] をクリックするか、 [ctr] + [m] を押してパソコンを再起動する。





セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[光学ドライブ電源]が[オン]に設定されていると、パソコンの起動直後にドライブから振動や作動音がします。パソコン起動時に作動音を鳴らさないようにするには、[光学ドライブ電源]を[オフ]に設定してください。

## ハードディスクを復元する

Windows Vista に搭載されている「Windows Complete PC バックアップと復元 | および「シス テム回復オプション」を使うことで、パソコンが動作しなくなったときにハードディスク全体を復 元することができます。


## ハードディスクをバックアップする

「Windows Complete PCバックアップと復元」機能を使うと、別の記憶メディア(外付けハード ディスクなど)に、ハードディスク全体のバックアップを自動または手動で行うことができます。 また「バックアップと復元センター | では、ファイルやフォルダー単位でもバックアップが行えます。 詳しい方法を確認するには、⑧ (スタート) -[コントロールパネル]-[バックアップの作成]をクリッ クしてください。

### ハードディスクを復元する

「Windows Complete PCバックアップと復元 | を使ってバックアップしたイメージデータを復元 するには、ハードディスクの修復用領域に収納された「システム回復オプション|を使います。

修復用領域



## 重要

- ●以下の操作は、お買い上げ後に初めて電源を入れたときや再インストール直後には行えません。 Windows を一度起動/終了させた後は操作可能になります。
- 管理者アカウントのパスワードを忘れたときや修復用領域の復元が必要な場合は、Windows Vista 用プロダクトリカバリー DVD-ROM を使用してください (➡81ページ)。

#### 「システム回復オプション」を使ってハードディスクを復元するには

- ① ACアダプターを接続する。
- ② 本機の電源を入れ、「Panasonic | 起動画面が表示されている間にEPIまたはIPIIIを押し、セッ トアップユーティリティを起動する。 パスワード入力画面が表示された場合は、スーパーバイザーパスワードを入力し、匠町を押して ください。
- ③ **F9**を押す。
- (4) [はい]を選び、Enter を押す。
- ⑤ 回と回を使って「終了」メニューに移動する。
- ⑥ ①と①を使って[コンピュータの修復]を選び[inter]を押す。
- ⑦ [次へ]をクリックする。
  - すでに選択されている言語とキーボードレイアウト以外は指定しないでください。
- ⑧ [次へ]をクリックする。
- ⑨ Windowsで登録したユーザーアカウント名を選ぶ。
- ⑩ パスワードを入力し、[OK]をクリックする。
- ①「Windows Complete PC復元」をクリックし、画面の指示に従う。

上記の操作が実行できない場合は、Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを使って ハードディスクを復元してください(→81ページ)。

「システム回復オプション」には、他に次のような機能があります。

スタートアップ修復: Windows が起動しないとき、その問題を修正します。

システムの復元: Windows をバックアップしたときの状態に戻します。

Windows メモリ診断ツール:メモリーにハードウェアエラーが起きていないか調べます。

**コマンドプロンプト**: コマンドプロンプトのウィンドウを開きます。

**ハードディスク リカバリー /消去**:再インストールのプログラムを起動します。(→82ページ)

## ₹ × E

#### 次の方法でもハードディスクを復元することができます。

- ●「詳細ブートオプション | 画面から行う方法
  - ① 80ページの「「システム回復オプション」を使ってハードディスクを復元するには」の手順①~④を行う。
  - ② **FID**を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**Enter**を押す。 セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
  - ③「Panasonic」起動画面が消えたとき(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後)に『FB』を押し続け、「詳細ブートオプション」画面が表示されたら、指を離す。

「詳細ブートオプション」画面が表示されない場合は、修復用領域が破損している可能性があります。その場合は、Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってハードディスクを復元してください。(下記)

- ④「詳細ブートオプション | 画面で、面と回を使って[コンピュータの修復]を選び回回を押す。
- ⑤ 「次へ」をクリックする。 すでに選択されているキーボードレイアウト以外は指定しないでください。
- ⑥ Windows で登録したユーザーアカウント名を選ぶ。
- ⑦ パスワードを入力し、[OK]をクリックする。
- ⑧「Windows Complete PC復元 | をクリックし、画面の指示に従う。
- ●Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを使う方法 プロダクトリカバリー DVD-ROMを使って「システム回復オプション」を起動してください。 詳しくは、「プロダクトリカバリー DVD-ROMを使う | をご覧ください。(➡86ページ)

### 再インストールとは

再インストールとはハードディスクをフォー マットして、Windowsをインストールし直す ことです。

ハードディスクの内容は消去され、工場出荷時 の状態に戻ります。また、お買い上げ後にお客 さまがインストールされたアプリケーションソ フトや各種設定(インターネットの設定など) も削除されます。

Windowsが起動しなくなったり、Windows の動作が不安定になって修復できなくなったり した場合は、再インストールが必要です。

●パーティションを複数作成している場合 Windows用とデータ用にパーティションを 分けている場合は、データ用のパーティショ ンをそのままにして Windows だけを再イン ストールすることができます。


## 重要

ハードディスク内の修復用領域は絶対に削除し ないでください。

ションを収納した修復用領域があり、再インス トールに必要なリカバリー用データも入ってい ます。

#### ● 修復用領域

通常のドライブとして使用することはできません。



- └● Windowsで使える領域
- ●リカバリー用データは、他のメディアや外付 けのハードディスクなどにバックアップを取 ることはできません。

万一、修復用領域が壊れたり、ハードディス クからの再インストールができなくなった場 合は、Windows Vista用プロダクトリカバ リー DVD-ROM を使用してください。 (⇒86ページ)

●ハードディスクリカバリーはダイナミック ディスク(ディスク管理方式の一種)には対 応しておりません。ダイナミックディスクへ の変換は行わないでください。

### 再インストールの流れ

必要なデータのバックアップを取る

ネットワークの設定、ユーザー名やパス ワードをメモしておく。

セットアップユーティリティをT場出荷時 の設定に戻す。

|再インストールする(約20分)。

Windows のセットアップを行う。

セットアップユーティリティの設定を変更 する(必要な場合のみ)。

インターネットに接続できる場合は、 Windows Updateを行う。

Microsoft® Officeインストール済みモデ ルをお使いの場合は、Microsoft® Office をインストールする。

## 再インストールの前に

CPRM 拡張機能 (CPRM Pack) プログラム をWinDVDに組み込んでお使いになっていた 場合は、CPRM拡張機能(CPRM Pack)プ ログラムをSDメモリーカードなどのメディア に保存してください。

再インストール後は、CPRM 拡張機能(CPRM Pack) プログラムを再インストールする必要 があります。CPRM 拡張機能 (CPRM Pack) は、登録ユーザーが20回までダウンロードで きますが、再インストール前にメディアに保存 することをお勧めします。

まだ一度もダウンロードされていない場合やダ ウンロードが20回に達していない場合は、再 インストール後にダウンロードすることができ ます。(**→**21ページ)

周辺機器およびSDメモリーカードなどは、す べて取り外してください。

特に、USBフロッピーディスクドライブ、 USB接続のメモリーや外付け CD/DVD ドライ ブ、外付けのハードディスクを接続したままで は、再インストールが正常に行われない場合が あります。

Windows Vistaがインストールされている状態で内蔵セキュリティチップ(TPM)をお使いの場合は、再インストールの前に次の操作を行ってください。

- ① セットアップユーティリティを起動し、[セキュリティ]メニューに移動してスーパーバイザーパスワードを設定する。
- ② [内蔵セキュリティ (TPM)]を選び、Enter を押す。
- ③ [待機中のTPM操作]を選び、Enterである。
- ④ [所有者情報の初期化]を選び、Enterではす。
- (5) **Esc**を押してサブメニュー画面を閉じる。
- ⑥ Finを押し、[はい]を選んで回じを押す。 再インストール後は、 内蔵セキュリティチップ(TPM) ご利用の手引き』の「TPMを交換した後、Windowsの再インストールを行ったとき」の操作を行ってください。

## 重要

- Microsoft® Office インストール済みモデルをお使いの場合、Windowsの再インストールを行うと Excel や Word などの Microsoft® Office のアプリケーションソフトが削除されます。Windows を再インストールした後、Microsoft® Office のパッケージに付属している CDを使ってインストールしてください。
- ●再インストールしても、DVD-Videoのリー ジョンコードを設定できる回数は、工場出荷 時の状態に戻りません。

## 再インストールする

## 重要

再インストールの途中で電源を切るなどして、 再インストールを中止しないでください。 Windowsが起動しなくなったり、データが消失して再インストールを実行できなくなったり するおそれがあります。

1 作成したデータなどのバックアップが取れる状態であれば、他のメディアや外付けハードディスクなどにバックアップを取る。

再インストールすると、インストールしたアプリケーションソフトやメールの履歴などお客さまが作成したデータは、削除されます。

- ●データ用のパーティションを作成していた場合でも、予期しない誤動作/誤操作によりデータが消去されるおそれがあります。
- **2** ネットワークの設定をメモしておく。 再インストールすると現在の設定は消去 されます。
- **3** ユーザー名やパスワードをメモしておく。

再インストールするとユーザーアカウントが削除され、Windowsパスワードも削除されます。

- 4 パソコンの電源を切り、ACアダプ ターを接続する。




●パスワードを設定している場合は、次の画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 fnter を押してください。



- ●ユーザーパスワードでは、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す[F9]は使えません。
- お買い上げ時の状態から設定を変更して 使っていた場合は、あらかじめ変更した 設定をメモしておくことをお勧めします。
- **6** 国を押す。





- 図と回を使って「終了」メニューに
  移動する。
- 9 ①と①を使って[コンピュータの修復]を選び、『記録を押す。
- [次へ]をクリックする。すでに選択されている言語とキーボードレイアウト以外は指定しないでください。



11 [次へ]をクリックする。



12 Windows で登録したユーザーアカ ウント名を選ぶ。



13 パスワードを入力し、[OK] をク リックする。



管理者アカウントのパスワードがわからない場合は、Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMから再インストールしてください。(→86ページ)

14 [ハードディスク リカバリー/消 去]をクリックする。

> [ハードディスク リカバリー / 消去]が 表示されない場合は、プロダクトリカバ リー DVD-ROMを使って再インストール してください (→86ページ)。



次の画面が表示されるまでお待ちください。

15 [Windowsを再インストールする。] をクリックして選び、[次へ] をクリックする。

[キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。



(プロダクトリカバリー DVD-ROMから 再インストールした場合は、以降の画面 が一部異なります。)

16 [はい、上記の条文に同意します。 処理を続けます。]をクリックして 選び、[次へ]をクリックする。



## 17 再インストールの方法を選び、[次へ]をクリックする。



再インストール方法によって、再インストール後のハードディスクの構成が異なります。 (修復用領域には、再インストールに必要なリカバリー用データが入っています。)

●[ハードディスク全体を工場出荷状態に 戻す]を選んだ場合:


修復用領域 Cドライブ 工場出荷時の内容に戻る

リカバリー用データを使って インストール

工場出荷時の状態に戻したい場合や工場出荷時の状態から新たにパーティションを作成する場合に選んでください。パーティションの変更方法は63ページをご覧ください。

● [OS用パーティションに Windows を 再インストールする] を選んだ場合:【再インストール前】

ハードディスクを複数のパーティションに分けて使用。



ハードディスクを複数のパーティションに分けて使用し、ハードディスクの構成を変更せずにCドライブ以外のパーティションのデータを残したい場合に選んでください。

予期しない誤動作/誤操作によりデータが 消去されるおそれがあります。必ずデータ のバックアップを取っておいてください。 **18** 確認のメッセージが表示されたら、 [はい]をクリックする。



(画面は[ハードディスク全体を工場出荷 状態に戻す]を選んだ場合の例です。)

- 再インストールが始まります。
- 再インストールの途中で電源を切るなどして、再インストールを中止しないでください。また、「システム回復オプション」の画面を操作しないでください。 Windowsが起動しなくなったり、データが消失して再インストールをできなくなったりするおそれがあります。
- 19 終了のメッセージが表示されたら、 [OK] をクリックする。 パソコンの電源が切れます。
- **20** 電源を入れ、Windowsのセット アップを行う。
  - (➡『取扱説明書 準備と設定ガイド』)
- 21 セットアップユーティリティを起動 して、必要に応じて設定を変更する。 パスワード、日付、時間を除くすべての設 定は、工場出荷時の状態に戻っています。
- インターネットに接続できる場合は、 (スタート)-[すべてのプログラム]-[Windows Update]をクリックし、 Windows Updateを行う。
- Microsoft® Officeインストール済みモデルをお使いの場合は、Microsoft® Officeのパッケージに付属しているCDを使ってインストールする。

## X E

- CPRM 拡張機能(CPRM Pack)プログラムをWinDVDに組み込んでお使いになっていた場合は、Windowsをセットアップした後、CPRM 拡張機能(CPRM Pack)プログラムを保存しておいたメディアを使って再インストールするか、ダウンロードしてください。
- ●次の手順でWindows Vistaを再インストールすることもできます。
  - ① 「再インストールする」(→83ページ)の手順 1 ~ 7を行う。
  - ② <u>Fin</u>を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、<u>Enter</u>を押す。 パスワードを設定している場合、以降の 手順で「パスワードを入力してください」 と表示されますので、パスワードを入力 して、<u>Enter</u>を押してください。
  - ③「Panasonic」起動画面が消えたとき (スーパーバイザーパスワードまたはユー ザーパスワード設定時はパスワード入力 後)に『E®を押し続け、「詳細ブートオプ ション」画面が表示されたら、指を離す。 「詳細ブートオプション」画面が表示されない場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROMを使って再インストールして ください。
  - ④「詳細ブートオプション」画面で、①と① を使って[コンピュータの修復]を選び、 [Enter]を押す。
  - ⑤ [次へ]をクリックする。 すでに選択されているキーボード以外は 指定しないでください。
  - ⑥ 84ページの手順 12以降の操作を行う。

## プロダクトリカバリー DVD-ROMを使う

次の場合は、Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMを使って再インストールしてください。

- ●管理者アカウントのパスワードがわからなく なった場合。
- ●「再インストールする」(→82ページ)の操作が最後まで実行できない場合(修復用領域が破損している可能性があります)。
- Windows XPがインストールされている ハードディスクに Windows Vistaをインストールする場合。

次の手順で、ハードディスクのデータの消去や、「システム回復オプション」の起動も行うことができます。

- □と回を使って「メイン」メニュー
   に移動する。
- 3 回と①を使って[光学ドライブ電源]を選び、『記を押して[オン]を 選び、『記を押す。
- 4 F型を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 E型を押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。 パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、 [Enter]を押してください。

- 「Panasonic」起動画面が表示されている間に配または回を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- 6 Windows Vista用プロダクトリカ バリー DVD-ROMをCD/DVDド ライブにセットする。

ディスクカバーが開かない場合は、次の 手順を行ってください。

- ①「詳細」メニューの[光学ドライブ]を [有効]、「メイン」メニューの[光学ド ライブ電源]を[オン]に設定する。
- ② FDDを押し、確認のメッセージが表示 されたら「はい」を選び、Enterlを押す。
- ③「Panasonic」起動画面が表示されている間に「F2」または「回しを押し、セットアップユーティリティを起動する。
- ④ Windows Vista用プロダクトリカバリー DVD-ROMをセットする。
- ☑と団を使って「終了」メニューに
  移動する。

- ■と回を使って[デバイスを指定して起動]の[MATSHITAXXXX]を選び、 ■を押す。
- 「Windowsを再インストールする。」をクリックして選び、「次へ」をクリックする。

[キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。

- [はい、上記の条文に同意します。処理を続けます。]をクリックして選び、「次へ]をクリックする。
- 11 再インストールの方法を選び、[次へ]をクリックする。



(機種によっては、画面が一部異なります。) 再インストール方法によって、再インストール後のハードディスクの構成が異なります。詳しくは85ページ手順17をご覧ください。

- Windows XPがインストールされているハードディスクに Windows Vistaをインストールする場合:
  - [[1] ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す]を選んでください。 [[2] OS用パーティションにWindowsを再インストールする]を選ぶとエラーが発生します。エラーが発生した場合は、インストールをやり直してください。
- Windows Vistaがインストールされているハードディスクに Windows Vistaをインストールする場合:

どちらの方法を選んでも再インストー ルできます。

以降は画面の指示に従って、再インストール してください。手順9で[セキュリティのため ハードディスクの内容を消去する]を選ぶと、 ハードディスクのデータの消去を行うことがで きます。

## 本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

ハードディスクデータ消去ユーティリティを利用すれば、内蔵ハードディスクに保存されているすべてのデータやソフトウェアを、復元できないように消去できます。本機を廃棄または譲渡する場合などにご利用ください。

ハードディスクデータ消去ユーティリティは、データを上書きする方法でデータを消去していますが、予期せぬ誤動作あるいは誤操作により完全に消去できない場合があります。また、特殊な機器により読み出される可能性もあります。機密度の高いデータを消去する必要がある場合は、専門業者に消去を依頼してください。また、このユーティリティの使用により生じたお客さまの損害については補償いたしかねます。

## データ消去の前に

#### 次の点を確認してください。


- ●必ず、ACアダプターを接続してください。
- ●データ消去には、1時間~6時間かかります (ハードディスクの容量によって消去時間は 異なります)。
- ●内蔵ハードディスクにのみ有効です。外付け ハードディスクには働きません。
- ●実行するとハードディスクからは起動しなく なります。
- ●損傷しているハードディスクのデータは消去できません。
- ●パーティションを指定してデータを消去する ことはできません。
- ●修復用領域(→82ページ)は消去されません。
- ●実行すると、セットアップユーティリティの 「終了」メニューから[コンピュータの修復] が削除されます。

### データをすべて消去する

- ACアダプターを接続する。
- - パスワードを設定している場合は、次の画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 [enter]を押してください。



- ■ユーザーパスワードでは、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す「F9」は使えません。
- 3 199を押す。
- **4** 次の画面で[はい]を選び、Emer を 押す。



- 5 回と回を使って「終了」メニューに 移動する。
- 6 回とUを使って[コンピュータの修復]を選びEmerを押す。
- **フ** [次へ]をクリックする。 すでに選択されている言語とキーボード レイアウト以外は指定しないでください。



8 [次へ]をクリックする。



Windows で登録したユーザーアカウント名を選ぶ。





11 [ハードディスク リカバリー / 消去] をクリックする。

[ハードディスク リカバリー / 消去]が表示されない場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってハードディスクのデータを消去してください (→86ページ)。



次の画面が表示されるまでお待ちください。

[セキュリティのためハードディスクの内容を消去する]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。

[キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。



(13) 確認のメッセージが表示されたら、 [はい]をクリックする。



14 [実行する]をクリックする。



**15** 再度[実行する]をクリックする。



**16** [はい]をクリックする。



ハードディスクのデータ消去が開始され ます。

- 17 終了のメッセージが表示されたら、 [OK]をクリックする。
  - ●パソコンの電源が切れます。
  - ●何らかの原因で完了できなかった場合 は、エラーメッセージが表示されます。

## XE)

次の手順でデータをすべて消去することもできます。

- ①「データをすべて消去する」(→88ページ)の手順1~4を行う。
- ② <u>Fiol</u>を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、<u>Enter</u>を押す。セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- ③「Panasonic」起動画面が消えたとき (スーパーバイザーパスワードまたはユー ザーパスワード設定時はパスワード入力 後)にFBIを押し続け、「詳細ブートオプ ション」画面が表示されたら、指を離す。 「詳細ブートオプション」画面が表示され ない場合は、修復用領域が破損している 可能性があります。そのときは、プロダ クトリカバリー DVD-ROM を使ってくだ さい。(➡86ページ)
- ④「詳細ブート オプション」画面で、①と ②を使って[コンピュータの修復]を選び Enterlを押す。
- ⑤ [次へ]をクリックする。 すでに選択されているキーボード以外は 指定しないでください。
- ⑥「データをすべて消去する」の手順9以降 の操作を行う。

パソコンの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について

データ流出のトラブルを回避するためにはハードディスク内に記録されたすべてのデータを、<u>お客さまの責任において消去することが非常に重</u>要です。

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンの中にあるハードディスクという記憶装置に、お客さまの重要なデータが記録されています。

したがって、そのパソコンを廃棄または譲渡するときには、これらの重要なデータを消去することが必要です。

ところが、このハードディスク内に記録された データを消去するというのは、それほど簡単で はありません。

「データを消去する」という場合、一般には次のような操作を行います。

- 「削除 | 操作を行う
- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータ を消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット) する
- 再インストールをして、工場出荷状態に戻す

しかし、これらの操作を行っても、ハードディスク内に記録されたファイルの管理情報が変更されてデータを呼び出す処理ができなくなるだけで、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがいまして、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人によって、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(ともに有償)を利用するか、ハードディスク内のデータを金槌や強い磁気によって物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

ハードディスク内にお客さまがインストールした市販のソフトウェアを削除せずに本機を譲渡すると、そのソフトウェアのライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、ご注意ください。

## エラーコードが表示されたら

電源を入れたとき、次のエラーコードやメッセージが表示された場合は、対処の説明に従ってください。

それでも解決できない場合、またはこれら以外のエラーコードやメッセージが表示された場合は、ご相談窓口にご相談ください。

エラーコード/メッセージ	対 処
システム CMOS 値が正しくありません。 システム CMOS のチェックサムが正しくありません。	セットアップユーティリティの設定内容を保持しているメモリーの内容が正しくありません。これは、プログラムなどの意図しない動作により、内容が変更された場合に起こるエラーです。 ● セットアップユーティリティで、デフォルト設定にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。 ● それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談くだ
日付と時刻の設定が正しくありません。01/01/2008に設定しました。	さい。  日付と時刻の設定が正しくありません。  ●セットアップユーティリティの「メイン」メニューで、日付と時刻を正しく設定してください。  ●それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。
エラー ハードディスク保護により、アク セスが禁止されています。 セットアップユーティリティを起動 し、正しく設定し直してください。	ハードディスクへのアクセスが禁止されています。 ● セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューで、[ハードディスク保護]を[無効]に設定してください。
<f2>キーを押すとセットアッ プを起動します。</f2>	●エラー内容をメモした後、[F2]または[Del]を押してセットアップ ユーティリティを起動してください。設定を確認し、必要に応じて 適切な値に設定し直してください。
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key	起動しようとしたフロッピーディスクやハードディスクに OS が正しくインストールされていません。 ● フロッピーディスクドライブに起動できないフロッピーディスクがセットされている場合は、取り出してください。
Disk error Press any key to restart	<ul> <li>●ハードディスクから起動できない場合は、セットアップユーティリティの「情報」メニューでハードディスクが正しく認識されているか確認してください。</li> <li>・認識されている場合(「xxx GB」と表示)は、再インストールを行ってください。</li> <li>・認識されていない場合(「なし」と表示)は、ご相談窓口にご相談ください。</li> <li>● USB ポートに機器を接続している場合は、取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB]を[無効]に設定してください。</li> </ul>
増設RAMモジュールエラーです。	●RAMモジュールが正しく取り付けられていません。電源を切り、 RAMモジュールが推奨品であることを確認し、正しく取り付け直 してください。
標準RAMのエラーです。	●ご相談窓口にご相談ください。
ファンエラーです。	●ファンが正しく動作していません。修理窓口へ連絡してください。

セットアップユーティリティの起動方法: →51ページ

## アプリケーションソフトの問い合わせ先

本機に付属のアプリケーションソフトが正しく動作しない場合、まず、②『操作マニュアル』「『 (アブリケーションソフト)」や各アプリケーションソフトのヘルプを十分にご確認ください。インターネットに接続できる場合は、各アプリケーションソフトのメーカーのホームページにある、よくある質問などのサポート情報もご覧ください。ここにも問題解決方法やヒントが記載されていない場合は、お使いのパソコンの状況をご確認のうえ、下記へお問い合わせください。

(2009年1月1日現在)

- ●i-フィルター 5.0 (30 日お試し版) (→93ページ)
- ●マカフィー・インターネットセキュリティベーシックエディション(デスクトップに**M**が表示されている機種をお使いの場合のみセットアップすることができます) マカフィー・インフォメーションセンター

対応内容	マカフィー製品購入前のマカフィー製品に関するお問い合わせ		
	マカフィー・サポート		
ページ	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/		
	E-mailによるお問い合わせフォーム http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/info_redirect.asp		
電話	ナビダイヤル 🚄。: 0570-010-220 / IP電話、光電話の場合: 03-5428-1899		
受付時間	9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)		

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

対応内容	登録方法に関するご相談やお客さま登録情報の変更など		
	マカフィー・サポート		
ページ	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/		
	E-mailによるお問い合わせフォーム http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs_redirect.asp		
電話	ナビダイヤル 🚄。: 0570-030-088 / IP電話、光電話の場合: 03-5428-1792		
受付時間	9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)		

マカフィー・テクニカルサポートセンター

対応内容	ソフトウェアの操作方法や不具合などの技術的なお問い合わせ		
サポート	マカフィー・サポート		
ページ	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/		
	マカフィー・チャットサポート		
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp		
	E-mail によるお問い合わせフォーム		
	http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportform_redirect.asp		
電話	ナビダイヤル 🚄。: 0570-060-033 / IP電話、光電話の場合: 03-5428-2279		
受付時間	9:00 ~ 21:00 (年中無休)		

(FAXによるお問い合わせは受け付けておりません)

●緑のgooスティック goo事務局

受付時間	月~金曜日 10:00 ~ 20:00 (年末年始、祝祭日を除く)		
電話	045-848-4190(FAXによるお問い合わせは受け付けておりません)		
E-mail	info@goo.ne.jp	Web http://stick.goo.ne.jp/	

● Roxio Creator LJB/MvDVD Roxio サポートセンター

受付時間	月~金曜日 10:00 ~ 18:00 (祝祭日、特定休業日を除く)
電話	ナビダイヤル (Roxio サポートセンターに電話でお問い合わせをされた場合、電話回線や端末の種類によって (April 1975年 197
	「一つ 「大きな」(

● WinDVD コーレル株式会社 インタービデオ テクニカルサポート

受付時間	月~金曜日、10:00~12:00、13:30~17:30(祝祭日、夏季・年末年始特定休業日を除く)			
電話	045-226-3899	FAX	045-226-3895	
E-mail	メールでのお問い合わせはWebフォームをご利用ください。詳細は右記のWebページをご覧ください。	Web	http://www.corel.jp/support	

## フィルタリングについて

## 青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について

インターネットを利用すると世界中の情報にアクセスすることができますが、中には違法な情報や 有害な情報も存在します。次のような情報は、青少年の健全な発育を妨げるだけでなく、青少年に よる犯罪や財産権侵害、人権侵害などの問題を助長していると見られています。

- アダルトサイト(ポルノ画像や風俗情報)
- 出会い系サイト
- 暴力残虐画像を集めたサイト
- 他人の悪口やひぼう中傷を載せたサイト
- 犯罪を助長するようなサイト
- 毒物や麻薬情報を載せたサイト

情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるため、上述のようなサイトも公開をやめさせることはできません。また、日本では非合法でも、そのWebサイトを発信している国では合法なものもあります。

有害なインターネット上の情報の受信を自動的に制限する技術が、「フィルタリング」です。これは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、有害な情報の受信を制限できる有効な手段です。特に青少年がインターネットを利用する家庭では、パソコンにフィルタリング機能を持つソフトウェアをインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスの利用をお勧めします。

本機には、「フィルタリング」機能をサポートするソフトウェアとして「i-フィルター 5.0」30日お試し版が用意されています。デスクトップの。(有害サイトから守るiフィルターのセットアップ)をダブルクリックして「i-フィルター 5.0」30日お試し版をインストールすることができます。(デスクトップに、が表示されていない機種をお使いの場合は、インストールすることができません。)

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業者によって、「有害サイトブロック」「Webフィルタ」「インターネット利用管理」などと表現される場合もあり、機能や利用条件が異なります。ソフトウェア提供会社あるいは、お客さまが契約されているインターネット事業者に、事前に確認されることをお勧めします。

フィルタリングに関する情報は、社団法人 電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」からも入手できます。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/report/pcsupport/index.html

(2009年1月1日現在)

#### ● [i-フィルター 5.0 | 30日お試し版のお問い合わせ先

窓口	デジタルアーツ株式会社 サポートセンター
FAQ	http://www.daj.jp/faq/
	http://www.daj.jp/ask/
E-mail	p-support@daj.co.jp
電話	月〜金: 03-3580-5678 (受付時間 10:00 〜 18:00 (祝祭日を除く)) 土日祝祭日: 0570-00-1334 (受付時間 10:00 〜 20:00) (指定休業日を除く)
URL	http://www.daj.jp/

## 仕様 日本国内専用

本製品(付属品を含む)は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。

Windows® XPにダウングレードした場合の仕様 (Windows Vista との違い) については、付属の『Windows® XPダウングレードについて』をご覧ください。

#### ●本体仕様

品番		CF-F8FWMQJR CF-F8FWMAJP			
CPU/ 2次キャッシュメ	モリー		ル® Core™2 Duo プロセッサー SP9300、オンダイL2 キャッシュ *¹、動作周波数2.26 GHz、フロントサイド・バス1066 MHz		
チップセット		モバイルインテル® GS45 Expressチッ	ップセット		
メインメモリー		標準2 GB*1 DDR2 SDRAM (拡張メモリースロットに1 GBのメモリーを増設済み、標準装着済みの1 GB のメモリーを取り外して2 GBのメモリーを取り付けた場合は最大3 GB*1)	標準 1 GB*1 DDR2 SDRAM (最大3 GB*1)		
空きスロット数		0	1		
ビデオメモリー		最大 797 MB*1/標準装着済みの1 GB のメモリーを取り外して2 GBのメモリー を取り付けた場合は最大 1309 MB*1 (メインメモリーと共用)*2	最大285 MB*1/1 GBのメモリーを増設 した場合は最大797 MB*1/2 GBのメモ リーを増設した場合は最大1309 MB*1 (メインメモリーと共用)*2		
ハードディスクドラ	イブ *3	250 GB (Serial ATA) 上記容量のうち約8 GBを修復用領域(し 用(ユーザー使用不可)	リカバリー用データ領域を含む)として使		
CD/DVD ドライフ	Ť	スーパーマルチドライブ内蔵			
		バッファーアンダーランエラー防止機能	(SmoothLink) 搭載		
	DVD-RAM* <sup>7</sup> :最大5倍速(4.7GB* <sup>3</sup> )、DVD-R* <sup>8</sup> :最大8倍速、DV 最大8倍速、DVD-R DL:最大8倍速、DVD-ROM* <sup>9</sup> :最大8倍速、+R 倍速、+R DL:最大8倍速、+RW:最大8倍速、CD-ROM* <sup>9</sup> :最大24 CD-R* <sup>9</sup> :最大24倍速、CD-RW:最大24倍速				
速度*4*5 き込み え:1 記録*6 倍速/ High 速/8		DVD-RAM* <sup>7</sup> 書き換え:2倍速/3倍速/ き込み:2倍速/3.3~4倍速/3.3~6 え:1倍速/2倍速/2~4倍速/2~66 倍速/3.3~6倍速/3.3~8倍速、+RV High Speed +RW書き換え:3.3倍速/ 速/8~12倍速/8~16倍速/10.8~ High-Speed CD-RW書き換え:4倍速/	信徳 /3.3 ~ 8 倍速、DVD-RW書き換音速、+R書き込み:2.4 倍速 /3.3 ~ 4W書き換え:2.4 倍速 /2.4 ~ 4 倍速、/3.3 ~ 6 倍速、CD-R書き込み:8 倍・24 倍速、CD-RW書き換え:4 倍速、		
対応ディスク、 および対応 フォーマット* <sup>5</sup>	再生	DVD-ROM (1層、2層)、DVD-Video、DVD-R*8 (1.4GB、2.8GB、4.7GB) *3、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) *3、DVD-R DL (8.5 GB) *3、DVD-RAM*7 (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) *3、+R (4.7GB) *3、+R DL (8.5GB) *3、+RW (4.7GB) *3、CD-Audio、CD-ROM (XA対応)、CD-R、Photo CD (マルチセッション対応)、Video CD、CD EXTRA、CD-RW、CD-TEXT			
	記録	DVD-RAM* <sup>7</sup> (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)* <sup>3</sup> 、DVD-R(1.4GB、2.8 GB、4.7GB for General)* <sup>3</sup> 、DVD-RW(Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)* <sup>3</sup> 、+R(4.7GB)* <sup>3</sup> 、+RW(4.7GB)* <sup>3</sup> 、CD-R、CD-RW			
表示方式	14.1型TFTカラー液晶WXGA+(1440×900ドット)		0×900ドット)		
内部LCD表示		1440×900ドット:約1677万色*10			
外部ディスプレ <i>~</i> 表示* <sup>*11</sup>	ſ		ルト、1280×768ドット、1280× 1440×900ドット、1680×1050 0×1080ドット、1920×1200ドッ		
本体+外部ディスプレ イ同時表示* <sup>11</sup> 800×600ドット、1024×768ドット、1280×768ドット、1440 900ドット:約1677万色* <sup>10</sup>			ノト、1280×768 ドット、1440×		

品番	CF-F8FWMQJR	CF-F8FWMAJP	
無線LAN	インテル® WiFi Link 5100 IEEE802. IEEE802.11n ドラフト2.0準拠* <sup>12</sup> (→		
LAN*13	1000BASE-T/100BASE-TX/10BA	SE-T	
モデム*14	データ:56 kbps(V.90) FAX:14.	4 kbps/ボイス非対応	
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテ レオスピーカー	- ル <sup>®</sup> High Definition Audio 準拠、ステ	
セキュリティチップ	TPM(TCG V1.2準拠) *15		
カードスロット	PCカードスロット(TYPE II) × 1 スロ 400 mA、5 V:400 mA) SDメモリーカードスロット* <sup>16</sup> × 1 スロ 権保護技術対応)		
拡張メモリースロット* <sup>17</sup>	DDR2 200ピンSO-DIMM×1スロッ SDRAM)	ト(1.8 V/PC2-5300/DDR2	
	1 GBメモリー増設済み	空きスロットあり	
インターフェース	USBポート×3(USB2.0×3) *18、3 コネクター(RJ-45) *13、外部ディスで Dsub 15ピン)、ミニポートリプリケー イク入力端子(ステレオミニジャックM3 ディオ出力端子(ステレオミニジャックM	プレイコネクター (アナログRGB ミニターコネクター (専用78ピン)* <sup>19</sup> 、マ3(プラグインパワー対応))* <sup>20</sup> 、オー	
キーボード/ ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (86キー)、キーピッチ:19 mm (一部キーを除く) / ホイールパッド		
電源	ACアダプターまたはバッテリーパック		
ACアダプター* <sup>21</sup>	入力: AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、出力: DC 16 V、5.0 A、電源コードは 100 V専用		
バッテリーパック	10.8 V(Li-ion)、公称容量 5.8 Ah/定	格容量 5.4 Ah	
バッテリー駆動時間*22	約9時間(バッテリーのエコノミーモート	ド(ECO)無効時)	
バッテリー充電時間*23	約5時間(電源オフ時)/約6.5時間(電	源オン時)	
消費電力 / エネルギー消費効率** <sup>24</sup>	最大約80 W*25/2007年度基準 I区分(社)電子情報技術産業協会情報処理機会に では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、		
外形寸法	幅326 mm×奥行き251 mm×高さ2 起部除く	5.5 mm / 48.5 mm (前部/後部) 突	
質量*26	約1.63 kg	約1.62 kg	
使用環境条件	温度:5 ℃~ 35 ℃ 湿度:30 % RH ~ 80 % RH (結露なきこと)		
OS*27	Windows Vista® Business with Service Pack 1 正規版 (Windows® XPダウングレード権含む)		
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (Service Pack 1)	導入済み		

### ●導入済みソフトウェア\*27

○: セットアップ済み/セットアップ不要 ■: セットアップが必要

	こんなときに使う	アプリケーション名	お買い上げ時 の状態
インターネット/	ホームページを見る	Microsoft® Internet Explorer 7.0	0
ネットワーク	インターネットで検索する	緑のgoo スティック	0
	ネットワークを簡単に切り替える	ネットセレクター 2	0
	無線の電源/IEEE802.11a設定を 切り替える	無線切り替えユーティリティ	0
セキュリティ	セキュリティを設定する	セキュリティ設定ユーティリティ	0
	ウイルス対策をする	マカフィー・インターネットセキュリ ティベーシックエディション	<b>*</b> 28
	有害サイトへのアクセスを防止する	i-フィルター 5.0 (30日お試し版)	<b>*</b> 29
	内蔵セキュリティチップ(TPM)を 使って暗号化する	Infineon TPM Professional Package V3.5	<b>*</b> 30
PDFファイル	PDFファイルを見る	Adobe Reader	0
バッテリー	バッテリー残量表示を補正する	バッテリー残量表示補正ユーティリティ	0
ホイールパッド	ホイールパッドをより使いやすくする	ホイールパッドユーティリティ	0
キーボード	テンキーモードを知らせる	NumLock お知らせ	0
	Fnキーをより使いやすくする	Hotkey 設定	0
	FII十一をより使いドダくする 	Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ	*31
電源プラン/ 省電力	電源プランの切り替えや省電力の設 定をする	Panasonic電源プラン拡張ユーティ リティ	0
CD/DVDの作成	CD/DVDに書き込む	Roxio Creator LJB	0
音楽/動画	DVDビデオを作る	MyDVD	0
	音楽や動画を再生する(市販のDVD ビデオ除く)	Microsoft® Windows® Media Player 1 1	0
	DVDビデオを見る	WinDVD™8(OEM版) CPRM対応*32	0
	動画を編集する	Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0	0
周辺機器	USBキーボード接続時にテンキー モードに切り替える	USBキーボードヘルパー	<b>*</b> 33
	USBマウス接続時にホイールパッド を無効にする	USBマウスヘルパー	*34
	外部ディスプレイ接続時、拡張デスク トップモードをより使いやすくする	ディスプレイヘルパー	<b>*</b> 35
	無線で液晶プロジェクターに画面を映す	Wireless Manager mobile edition 5.5	<b>*</b> 36
画面	虫めがねのように画面の一部を拡大 表示する	ズームビューアー	0
パソコンの設定 変更/状態確認	CD/DVD ドライブ文字を変更する	オプティカルディスクドライブ文字変 更ユーティリティ	0
	ホームページの更新情報 / バッテ リーやハードディスクに関する情報 などを表示する	PC情報ポップアップ	0
	パソコンの使用状態を確認する	PC情報ビューアー	0
	パソコンの各種設定をする	Aptio セットアップユーティリティ	0
	ハードウェアを診断する	PC-Diagnosticユーティリティ*37	0
廃棄や譲渡時	ハードディスクのデータを消去する	ハードディスクデータ消去ユーティリティ* <sup>38</sup>	0

- DirectX 10
  Microsoft<sup>®</sup> .NET Framework 3.0

- ※1 1 MB = 1.048.576 バイト。1 GB = 1.073.741.824バイト。
- ※2 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。
- ※3 1 GB =1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。
- ※4 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。
- ※5 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RWは、書き込み 状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環 境によっては、再生できない場合があります。 DVD-R DL/+R DL(2層ディスク) およびUltra-Speed CD-RWの書き込みには対応していません。 2.6 GBのDVD-RAMには対応していません。
- ※6 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
- ※7 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク(Type2、Type4)のみ使用できます。
- ※8 DVD-Rは、4.7 GB(for General) の再生に対応。DVD-R(for Authoring) の再生については、ディ スクアットワンス記録したものに対応しています。
- ※9 偏重心のディスク(重心が中央にないディスク)を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
- ※10 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。
- ※11 パソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。外部ディスプレイによっては、正しく表示できない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。
- ※12 本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11nドラフト2.0準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。
  また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは

また、本機および無線LANアクセスホイントの暗号化設定をAESに設定する必要かあります。詳しくに 無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

- ※13 コネクターの形状によっては使用できないものがあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。
- ※14 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbps が最大速度です。
- ※15 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをセットアップする必要があります (→ 🖸 『操作マニュアル』「🚭 (セキュリティ)」の「データを暗号化する」)。
- ※16 High Speed Modeに対応。High SpeedメモリーカードによるWindows Ready Boost機能に対応しています。

容量32GBまでの当社製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。

- ※17 172ピンや214ピンのマイクロDIMMは使用できません。
- ※18 USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※19 ミニポートリプリケーター CF-VEBU05BU(別売り)は使用できません。
- ※20 コンデンサー型ステレオマイクロホンをお使いください。
- ※21 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。(→13ページ)
- ※22「JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。
- ※23 バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- ※24 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※25 パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.7 Wの電力を消費します。スリープ状態/休止状態でのバッテリー残量保持期間は、「電源を入れる/切る」をご覧ください(→31ページ)。 ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、
  - ACアダプター単体で最大0.15 Wの電力を消費します。
- ※26 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- ※27 お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリー機能または本機に付属のプロダクトリカバリー DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。 OSのWindows® XPダウングレードについては、付属の『Windows® XPダウングレードについて』をご覧ください。

## 仕様

- ※28 デスクトップの「マカフィーウイルススキャンのセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください。ウイルススキャン機能のみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。
  - ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT(ウイルス定義ファイル)のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。90日の試用期間終了後、引き続きご利用になる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。
- ※29 デスクトップの「有害サイトから守るiフィルターのセットアップ」をダブルクリックしてセットアップしてください。
- ※30 お使いになるにはセットアップが必要です (→ ��『操作マニュアル』「← (セキュリティ)」の「データを暗号化する |)。
- ※31「C:\u00e4util\u00e4setfnctrl]フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックしてセットアップしてください。
- ※32 CPRMで録画されたメディア(DVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RW)を再生する場合は、WinDVDにCPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを組み込んでください(→ 口『操作マニュアル』「⑥ (CD/DVDドライブ)」の「DVD-Videoを見る」)。DVD-Audioの再生には対応していません。
- ※33「C:\util\ukbhelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックしてセットアップしてください。
- ※34「C:\util\umouhelp] フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックして セットアップしてください。
- ※35「C:¥util¥disphelp」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックして セットアップしてください。
- ※36 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト(当社製液晶プロジェクター TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB50NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LW80NTとワイヤレス接続するときに使います)。
  デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ | アイコンをダブルクリックして
  - テスクトップの | Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをタブルグリックして セットアップしてください。
  - 詳しくは��『操作マニュアル』「��」(周辺機器)」の「プロジェクターを使う」をご覧ください。
- ※37 起動方法は「ハードウェアを診断する」(→77ページ)をご覧ください。この機能には(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。
- ※38 修復用領域(WinRE)上で実行するユーティリティ(実行できない場合は、プロダクトリカバリーDVD-ROMから実行してください)。

#### ●無線LAN

	IEEE802.11a:	54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps
	IEEE802.11b :	11/5.5/2/1 Mbps
	IEEE802.11g :   IEEE802.11n	54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps
	ILLEOUZ.	
	/ / /	6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65 Mbps
  データ転送速度	20MHz、Short GI有効時:	7.2/14.4/21.7/28.9/43.3/57.8/65/72.2 Mbps
プログログ		13.5/27/40.5/54/81/108/121.5/135 Mbps
		15/30/45/60/90/120/135/150 Mbps
	受信   20MHz時:	13/26/39/52/78/104/117/130 Mbps
		14.4/28.9/43.3/57.8/86.7/115.6/130/
	20.00.12. 0.10.10.11.37.55.4	144.4 Mbps
		27/54/81/108/162/216/243/270 Mbps
	40MHz、Short GI有効時:	30/60/90/120/180/240/270/300 Mbps
SW 112 12 12	ARIB STD-T66/ARIB STD-T	
準拠規格	IEEE802.11a(W52/W53/W  IEEE802.11nドラフト2.0* <sup>40</sup>	V56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g、
<i>I</i> —>44-4-45		(無線LAN 標準プロトコル)
伝送方式	OFDM 方式、DS SS方式	
有効距離 <sup>※41</sup>	IEEE802.11a: 見通し約30 r	
	_	0:見通し約50 m(アクセスポイントとの通信時)
	インフラストラクチャ通信モー    IEEE802.11a/nドラフト2.0	' I
		52/56/60/64チャンネル(W53)
		100/104/108/112/116/120/124/
使用無線チャンネル		128/132/136/140チャンネル(W56)
	IEEE802.11b/g/nドラフト	2.0:1~13チャンネル
	ad hoc通信モード:	1 11 7
	IEEE802.11b/g:	
RF周波数帯域	2.4 GHz帯域 (2.4 GHz ~ 2.4	
3.0.524.1	5 GHZ帝或 ( 5. I 5 GHZ ~ 5.3	5 GHz、5.47 GHz ~ 5.725 GHz)** <sup>42</sup>

※39 無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
JB2 W52 W53 W56

表示の数値は、本機と同等の構成を持った機器と通信を行ったときの理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

- ※40 IEEE802.11n ドラフト2.0 準拠の表記は、他のIEEE802.11n ドラフト対応製品との接続性を保証するものではありません。
- ※41 有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります。
- ※42 IEEE802.11a(5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN/W52、W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめ IEEE802.11aを無効に設定しておいてください。
- ●本機のモデムは次の国または地域の規格に準拠しています。
  - アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、チリ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン市国、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ペルー、ベルギー、ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ共和国、モナコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

(2009年1月1日現在)

## 電源プラン一覧

電源プランの名前	<b>省電力効果の</b> レベル (●の数が多いほ ど省電力の効果が あります)	特徴	利用シーン
パナソニックの電源管理(省電力)		ACアダプター接続時もバッテリーで使用時も、工場出荷時に用意されている電源プランの中で最も消費電力を節約します。	パソコンの処理速度を抑えて も、消費電力を節約したいと きに適しています。
パナソニックの電源 管理(放熱優先)		バッテリーで本機を使用しているときは、バッテリーの駆動時間が長くなります。パソコンの処理速度を抑えて、冷却ファンを高速に回転させることで本体の発熱を抑えます。	使用中に本体が熱いと感じた とき(発熱を下げたいとき) に適しています。
パナソニックの電源 管理(モバイル)	• • •	バッテリーで本機を使用しているときは消費電力を節約します。ACアダプターを接続すると、パソコンの処理速度を優先します。	出張や外出などで、パソコン を持ち歩くことが多いときに 適しています。
省電力		パフォーマンスを抑えて消費電力を 節約します。 バッテリーの駆動時間を長くするこ とができます。	アプリケーションソフトや周 辺機器をあまり使わないとき には適しています。
パナソニックの電源管理(標準)	• •	必要に応じて消費電力を増やしたり 節約したりします。工場出荷時は、 この電源プランに設定されています。	通常の使用時に適しています。
バランス		必要に応じて消費電力を増やしたり 節約したりします。 [パナソニックの電源管理(標準)] とは、[ワイヤレスアダプタの設定] などが異なります。	通常の使用時に適しています。
パナソニックの電源 管理(プレゼンテー ション)		操作をしない状態が続いてもハードディスクやディスプレイの電源が切れず、スクリーンセーバーも起動しない設定です。また、冷却ファンの回転を低速に設定し、冷却ファンの音を小さくしています。	会議などでプレゼンテーションを行うときに適しています。
高パフォーマンス	省電力の効果なし	パソコンの処理速度を優先します。 消費電力は多くなります。	アプリケーションソフトや周 辺機器を頻繁に使うときに適 しています。


工場出荷時の設定でお使いになった場合の省電力レベルや特徴を説明しています。 省電力効果のレベルは動作環境などにより変動します。

#### 電源プランを切り替える

- 画面右下の通知領域のはをクリックする。
- **②** 表示されたメニューから、設定したい電源プランをクリックする。

現在設定されている電源プランにチェックマークが付いています。

メニューに表示される電源プランは最大18個です。



3 電源プランの変更内容を確認し、 [OK]をクリックする。



4 電源プラン戻し忘れ防止機能の設定画面が表示された場合は、一定時間後に前回(切り替え前)の電源プランに戻すかどうかを選択し、[OK]をクリックする。

### Panasonic電源プラン拡張の詳細設定

電源プランを構成する省電力機能には、Windowsにあらかじめ用意されている機能と、パナソニックが独自に追加した機能(Panasonic電源プラン拡張)の2種類があります。次の手順で、Panasonic電源プラン拡張の機能を変更することができます。状況に応じて変更してください。

## ₩ × E

- この方法で設定した内容は、電源プランに関連づけられます。電源プランを切り替えると、設定した内容に切り替わります。
- 🔁 [拡張設定編集]をクリックする。
- 電源プランの名前をクリックし、 設定したい電源プランをクリック する。

現在の電源プランには[アクティブ]と表示されています。



4 設定する項目(拡張設定)をダブルクリックし、設定を変更する。



[電源プランが変更されたとき、拡張設定の変更を通知する]をクリックしてチェックマークを外すと、電源プランが切り替わったときに切り替わったことをお知らせする画面は表示されません。

**5** 設定が終わったら [OK] または [適用] をクリックする。

[設定を既定に戻す]をクリックすると、 選択されている電源プランのすべての項 目が丁場出荷時の設定に戻ります。

# ソフトウェア使用許諾書

第1条	権利	お客さまは、本ソフトウェア(パソコン本体に内蔵のハードディスク、付属のマニュアルやCD-ROM/DVD-ROMなどに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、特許権、著作権またはその他一切の権利は弊社が所有するものであり、お客さまに移転するものではありません。
第2条	第三者の使用	お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第三 者に譲渡あるいは使用させることはできません。
第3条	コピーの制限	本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ) を目的とした 1 回に限定されます。
第4条	使用パソコン	本ソフトウェアは、本パソコン1台での使用とし、他のパソコンで使用することはできません。
第5条	解析、変更 または改造	本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客さまの解析、 変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客さまに対する損害が生じたとして も弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。
第6条	アフターサービス	お客さまが使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または 文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た内容 の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。
第7条	免 責	本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条に限ります。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客さまの損害および第三者からのお客さまに対する請求については、弊社および販売店などに故意または重過失がない限り、弊社および販売店などはその責任を負いません。
第8条	合意管轄	本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要が生じた場合、お客さまおよび弊社は弊社 の本社所在地を管轄する裁判所に対してのみ訴えを提起することができるものとします。
第9条	準拠法	本ソフトウェアの使用はあらゆる面において日本国の法律に支配され、かつそれに従っ て解釈されるものとします。
第10条	輸出管理	お客さまが本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、国内外の輸出管理に関連す る法規を順守してください。

修理依頼表 (この用紙をコピーしてご依頼内容をご記入のうえ、保証書とともに、修理される パソコンに添付していただきますようお願いいたします。)

日ごろはパナソニック製品をご愛顧いただき、まことにありがとうございます。 修理のためにお客さまの商品をお預かりさせていただくにあたり、次の内容についてご承諾のうえ、 必要事項のご記入をお願いいたします。

#### 「パソコンの修理をご要望されるお客さまへのお願い」

1. データをバックアップのうえ消去してください ※障害により操作できない場合は、そのままお預かりします。

お客さまよりお預かりいたしますパソコンの取り扱いには細心の注意をしておりますが、ハードディスク内にデータ が残っていた場合、運送途中、もしくは弊社での修理のためにハードディスク内のデータが消えることがあります。 また、状況によっては、パソコン運送中におけるハードディスク内のデータ紛失・漏えいなどが生じることも考えら れます。このような場合、弊社は一切の責任を負うことはできませんので、あらかじめご了承いただきますようお願 いいたします。

したがいまして、常日ごろから定期的にハードディスク内のデータのバックアップをお取りいただきますとともに、 修理に出される前には万一に備え、お客さまご自身にて必要なデータのバックアップをお取りいただいたうえで消去 することをお願いいたします。

内蔵セキュリティチップ(TPM)をお使いの場合は、🎔 『内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き』をご 覧ください。

#### 2. ハードディスクの初期化についてご確認ください

お預かりいたしますパソコンの故障状況によりましては、修理のためハードディスクを初期化することが必要になる 場合があります。この初期化について、次のとおり、お客さまのご同意の確認をさせていただきますので、ご記入い ただきますようご協力をお願いいたします。

なお、初期化により、ハードディスク内に記録されているお客さまのすべてのデータおよびソフトウェアが消去され ますことをご了承ください。

#### 3. パスワードを解除しておいてください

症状を確認することができるように、起動時のパスワードとハードディスク保護を無効にしておいてください。

						ご依頼日	∃:20	年	月	日
フリガナ お名前			電話番号	를 (	)	_				
の右則			FAX番	号 (	)	_				
ご住所	₹									
商品品番		(製造番号:	)	お買い	求め年月日	1	年	月	日	
お買い求	めの販売店名		電話番号	를 (	)	_				
□起動した ●具体的な	ない □画面が 故障内容をご記 <i>】</i>	N:以下に <b>√</b> を入れてください が表示されない □エラー画面が (ください (できるだけ詳しくご記入ください)		5 □ <del>1</del>	その他					
②その症:	状はどんな操作を	をしたときに起こりますか								

③症状の発生頻度を教えてください:以下に√を入れてください

□日に数回 □週に数回 □不定期に □過去に発生した 田常時

- ●ハードディスク内のデータのバックアップおよびそのデータの消去はお済みですか:以下に✔を入れてください
- □実施した □実施していない(上記のお願い事項1.をご確認ください)
  - □同意する □同意しない(修理することができず、そのままご返却させていただく場合があります)
- ●有償修理のお客さまへ(無料修理のお客さまは記入不要です)

●ハードディスクの初期化について:以下に√を入れてください


修理限度額:以下に√を入れてください

□なし □3万円(税込み)以下 □5万円(税込み)以下 □8万円(税込み)以下 □ 万円(税込み)以下

#### ハードディスク内のデータについて

【パソコンの障害やお客さまにてハードディスク内のデータ消去ができない場合に適応】

パソコンの修理を行う際、症状確認・解析などでハードディスク内のデータファイルを必要最低限の範囲で開くことや、 ハードディスクを交換することがございます。これらハードディスク内のデータはお客さまの秘密情報として適切な管理 を行い、第三者に開示、漏えい、公表することはございません。



- ① 素引・用語集 をクリック

②お探しの用語の頭文字をクリック

- ③一覧から見たい用語やタイトルをクリック

A ad hoc通信モード … ADSL … ALS … ANY接続拒否機能 ATコマンド … B	西西西西西
BIOS	办
Caps Lock ランプ 27, CATV 27, CATV 27, CD-DA CD EXTRA CD-R CD-ROM CD-RW CD-TEXT CD/DVD ドライブ 45, 状態表示ランプ 21,	NAPPEREPERE
DDR2 SDRAM	西西西西西西西西西
EFS	南南
FLASHカード Fnキー FREESPOT	母母母
Gigabit LAN ·····	办
Hotkey設定······	宀

IEEE802.11a	的有有有的。
LAN	Œ,
MACアドレス	क्रिक्सिक्सिक
N NTFS····································	西西西
Outlook Express	疏
PC カード	<b>新年的</b> //
	66
RAMモジュール・・・・・・・・・・・48, Roxio Creator LJB・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	西西西
ScrLkランプ	は は は は は は は は は は は は は は

Т	
TKIP	负
USB	西岛
USB省電力設定変更ユーティリティ USBマウスヘルパー	母母母
Video CD	亞
Webページ WEP Windows ファイアウォール Windows フォトギャラリー Windows Aero Windows Defender Windows ReadyBoost Windows Update WinDVD WinDVD パワーモード設定ユーティリティ・・・ Wireless Manager mobile edition WPA	电电话电话语语电话电话
記号 +R ····································	母母母
アイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	中国中国中国中国
インターネット····································	宀
ウイルス	办
エコノミーモード(ECO) 27 エコノミーモード(ECO) ランプ 27 エマージェンシーホール 47 エラーコード 47	41 , 型 , 更 91
お気に入り	中国国
文字変更ユーティリティ 音声出力	更 第4 24

<b>カ</b> 解像度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	母母母母
拡張デスクトップ····································	南
キーボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	, <b>क</b>
駆動時間······ 40, 95 クリック······· ケ	, <b>\$\bar{\Psi}</b>
ケーブルテレビ	亞
コーデック	型 65 型
サ	, 型
<b>シ</b> システム回復オプション····································	80
システム回復オプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	034母母母
スーパーバイザーパスワード 58,60 スーパーマルチ ズームビューアー… 数字 スクリーンセーバー スクロール・ スパイウェア・ スリープ状態 42	西西西西西西西
セーフモード	中国国国
操作マニュアル	23 (型 02
タイトルバー タスクバータップ タップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	한한한한한
<b>・ ナー</b> チャンネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	办

<u>通知領域</u>	办
テー	
	88 型
ディザゴング	<b>南</b>
	Œρ
ディスク	型 29
明るさ調整	34
切り替え ボー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	面
デバイス	南西
テンキーモード	ᅈ
電源状態表示ランプ·······················27 電源プラン····································	', W
電源ノフン IUU 電子メール	), 型 型
電話回線	Ď.
<b>-</b>	
同時表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	办
ドライバー	西西西
	4 <u>7</u>
カボヤナュリニィチップ(TDM)	Mh.
	臣
	_
日本語入力	邸
ネ	-
	西西
ネットワークキー	$\sim$
	(F)
ネットセレクター 2····································	亞
/\	五百五百五百五百五百五五百五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
/\	<b>克克</b>
バーチャルスクロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(中) (中) (中) (中)
バーチャルスクロール	母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母
バーチャルスクロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	型 <b>电电7电0日电电电电电</b> 1,24日
バーチャルスクロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	部 电电子电路电路电路电路电路电路 电电路 电
バーチャルスクロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	部 电电子电路电路电路电路电路电路 电电路 电
バーチャルスクロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	型 <b>电电7电0日电电电电电</b> 1,24日

フロッピーディスク······ プロトコル······· プロバイダー·····	母母母母母母母
ペイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	宀
ホールパッド・・・・・・・・・・・・32, ホットスポット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	西西西
マウス······	办
ベーシックエディション 92, マルウェア	南南
右クリック	西西西
無線LAN ····································	宀
メール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	母母母
モジュラーケーブル···································	南南
ユーザーアカウント	南南
リージョンコード リジューム リフレッシュレート	母母母
ルーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	宀
レガシー USB ···································	56 <b>啦</b>
ログオフ····· ログオン····	南南
ワイヤレス LAN	宀

- Microsoftとそのロゴ、Windows、Windows Vista、Windowsロゴ、Outlookは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける登録商標です。
- Intel、Intel Core、インテルは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。
- SDHCロゴは商標です。



- ◆ Adobe、Adobe □ゴ、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の 商標です。
- McAfee、VirusScan およびマカフィーは米国法人 McAfee、Inc. またはその関係会社の登録商標です。
- Corel、Corel □ゴ、Ulead、Ulead □ゴ、 InterVideo、InterVideo □ゴ、WinDVDは Corel Corporation、またはその子会社の商標または登録商 標です。
- SONICとRoxioは米国Sonic Solutionsの登録商標です。Roxio、SonicおよびMyDVDは米国Sonic Solutionsの商標または登録商標です(その他の国の商標または登録商標である場合があります)。
- ●「i-フィルター」はデジタルアーツ株式会社の登録商標です。
- SmoothLinkは、パナソニック株式会社の商標です。
- ホイールパッドは、パナソニック株式会社の登録商標です。

その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

#### 重要なお知らせ

- お客さまの使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命にかかわる機器/装置/システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器/装置/システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- お客さままたは第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障/修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化/消失するおそれがあります。大切なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから守るために、「使用上のお願い」(→16~21ページ)の内容に注意してください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを 禁止します。
- 落丁、乱丁はお取り換えします。
- 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- ◆ 本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めた パーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じる場合があります。(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)

日本国内で無線LANをお使いになる場合のお願い この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・ 科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内 無線局および特定小電力無線局が運用されていないこ とを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線 局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお 困りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合 わせください。



この機器が、2.4 GHz周波数帯(2400 から2483.5 MHz)を使用する直接拡散(DS)方式/直交周波数分割多重変調(OF)の無線装置で、干渉距離が約40 mであることを意味します。

5 GHz帯の無線LANをお使いになる場合のお願い 5 GHz帯の無線LANは、電波法の規制により、屋外で 使用できません。また、日本国外では使用できません。 (→99ページ)

お客さまが2.4GHz帯11nモードで無線LANをお使いの際に、無線LANのデバイス・プロパティにて802.11nチャンネル幅を「自動」(40MHz帯域幅も可能)へ設定を変更される場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。また万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、本設定を20MHzへ戻してください。



これらの記号はヨーロッパ連合内でのみ 有効です。

本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。





当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

#### 愛情点検

### 長年ご使用のパソコンの点検を!



こんな症状はありませんか

- 異常な音やにおいがする
- ありませんか |・ 水や異物が入った

で使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って電源プラグを抜き、その後バッテリーパックを取り外して、必ずご相談窓口に点検をご依頼ください。

### パナソニック株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2009

SS0109-0 DFQW5248ZA

